

Mischlackflasche tauschen und Dosiereinheit wiegen

Zum Austausch einer leeren Mischlackflasche in der Irus Mix sind folgende Schritte zu beachten.

1. Mischlack auswählen.

Die Mischlackflasche die getauscht werden soll in AutoPaint/Device Maintenance  auswählen. Mit Doppelklick auf den Mischlack oder mit der rechten Maustaste auf „Refill“ klicken.



Die Dosiereinheit mit der Mischlackflasche wird zum Dosierteller transportiert.

2. Mischlackflasche tauschen.

1. Obere Türe öffnen und die Dosiereinheit aus der Irus Mix entnehmen.

ACHTUNG! Türe nach der Entnahme der Dosiereinheit NICHT schließen!

2. Kolben mit Belüftungsdorn nach oben ziehen und die leere Mischlackflasche von der Dosiereinheit entfernen. Den Verschlussring mit dem Gewinde nach oben auf die neue Mischlackflasche legen.

3. Flaschendichtung von der leeren Mischlackflasche auf die neue Mischlackflasche schrauben.

4. Die neue Mischlackflasche kopfüber auf die Dosiereinheit stecken und den Verschlussring verschrauben.

5. Belüftungsdorn in die Mischlackflasche stechen und den Kolben 5-6 mal auf und ab bewegen.



3. Platzieren der neuen Mischlackflasche in der Irus Mix.

Die Dosiereinheit mit der neuen Mischlackflasche auf die Mischwaage stellen und das Gesamtgewicht ermitteln. Anschließend die Dosiereinheit in die Irus Mix einstellen und die Türe schließen.

Wenn die Dosiereinheit platziert wurde, muss in AutoPaint das neue Gesamtgewicht eingegeben werden. Speichern des neuen Gewichts mit "Refill".

