

Platzieren von neuen Mischlacken.

Seite 1

1. Autopaint Service Menü offnen.

Autopaint Service (als Administrator ausführen) öffnen und "Canister>Canister Config" anklicken.









Es erscheint eine Übersicht von aktivierten (Enable) und nicht aktivierten (Disable) Stellplätzen. In der Liste die Stellplatznummer für den neuen Mischlack auswählen, die auf dem Barcode der Dosiereinheit steht.

Carlister								
Change configurations of all ca	nisters	Canister II	Toner Code	Max. Volume[ML]	Min. Volume[ML]	Warning Volume[ML]	Toner Density	Status
Canister ID	42	26		800,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled
Toner Code		27 W1357 28 WT368		800,0	60,0	100,0	1,0450	Enabled
Toner Name		29 WT352		800,0	60,0	100,0	1,0600	Enabled
RGB		30 WT338		800,0 800,0	60,0 60.0	100,0	1,0290	Enabled Disabled
Toner Density	1	32		800,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled
Max. Volume	350 ml	33 34 WT373		800,0	60,0 60,0	100,0	1,0000	Disabled Enabled
Min. Volume	60 ml	35 WT390		800,0	60,0	100,0	1,0180	Enabled
Warning Volume	100 mi	36 27 WT220		800,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled
Disable Drip Box Stretching Ou	ıt 🗖	38 WT365		800,0	60,0	100,0	1,0540	Enabled
Copy Correction Data	Paste Correction Data	39		800,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled
Enable O	Disable	40 W1311 41		800,0	60,0	100,0	1,0260	Disabled
		42		350,0	60,0	100,0	1,0000	Enabled
		43		350,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled
		44 WT353		350,0	60,0	100,0	1,0080	Enabled
		45		350,0	60,0	100,0	1,0000	Disabled

Stellplatz aktivieren mit "Enable" und die Konfiguration speichern. Es können auch mehrere Stellplätze vor dem Speichern aktiviert werden



2. Mischlack einem Stellplatz in der Irus Mix zuordnen.

0

Das Menü "Canister<Assign Toner" öffnen. Es erscheint die Maske, in der Mischlack (rechts) dem gewünschten Stellplatz (links) zugeordnet wird.

Den freien Stellplatz auswählen (anklicken) und danach den Mischlack mit Doppelklick dem Stellplatz zuordnen.

Canister ID	Toner Code	Toner Name C	olor	Toner Code	Toner Name	Toner Density	Color
15	WT321	WEISS	^	3080	PERMAHYD HARDENER 3080	1,0900	
17	WT364	PERLWEISS		WB839	BLUE EFFECT	1,0010	
18	WT333	GRANADAROT		WB876	PA-BRILLANT ORANGE	1,0120	
19	WT356	MITTLERES SILBER		WT197	LEUCHTSILBER	1,0510	
22	WT144	GREENISH BLUE		WT144	GREENISH BLUE	1,0450	
24	WT366	PERLGOLD		1500	ULTRA TIEFSCHWARZ	1,0080	
25	WT354	FEINSILBER		WT154	BLUE EFFECT	1,0050	
27	WT357	MICROSILBER		WT188	SUPER DEEP BLACK II	1,0370	
28	WT368	PERLFEINWEISS		WT303	PLATINUM SILVER EXTRA FINE	1,0130	
29	WT352	LASUR WEISS		WT304	GF-MAGIC SPARKLE EFFECT	1,0400	
30	WT338	BLAUMAGENTAROT		WT305	ULTRA FINE SILVER	0,9960	
34	WT373	PERLRUBIN	100 C	WT307	SF=> PRISMASILBER	1,0310	
35	WT390	PLATINUM SILVER		WT308	LEUCHTORANGE	1,0310	
37	WT339	VIOLETT		WT309	BRILLIANT MAGENTA RED	1,0230	
38	WT365	PERLLILA		WT311	RUBINROT	1,0260	
40	WT311	RUBINROT		WT312	CS=> MAGIC FIRE EFFECT	1,0500	
				WT315	EXTRA FINE BLUE PEARL	1,0550	
44	WT353	LASUR MAGENTAROT		WT316	TURQUOISE PEARL	1,0580	
47	WT350	LASUR SCHWARZ		WT318	BRILLIANT BLUE	1,0380	

Wenn die Zuordnung des Stellplatzes abgeschlossen ist, muss die Konfiguration gespeichert werden. Es können auch mehrere Mischlacke den Stellplätzen zugeordnet werden, bevor gespeichert wird.



Platzieren von neuen Mischlacken.

Seite 2

3. Aktivieren der Dosiereinheit für die Irus Mix.

Menü "Dispenser>Debug" öffnen.

Es öffnet sich die Übersicht der belegten Mischlackpositionen. Wenn sich die Dosiereinheit mit dem Mischlack noch außerhalb der Irus Mix befindet, dann <u>unbedingt</u> erst einen Haken setzen bei "Dispensing pump is outside dispenser or not"

Die Irus Mix erkennt, dass die Dosiereinheit noch nicht platziert wurde. Danach den neuen Mischlack auswählen und "Refill Toner" anklicken.

WT188	1500/1500ML	WT323	646,141/1500ML	WT361	1027,736/1500	WT358	1500/1500ML	WT6052	1500/1500ML
1 WT6050	345,087/1500ML	2 WT6050	1438,429/1500	4 WT386	836,91/1500ML	6 WT387	1434,682/1500	7 WT385	233,56/1500ML
WT385	1256,366/1500	9 WT321	1446,805/1500	WT364	800/800ML	WT333	675/800ML	WT356	800/800ML
WT144	388,331/800ML	WT366	800/800ML	WT354	752,309/800ML	WT357	791,77/800ML	WT368	800/800ML
WT352	796,133/800ML	WT338	778,037/800ML	WT373	800/800ML	WT390	800/800ML	WT339	746,768/800ML
WT365	800/800ML	WT311	800/800ML	WT1:97		WT353	350/350ML	WT350	349,503/350ML
WT343	350/350ML	WT376	287,445/350ML	WT328	349,372/350ML	WT381	350/350ML	WT363	350/350ML

Die Irus Mix Maschine wird aktiviert und der Drehteller fährt in die Position zum Einstellen der Dosiereinheit.

4. Platzieren der Dosiereinheit in die Irus Mix.

- 1. Mischlacksticker vor dem Platzieren rechts auf die Dosiereinheit kleben.
- 2. Obere Türe öffnen, neue Dosiereinheit mit Mischlack einstellen und Türe schließen.
- 3. Die Dosiereinheit wird auf die ausgewählte Position in der Irus Mix platziert.



Wenn die Dosiereinheit platziert wurde, muss in der Autopaint Service Software noch die aktuelle Mischlackmenge eingegeben werden. Speichern der Menge mit "Refill. *

*Der Vorgang kann wiederholt werden, bis alle Mischlacke in der Irus Mix platziert sind. Anschließend wird die Autopaint Service Software beendet. Zum Ausmischen mit Irus Mix muss das Color Control Center light und die Autopaint Software (als Administrator ausführen) geöffnet werden.

Canister ID	Toner Code	Toner Name	Current Amount	Refill Amount
35	WT 197	PLATINUM SILVER		350,00



AXALTA Irus Mix

Dispenser

~

Dispenser

Dispensing pump is outside dispenser or not

Refill Toner

Debug

Axalta Coating Systems D.Wegener_07-2023