CHROMAVISION® PRO MINIの接続かった

重要なヒント

** CHROMAVISION® PRO MINI はWiFi接続は未接続の状態です。国によって必要なライセンスが異なるためです。WiFiをご使用になる場合は、インストールした ChromaWeb™をスタートさせ、下記の詳細をご確認ください。**

CHROMAVISION® PRO MINIと ChromaWeb™の接続設定はケープルを使用します。

- 1. PCと CHROMAVISION® PRO MINI の接続は、USBケーフ・ルかトッキンク・ステーションを使用します。
- 2. ドライバーをインストールしてデバイスマネージャーで、USB-コントローラーの "BYK-Gardner USB driver"をご確認ください。



3. "設定/ハート・ウェア"で ChromaVision® のホ・タンをクリックしてください。.

CHROMAWE	B™				Croma
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS JOB	LIST			÷ *
≡	A Please maintain this informati	ion on the website.			
My Account Cuality / Ingredients Colortool	Hardware				
Fx Formula Volume Suggestion	Connection Name	lp address	Manufacturer	Model Ser	ial
Job Dialog Stock Hardware					

4. "機器の登録"のボタンをクリックして機器を選択して(左側の欄) "OK"を押してください。



 CHROMAVISION® PRO MINI はケーブルで接続しています。 ボタン "WiFi設定"をクリックしてWiFi接続をしてください。

CHROMAWEB TM					
				Back	A
1204916		💉 ^ 📃	Set Clock	10.03.2017 - 10:33:08	
1205904		* =		Force Send Data	
1217523		∕∕⊗ 📮 📃	Refresh list	Register Device	
Configuration	on for				
Device info	Firmware version Enter job name Browse measurements Enter name Battery test Days since last calibr.		1.0.0.14219 No Yes No OK O	1	
Options			Extra options		
✓ Browse ✓ Beeper	✓ Browse measurements ✓ Beeper		Show Pre input det	ails	
	Erase readings Job list		Set Device Language		
				Configure Wifi	

** "Configure WiFi" のボタンはお客様の国ではWiFiのライセンスが可能ではないため、ご使用できません。**

- 6. "ON" のボタンをクリックして WiFiを使用可能にしてください。
- 7.お客様のネットワークの SSID をダブルクリック。

Network configuration	ж
Wi-Fi OFF ON	
WLAN-CATeam Could not connect	*
WLAN-CATeam Could not connect	
axaltacs Secured with WPA2 (AES)	
	н
Add Refresh	-

8. ネットワークキー(パスワート)を入力して "接続"をクリックしてください。

Network configuration	—
SSID	
axaltacs	
Security type	
WPA2 (AES)	
Channel 1	
Password	
Show password	
Cancel	ct

9. CHROMAVISION® PRO MINI が WiFi ネットワークに接続されました。



CHROMAVISION® PRO MINIとお客様のWiFiの接続設定

もし WiFi が使用可能の場合は機器とWiFiの接続設定をします。

- 1. CHROMAVISION® PRO MINIのスイッチを入れる。
- 2. "設定" のアイコンをクリックしてください。(^ッダーライン)



3. "WiFi"のアイコンをクリック。



4. "ネットワーク選択"をクリック.



5. WLANのSSIDを選択してOKをクリックしてください。



6. お客様のWiFi アクセスキーを入力して OKをクリックしてください。



- 7. CHROMAVISION® PRO MINI がWiFi接続の確認メッセージを表示します。
- 8. "インフォメーション" のアイコンをクリックして、"次へ" で4ページを表示し CHROMAVISION® PRO MINI IP番号をチェックしてください。.



CHROMAVISION® PRO MINI とオンラインの ChromaWeb™の接続設定

この設定は、タプレットやスマホとの接続に使用できます。

- 1. プラウザーの ChromaWeb™ をスタートさせ、お客様の会社のアカウントでログインしてください。
- 2. "設定/ハート・ウェア"で、"+" サインをクリックしてください。
- 3. CHROMAVISION® PRO MINI (ブランクなしで)の名前と8の数字"IP アドレス"を入力してください。(上部参照)。

CHROMAWE	B™	<u>.</u>				Cromo
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FOR	MULA TOOLS			+	
\equiv	Hard	lware				
My Account	Connectio	on Name	Ip address	Manufacturer	Model Serial	
Quality / Ingredients	🕋 🖄	TEST_WIFI	10.35.3.85	вук	7134 1204918	
Search						+
Fx Formula	n					
Volume Suggestion						+
Price						
ob Dialog						
Stock						
Hardware Search Options						

4. 接続に成功した場合は、CHROMAVISION® PRO MINIのモデルとシリアル番号が表示されます。

重要なヒント

- 1. 接続を試す前に、CHROMAVISION® PRO MINIと PC/タブレット/スマホが同じWiFiエリアにあることをご確認ください。
- 2. 最初の測色データの取り込みは少しお時間がかかる場合があります。

CHROMAVISION® PRO MINIと ChromaWeb™の接続設定は WiFiを使用します。

- ** ChromaWeb™ の設定には、ケーブルなしで CHROMAVISION® PRO MINI に接続するオフ[°]ションがあります。**
- 1. " CHROMAVISION® PRO MINI とWiFiの接続設定" とオンラインChromaWeb™の設定は次の手順で行ってください。
- 2. ChromaWeb™ が ChromaWeb™ に接続した場合は、CHROMAVISION® PRO MINI が表示されるようになります。