

Axalta Irus Mix Wartungsempfehlung

Täglich:

- Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel in einem guten Zustand ist (Sichtkontrolle Flüssigkeitsbehälter)
- Füllmenge beachten (2/3 des Behälters gefüllt): siehe Fotos
- Berühren Sie die Bürste, um zu überprüfen, ob sie ausreichend befeuchtet ist
- Stellen Sie sicher, dass die Rezirkulation zweimal von der Maschine durchgeführt wurde




Der Roboterarm befindet sich am Morgen oben in der Irus Mix!

- Beim Wechsel der Flaschen immer das Auslassventil reinigen
- Kurz vor Feierabend alle neu verwendeten Mischlacke am Flaschengewinde auf mögliches Auslaufen überprüfen (Sichtkontrolle)



Wöchentlich:

- Wechseln Sie mindestens einmal pro Woche den gesamten Tankinhalt des Reinigungsmittels



Ausschließlich Reinigungsmittel AXT190 verwenden!

- Einmal pro Woche Spritzschutzrohr ausbauen und reinigen
- Starten Sie den Computer mindestens einmal pro Woche neu, um notwendige Updates durchzuführen



Die Positionen 10, 15, 53, 65, 66 sollten wöchentlich rausgefahren und gut manuell aufgeschüttelt werden

Zusätzlich wird empfohlen die Positionen 18, 36, 46, 50, 69, 75, 76, 77, 81, 84, 86, 89 einmal im Monat rauszufahren und manuell aufzuschütteln