

## ChromaVision : groene standaard (enkel voor nieuw model)

Geachte dealer,

Bij het nieuw model van ChromaVision dat wij nu reeds ruim één jaar verkopen, wordt een groene standaard meegeleverd. Deze groene standaard draagt hetzelfde serienummer als het toestel en als de witte standaard. Indien u denkt dat het toestel niet goed meer functioneert of dat de resultaten niet meer hetzelfde zijn als voordien, kan u een test doen met deze groene standaard.



1. Ga in ColorQuick naar "Instellingen" (F3) en vervolgens naar "Randapparatuur" (F7)

ColorQuick 2000 V.2.9.0.10 - Copyright © DuPo	nt 1999-2006	_ 8 ×
	lor Quick cd 2007-1	olor Quick Nederlands
Zoeken (E2)	Instellingen (F3)	Bannorten (E4)
Algemeen (F5)	Kwaliteiten (F6)	r (F7) Bewaren
Instellingen	Instellingen	
Einde Color Quick		

2. Ga naar de "Instellingen" van het ChromaVision toestel (zie vorig scherm), connecteer het Byk toestel aan uw computer en druk op " Tes Communication and Settings".

				-
				-
		Toeste	el	
Poort	COM1	$\leq$	Test Communication a	and Settings
Baudrate	AUTODETECT	]		
Туре	вук	7		
		-		
_		Opties	3	
Tonen	/an kleine iconen			
✓ Lijst to	ien van beste resultaten			

3. Wanneer deze communicatietest gelukt is, kan u verdergaan met het testen van de groene standaard door op "Test Groene Standaard" te klikken.

sonnancatic t	est gelukt!			
Foestel	BYK 6320 3.12.1			
Serienummer	1010816			
Datum	12/01/2007 - 10	D:37:30 ÷		
Taal	NL Nederlands	•		
	Extra Instellingen	Display	: Default 🔺	
<b>T T T T T T T T T T</b>		Enter job name	: JA	
IV Tonen va	n jobiijst	Browse measurements	: NEE	
Doorzoeł	en van metingen	Lap mean	: Single	
		Batteru test	. ок	
		Davs since last calibr.	:2	
		Measurement count	:2	
		Calibration count	: 46	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

4. Op het volgend scherm geeft u de I, a, b waarden in (van 45 graden), die u terugvindt op de Groene Standaard en klikt vervolgens op "Test Groene Standaard".

Test Groene Standaard	×
Geef de L,a,b waarden (van 45 graden) in, weergegeven op de achterkant van de Groene Standaard	
L 55,61 a -9,51 b 8,14	
Test Groene Standaard Annuleren	

5. Na het klikken op "Test Groene Standaard", verschijnt volgend scherm :

Information	×
Meet nu de Groene Standaard, connecteer het toestel aan de PC en klik op OK. Indien u een andere kleur (verschillend van de Groene Standaard) meet en vervolgens de test doet, zal het resultaat niet correct zijn	
OK Cancel	

U volgt de instructies op dit scherm : \*

- Ontkoppel het Byk toestel van uw computer.
- \* Meet de groene standaard
- Connecteer het toestel opnieuw aan uw
  PC en klik op OK.

6. Er zijn twee mogelijke resultaten na de test :



## Goed Resultaat :

Het ChromaVision toestel werkt correct.

→ U kan verderwerken met het toestel.

Test Groene Standaard	×
Geet de L,a,b waarden (van 45 graden) in, weergegeven op de achterkant van de Groene Standaard	
L 65,61 a -9,51 b 8,14	
Het ChromaVision toestel heeft een onderhoud nodig.	
Test Groene Standaard Annuleren	

## Slecht Resultaat :

Het ChromaVision toestel heeft een onderhoud nodig.

- → U kan niet verderwerken met het toestel.
- → Stuur uw toestel naar de leverancier voor een nazicht en onderhoud.

Met vriendelijke groeten,

Isabelle De Kerf Color Coördinator Belux