

ColorNet® Pro instrukcja

Zawartość

1 Instalacja programu ColorNet® Pro	9
1.1 Instalacja programu wyszukiwania koloru	9
1.2 Instalacja programu wyszukiwania koloru plus kilka dodatkowych opcji	10
1.3 Instalacja EcoMix'a	11
1.4 Instalacja zarządzania gospodarką magazynową	11
1.5 Instalacja podglądu dokumentów (DocViewer)	11
2 Menu Konfiguracji [F9]	12
2.1 Ogólne [F5]	13
2.1.1 Informacje na temat firmy i sposób przedstawienia	13
2.1.2 Zgodność z LZO	13
2.1.3 Bezołowiowa	13
2.1.4 Sugerowana ilość	14
2.1.5 Poziom ostrzegania Level	14
2.2 Moduły [F6]	15
2.2.1 Waga	15
2.2.1.1 Waga wirtualna	15
2.2.1.2 Inne wagi	15
2.2.1.3 Test połączenia z wagą	16
2.2.1.4 Opcje wagi	17
2.2.1.4.1 Dźwięk, gdy waga osiąga odpowiednią wartość	17
2.2.1.4.2 Pomiń nazwę komponentu	17
2.2.1.4.3 Pozwala na manualne ważenie	17
2.2.2 Etykieta	18
2.2.3 ChromaVision®	19
2.2.3.1 Instalacja modułu spektro	19
2.2.3.2 Spektro - ustawienia	19
2.2.3.2.1 Usuwanie odczytów	21
2.2.3.2.2 Test urządzenia za pomocą płytki wzorcowej	22
2.2.3.3 Opcje	24
2.2.3.3.1 Pokaż małe ikony	24
2.2.3.3.2 Pokaż listę najlepiej dobranych kolorów	24

	2.	2.3.4	Byk-urządzenie	
		2.2.3.4	4.1 Akcesoria Byk	
		2.2.3.4	4.2 Kalibracja urządzenia BYK	
	2.	.2.3.5	x-rite-urządzenie.	
		2.2.3.5	5.1 Akcesoria x-rite	
		2.2.3.5	5.2 Kalibracja urządzenia x-rite	
	2.2.4	4 Def	finiowanie użytkowników	
	2.	.2.4.1	Identyfikacja operatorów wagi	
	2.	.2.4.2	Aby kontrolować autoryzację dostępu na ekranie programu	
	2.2.5	5 Zle	cenie	
	2.2.6	6 Kor	nfiguracja raportu	
	2.3	Syster	my [F7]	
	2.3.1	1 Ws	półczynnik użytkownika do sugerowania ilości	
	2.4	Widoc	zność produktów	
	2.5	Inform	nacja dotycząca systemu	
3	М	lenu wys	szukiwania [F2]	
	3.1	Pełne	wyszukiwanie	
	3.1.1	1 Kol	ory dwuodcieniowe	
	3.1.2	2 Wy	świetlacz próbek koloru	
	3.2	Wyszu	ukiwanie ukierunkowane	
	3.2.1	1 Pop	przez Producenta	
	3.2.2	2 Pop	przez Model	
	3.3	Produ	kty dodatkowe	
	3.4	Szuka	anie receptury za pomocą ChromaVision®'a	
	3.4.1	1 Prz	ekaz pomiarów	
	3.4.2	2 Wy	szukiwanie zmierzonych kolorów	
	3.	4.2.1	Korekta dozwolona	
	3.	4.2.2	Korekta dozwolona nieaktywne (no shading)	
	3.5	Recep	otura zewnętrzna	
	3.6	Wyśw	ietlenie receptury	
	3.6.1	1 Żąc	Jana ilość	
	3.	.6.1.1	Sugerowana ilość	
	3.6.2	2 Got	towy do użycia	
	3.	.6.2.1	Utwórz szybki wybór (często używana mieszanka)	
	3.6.3	3 Dru	Jkowanie	51

	3.6	.3.1	Drukowanie etykiet	51
	3.6.4	Kopi	owanie do osobistej Bazy Danych	51
	3.6.5	Waż	enie	52
	3.6	5.5.1	Hasło modułu do ważenia	52
	3.6	5.2	Przywoływanie referencji zadania	52
	3.6	5.5.3	Informacja o zapasach	52
	3.7	Zważpo	okaż	53
	3.8	Aktualiz	zacja stanów poprzez wagę	53
	3.9	Colour	Pages / Strony Kolorystyczne	54
	3.9.1	TDS		54
	3.9.2	Inne	Dokumenty	54
4	Me	nu obsł	ugi [F3]	55
	4.1.1	Obsł	luga osobistej bazy danych	55
	4.1.2	Utwo	órz nową receptuę	56
	4.1.3	Edyt	uj aktualną recepturę	57
	4.1	.3.1	Dodaj Produkt	57
	4.1	.3.2	Usuń Produkt	57
	4.1	.3.3	Zachowaj zmiany	57
	4.1.4	Usu	ń tę recepturę	57
	4.1.5	Odc	zytywanie danych ChromaVision®'a	58
	4.1.6	Impo	ort	59
	4.1.7	Eksp	port	60
	4.2	Ceny		61
	4.2.1	Edyt	or cen	61
	4.2.2	Usta	wienia	61
	4.2.3	Eksp	port/Import	61
	4.3	Zleceni	a	63
	4.3.1	Eksp	port zadania	63
	4.3.2	Impo	ort zadania	63
	4.4	Przech	owywanie zadań (Queue maintenance)	64
5	Da	ne [F4].		65
	5.1	Raporty	y	65
	5.1.1	Rape	ort podsumowujący zlecenia	65
	5.1.2	Rape	ort szczegółowy zlecenia	65
	5.1.3	Rape	ort podsumowujący różnice	65

	5.1.4	Raport zużycia	
	5.1.5	Raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania	
	5.1.6	Raport emisji rozpuszczalników	66
6	Za	ządzanie gospodarką magazynową	67
(6.1	Instalacja	67
(6.2	Pożyteczne konfiguracje	67
	6.2.1	Opcje dostawców i magazynu	67
	6.2	.1.1 Adres	67
	6.2	.1.2 Ustawienia	67
	6.2.2	Waga lub EcoMix	
	6.2.3	Definiowanie użytkowników	
(6.3	Parametry zapasów	
	6.3.1	Wybór produktu I wielkość puszki	
	6.3.2	Zapasy minimalne	70
	6.3.3	llość ponownie zamawiana	70
(6.4	Uaktualnianie zapasów	71
	6.4.1	Manualne uaktualnianie zapasów	71
	6.4.2	Import pliku CSV	72
	6.4.3	Uaktualnienie zapasów poprzez ważenie	73
	6.4.4	Uzupełnianie zapasów poprzez dostawy zamówień	76
(6.5	Podsumowanie funkcji wszystkich pól	
	6.5.1	Zapasy	
	6.5.2	Uaktualnienie zapasów	82
	6.5.3	Zamówienia	
	6.5.4	Dostawa produktu	
7	Ko	nfiguracja EcoMix	
-	7.1	Opis funkci.	
7	7.2	Instalacja	
7	7.3	Konfiguracja	
	7.3.1	Oprogramowanie.	
	7.3.2	Konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na dane ukazujące się na ekranie EcoMixa:	
	7.3	.2.1 Zgodność z LZO	
	7.3	.2.2 Bez ołowiu	
	7.3.3	Konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na proces pracy:	
	7.3	.3.1 Zarządzanie użytkownikami	

	7.3.3.2	Konfiguracja przesyłania danych na wagę	
	7.3.3.3	Wyświetlenie wagi	
7.4	Jak zad	cząć pracę z terminalem EcoMix	
7.5	Funkcje	9	
7	.5.1 Wys	zukiwanie	
8	Załącznik .		
8.1	Probler	ny i rozwiązania	
8	.1.1 Pyta	nia i odpowiedzi na temat procedury instalacji/konfiguracji	
	8.1.1.1	Autorun nie włącza się automatycznie	
	8.1.1.1	.1 Poprzez zmianę ustawień autoplay dla Windows XP	
	8.1.1.1	.2 Zmiana ustawień autoplay dla Windows 98 SE	
	8.1.1.2	Autorun zatrzymuje pracę twojego komputera	
	8.1.1.3	Instalacja jest nieudan	
	8.1.1.4	Odszukaj numer portu COM wśród używanych portów COM/USB	
8.2	Informa	acja na temat zewnętrznych urządzeń	
8	.2.1 Chro	omaVision®: wskazówki niezbędne do osiągnięcia sukcesu	
	8.2.1.1	Lista	
	8.2.1.2	Przeglądanie pomiarów	
	8.2.1.3	Język na ekranie ChromaVision®	
	Przygotow	anie powierzchni	
	8.2.1.4	ChromaVision®: dane własne	
	8.2.1.4	1 Zachwowyanie pomiarów lokalnie	
	8.2.1.4	2 Edycja/podgląd własnych pomiarów	
	8.2.1.4	.3 Eksport pomiarów	
	8.2.1.4	.4 Import pomiarów	
8	.2.2 Insta	alacja drukarki etykiet	
8.3	Konwe	rsja osobistej bazy danych ColorQuick'a	
8.4	Konwe	rtor bazy zadań	

ColorNet® Pro.

ColorNet® Pro jest bazującym na systemie Windows programie do odszukiwania kolorów. Zapewnia szybki dostęp do kolorystycznej bazy danych. Podczas wgrywania instalowane są następujące opcje:

• różne ścieżki, które pozwolą na znalezienie receptury, która definiuje szukany kolor;

znajdowanie receptury dla mieszanki gotowej do użycia wraz z dodatkami (podkład, lakier bezbarwny...) w zgodzie ze specyfikacją metryczki technicznej (TDS);

- możliwość tworzenia I utrzymywania indywidualnej bazy danych z recepturami;
- podgląd receptury w dowolnej ilości i wadze oraz jej wydruk lub etykietę;
- elektroniczna komunikacja pomiędzy komputerem a wagą;
- możliwość rekalkulacji receptury, gdy nastąpi przelanie;
- szukanie poprzez spektrofotometr;
- druk etykiet;
- zarządzanie cenami;
- rodzaje raportów;
- Definiowanie użytkowników
- podłączenie do terminala EcoMix oraz wagi;
- zarządzanie magazynem.

Baza danych oraz oprogramowanie są aktualizowane co kwartał, by wszelkie zmiany na rynku motoryzacyjnym miały swoje odzwierciedlenie.

Przed instalacją programu prosimy o sprawdzenie czy spełnione są poniższe wymagania systemowe.

Minimalne wymagania systemowe

Do podłączenia 1 wagi, drukarki etykiet, spektrofotometru

Minimalny sprzęt	Rekomendowany sprzęt
Pentium 200 MHZ	Pentium IV 3.0 GHz
32 MB RAM	512 MB RAM
twardy dysk 1,2 GB	twardy dysk 20 GB
czytnik CD ROM	Czytnik DVD
Port 1 COM	Port 1 COM
Porty USB	Porty USB
1 port równoległy do drukarki	1 port równoległy do drukarki
Minimalny System Operacyjny	Rekomendowany System Operacyjny
Windows 98 SE	Windows XP Pro SP2

Uwaga: suma portów COM & USB powinna pozwolić na:

1 wagę, 1 drukarkę etykiet, 1 spektrofotometr

Do połączenia 1 lub 2 EcoMix

(+ dodatkowy sprzęt komputerowy, do którego są niezbędne porty USB lub COM)

Minimalny sprzęt	Rekomendowany sprzęt
Pentium IV 3.0 GHz	Pentium IV 3.0 GHz
512 MB RAM	1 GB RAM
twardy dysk 20 GB	Twardy dysk 20 GB
czytnik DVD	czytnik DVD
port 1 COM	port 1 COM
porty USB	porty USB
1 port równoległy do drukarki	1 port równoległy do drukarki
Rekomendowany System Operacyjny	Rekomendowany System Operacyjny
Windows XP Pro SP2	Windows XP Pro SP2

Uwaga: suma portów COM & USB powinna pozwolić na:

1 wagę, 1 drukarkę etykiet, 1 spektrofotometr

(+ dodatkowy sprzęt komputerowy, do którego są niezbędne porty USB lub COM)

Sprawdzanie wolnego miejsca na dysku dla Windows XP

Kliknąć podwójnie na "Mój komputer" -> prawym przyciskiem myszy na ikonkę dysku C -> lewym przyciskiem myszy na "właściwości" -> informacja na temat wolnego miejsca na dysku.

1 Instalacja programu ColorNet® Pro

Zamknąć wszystkie aplikacje. Po włożeniu płyty CD do stacji dysków, program otworzy się automatycznie ("Autorun"), pokażą się informacje dotyczące aktualnych działań.

1.1 Instalacja programu wyszukiwania koloru

- Klikni "Zainstaluj/Uaktualnij ColorNet® Pro" dla uruchomienia instalacji.
- Wybierz język instalacji, kliknij :"następne".
- Wyrażasz zgodę na umowę licencyjną: kliknij "akceptuję".
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Witamy	Warunki licencyjne korzystania z programu
Prosze wybrac jezyk instalacji	Polski
polski	Uwaga – przeczytać uważnie!
Ten program zainstaluje oprogramowanie na tym komputerze.	Spółka E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont)
rekurieri duwane jesi zamikniecie wszyskuch duwartych programow przed rozpoczecien instalacji, Jeśli potrzebujesz zamknac jakis program wybierz Rezygnacja a następnie zamknij aplikacje Wybierz "Dalej" aby kontynuowac instalacje.	Umowa licencji nieprzenoszalnej na recepturę farby i oprogramowanie oraz o zachowaniu poufności, zawierana z Użytkownikiem końcowym
	Rozpowszechnianie i nieuprawnione ujawnianie ściśle zabronione
ColorNet	ColorNet WAŻNA INFORMACJA: PRZED
Pro	C Zgadzam sie C Nie zgadzam sie
Dalej > 🗙 Anuluj	< Powrot Akceptuj > 🗙 Anuluj

Na ekranie instalacji masz do wyboru "Typowy" lub "Zaawansowany". Jeśli wybierasz "Typowy" zainstalują się te opcje:

Rodzaj instalacji	• \//
Wybierz jedna z wersji, a nastepnie kliknij "Dalej".	• W
Typowy Wasne Program zastanie zainstalowany ze standardowymi opcjami.	• Oi • Pr • Ilc
< Powrot Dalej > X Anuluj	

- Wyszukiwanie
- Waga
- Osobista baza danych
- Produkty dodatkowe
- llość sugerowana

Instalacja potrwa kilka minut.

ColorNet ColorNet Pro

Uruchom program klikając dwukrotnie na ikonę **Converted** która pojawi się na pulpicie.

Instalacja programu wyszukiwania koloru plus kilka dodatkowych opcji 1.2

- Instalacja programu wyszukiwania koloru (powyżej). •
- Na ekranie instalacji wybierasz "Zaawansowany" •
- Pojawi się prośba o podanie hasła. •
- Wpisz "INSTALLOPTIONS" ("ZAINSTALUJOPCJE"). •

Jeśli- zamiast wagi - pracujesz z EcoMixem, kliknij tutaj.



Następujące opcje zainstalują się domyślnie

- Program wyszukiwania koloru
- Ceny •
 - Raporty

•

•

Zarządzanie użytkownikami

Opcjonalnie masz do zainstalowania

- **ChromaVision®** ٠
- ٠ Drukarka etykiet
 - EcoMix (jeśli nie pracujesz z normalną wagą)

UWAGA: Podczas instalacji terminala i/lub wprowadzania cen, zarządzanie użytkownikami uruchamia się automatycznie.

1.3 Instalacja EcoMix'a

W momencie aktywacji kratki "EcoMix", oprogramowanie się zainstaluje. Nie będziesz mieć bezpośredniego dostępu do wagi via terminal EcoMix.

1.4 Instalacja zarządzania gospodarką magazynową

Przy pomocy skalkulowanego hasła (zamiast "installoptions") masz możliwość zainstalowania modułu zarządzania gospodarką magazynową w pierwszej kolejności.

1.5 Instalacja podglądu dokumentów (DocViewer)

Włóż płytę CD z kartami I metryczkami technicznymi, rozpocznij instalację, działaj zgodnie z instrukcją.

2 Menu Konfiguracji [F9]

- Otwórz ColorNet Pro poprzez podwójne kliknięcie na ikonie na ekranie.
- Wybierz Swój język z lewej górnej listy).
- Wybierz "menu konfiguracji" i naciśnij F9.

UWAGA 1: Przy pierwszej instalacji ColorNet Pro, przyciski do tych właściwości są podświetlone na szaro, nie możesz ich używać od razu. Najpierw należy skonfigurować połączenie poprzez konfigurację ustawień. Po instalacji najpierw przejdź do konfiguracji menu.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)	
	ColorNet [®] Pro
polski	
Menu wyszukiwania(F2) Menu serwisowe(F3) Dane (F4) Menu konfiguracii (F9) (h fo	svst
Pełne wysz.	Produkty dodatkowe
Poprzez producenta	ChromaVision
Poprzez model	Receptura zewnętrzna
	A REAL PROPERTY AND A REAL
	<u>Wyidź</u>

2.1 Ogólne [F5]

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)				
Informacje ogolne	F6] Moduły (F6] Systemy (F7] Produkty (F8)		
	Inf.o firmie i d	bbr graficzny		
Nazwa	Ulis bunte Welt	Pokaż przy starcie		
Adres		O Pokaž adres		
		🔵 Pokaż zegar		
		Ctonioń sieniewania		
Właściciel rec.				
	Zgodnos	c z LZO		
🔲 Tylko zgodi				
	Ołć	w		
🔲 Tylko bez o				
L				
Zachowaj zm	iany w konfiguracji			

2.1.1 Informacje na temat firmy i sposób

przedstawienia

Nazwa i adres Twojej firmy będzie się ukazywać na głównym ekranie a także na wszystkich wydrukach. Przesuwając strzałkę"poziom cieniowania"-"blending level" wpływasz na jasność ekranu (zwróć uwagę na górny lewy róg ekranu).

2.1.2 Zgodność z LZO

Gdy pracujesz jedynie produktami zgodnymi z dyrektywą (LZO) rekomendowane jest wybranie tego pola. Spowoduje to że wszystkie produkty niezgodne z przepisami będą niewidoczne. Gdy pracujesz z oboma grupami produktów jednocześnie należy pozostawić to okienko puste i dokonać deaktywacji poprzez Systemy [F7] str. 31 i/lub Widoczność produktów, str. 32.

Systemy/produkty, które są niekompatybilne będą aktywne, jeśli przynajmniej jeden ze składników mieszanki jest ompatybilny.

To kryterium wyboru ma wpływ na na następujące moduły:

Szukanie

•

Produkty uzupełniające

- Zarządzanie cenami
- Własna baza danych
- Zarządzanie zapasami
- Aktualizacja stanów poprzez wagę

Chyba, że zostanie wybrany przycisk "Wszystkie" na wybranych ekranach. Patrz. Widoczność produktów, str. 32 oraz Systemy [F7], str. 31.

2.1.3 Bezołowiowa

Pracując z produktami bezołowiowymi rekomenduje się nie zaznaczania tego pola wyboru.: wszystkie produkty zawierające ołów będą dezaktywowane (pigmenty aktywują sie/przestają być aktywne wraz z systemami lakierowania.)

Pracując z produktami bez/ołowiowymi pozostaw to pole puste i aktywuj poprzez Systemy [F7], str. 31 i / lub Widoczność produktów, str. 32.

Wybór "bezołowiowe" ma wpływ na następujące moduły:

- Szukanie
- Produkty uzupełniające
- Zarządzanie cenami
- Własna baza danych

• Zarządzanie magazynem

Aktualizacja stanów poprzez ważenie Chyba, że na tychże ekranach zaznaczona zostanie opcji "Wszystkie". patrz. Widoczność produktów produktów, str. 32 oraz Systemy [F7], str. 31.

2.1.4 Sugerowana ilość

Uaktywnij funkcję sugerowania ilości, aby mogła się ukazywać za każdym razem kiedy pojawi się receptura. Wskazuje ona przybliżoną ilość lakieru wymaganą do pomalowania danej części samochodu. Jeśli tego nie zrobisz sugerowana ilość się nie pokaże ale możesz ją uaktywnić na ekranie receptury.

2.1.5 Poziom ostrzegania Level

- Zdefiniuj poziom ostrzegania (zejdź w dół aby zobaczyć cały paragraf).
- Niektóre z rodzajów wyszukiwania bazują na tak różnych ustawieniach danych, że może upłynąć dużo czasu przed pojawieniem się pełnej listy.
- W przypadku ostatnich modeli komputerów, jest to akceptowalny czas oczekiwania, więc możesz wybrać "nigdy". Przy starszych modelach bardziej preferowane będzie ukazanie się ostrzeżenia (tak,abyś mógł spróbować innego sposobu wyszukiwania), wybierz więc "Wysoki".

2.2 Moduły [F6]

Skonfiguruj połączenia i opcje dla urządzeń podłączonych do komputera (waga/EcoMix,drukarka etykiet i ChromaVision®).

2.2.1 Waga

2.2.1.1 Waga wirtualna

Dzięki "wirtualnej wadze" można symulować wagę rzeczywistą. Może to być użyteczne, gdy pracuje się w trybie "offline". Waga wirtualna pozwala na wstawienie rzeczywiście zważonych ilośći a program przeliczy ilości potrzebne pozostałych składników receptury.

Działania na wadze wirtualnej są analogiczne do normalnej wagi: zlecenia są rejestrowane i można dokonywać edycji poprzez moduł zarządzania zleceniami lub raporty. (patrz Raporty, str. 65).

Nie ma potrzeby dokonywania testów połączenia.

Ustawienia wagi	×
Tvp wagi :	
Virtual Scale (max, 2T)	
Anuluj	

2.2.1.2 Inne wagi

Wszystkie wymienione na liście wagi mogą być zastosowane do pracy z programem.

2.2.1.3 Test połączenia z wagą

Podłącz wagę do komputera za pomocą kabla, wybierz rodzaj wagi i port COM przed wykonaniem testu. Jeśli test się nie powiedzie sprawdź ponownie kable, połączenia i spróbuj jeszcze raz. Jeśli nadal nie ma połączenia wyjmij wtyczkę zasilania i włóż ponownie. Jeśli się udało wybierz "Zachowaj" i "Ok".

UWAGA:

- Waga Sartorius
 - Dokonaj testu
 - Włącz wagę
- Waga Mettler
 - Włącz wagę
 - Dokonaj testu

	imormacja ×
Ustawienia wagi Typ wagi : Sartorius PMA.Quality (7501) Port com :	Test zakończył się sukcesem. Maximum scale load 7500.0 g Minimum scale load 0 g Gauge stepwidth 0 g Display stepwidth 0 1 g Max Tare weight 7500.0 g Model PMA/500 Serial Number 0013301883
Test połaczenia	
Pokaż ważenie	ОК
Opcje	
🗹 Dzwięk kiedy waga jest w tolerancji	
🔲 Nie wyswietlaj mixów	
	ij

UWAGA 2:

Jest możliwym nazwanie wag za pomocą opcji "Konfiguracja raportu". Konfiguracja raportu, str. 30. Raporty sumujące zadania i raporty sumujące odchylenia mogą być filtrowane dzięki tym opisom.

2.2.1.4 Opcje wagi

Dostępne są następujące opcje (gdy waga jest podłączona):

2.2.1.4.1 Dźwięk, gdy waga osiąga odpowiednią wartość

Gdy osiągnięty jest żądany wartość ważenia słychać sygnał dźwiękowy.

2.2.1.4.2 Pomiń nazwę komponentu

Jeśli wybrane jest to pole, wyświetla się ilość i przechodzimy do ważenia pomijając wyświetlanie komponentu. Jeśli nie jest wybrane to pole wyświetlacz pokaże "komponent/nazwę produktu/wagę/nazwę/wagę...".

2.2.1.4.3 Pozwala na manualne ważenie

W przypadku,kiedy oprogramowanie jest zainstalowane do komputera,połączonego z wagą bez podświetlanego ekranu, możesz potrzebować podświetlenia wagi na ekranie komputera. Kiedy klikniesz na ten pasek ukaże się dodatkowa funkcja "Ważenie manualne" na ekranie Menu Wyszukiwania.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 134 - (c)1999-20	DuPont de Nemours)	8×
Ulis bunte viek	ColorNet [®] P	ro h
polski		
Menu wyszukiwania [F2] Menu serwisowe [F3] Dane [F4] Men	onfiguracii IF91) (Inf o syst.)	
Pełne wysz.	Produity dodatkowe Zważgokaż	
Poprzez producenta	Chroma <u>V</u> ision Uaktualnienie zapasów nagazynowych poprzez opcję w zenia	
	↓	
Rongraz model	Re/ strengt state	
	_	
	00 s	
		7500.0 g
	(th) Bushi Cargate	Tata Cibra

2.2.2 Etykieta

Należy wybrać drukarkę etykiet (należy zainstalować odpowiedni dysk). Wszystkie drukarki, które są zainstalowane na waszym komputerze znajdują się na liście i mogą być wybrane – nawet te, które nie są przeznaczone do drukowania wyłącznie etykiet. Wybierz drukarkę. Wybierz format etykiety z drugiej listy. Wykonaj test druku ("Test drukarki").

Konfiguracja druka	rki	×
Drukarka	Send To OneNote 2007	
Papier	Letter	
_		
	Zach&Wyjdź Anuluj	D

2.2.3 ChromaVision®

2.2.3.1 Instalacja modułu spektro

Moduł spektro może być zainstalowany dodatkowo oprócz programu bazowego.

Podpowiedź: Przyspieszysz działanie ChromaVision®a jeśli w "Systemy [F7]" aktywne będą tylko te systemy, które są dostępne.

2.2.3.2 Spektro - ustawienia

Wybierz port COM z poniższej listy. Rozpocznij test (kliknij "test komunikacji i ustawień").

Jeśli test się powiedzie pokaże się ekran z polem "opcje", gdzie będzie można aktywować funkcję "zlecenia" oraz/lub szukanie pojedyńczego odczytu ("przejrzenie pomiarów).

Na ekranie ustawień (ustawienia -> opcje -> ChromaVision®) można wybrać "Pokaż listę najlepszych wyników". Jeśli ta opcja jest odznaczona program pokaże 10 najlepszych wyników pomiarów. podczas gdy jeśli ta opcja nie jest wybrana – jedynie jeden najlepszy rezultat.

Gdy porównujemy recepturę z bazy danych z odczytem brane są pod uwagę wartości - L, a, b. Nie jest brany pod uwagę metameryzm.r

Ustawienia ×
Urządzenie
Port com : COM1 Test połączenia i ustawień
Trans.dan AUTODETECT
Protokół BYK
Opcje
💽 Pokazuje male ikony 🇭 Pokaz listę naji dobr kolorów
Anuluj Zachowaj

Ekran po udanym teście połączenia:

X-Rite:

Na tym ekranie możesz

- zobaczyć które urządzenie jest podłączone i jaki ma numer seryjny;
- ustaw datę i godzinę;
- Usuwanie odczytów, s. 21;
- Test urządzenia za pomocą płytki wzorcowej., s. 22.



Byk:

Na tym ekranie możesz

- Zobaczyć które urzadzenie jest podłączone i jego numer seryjny.;
- Ustaw datę i godzinę;
- Usuwanie odczytów, s. 21;
- Test urządzenia za pomocą płytki wzorcowej., s. 22:
- Zmień język urządzenia (s. Język na ekranie , s. 97);
- Praca z listą zadań (s. Lista, p. 95);
- Przeglądanie pomiarów, s. 96).



UWAGA: ostanie trzy funkcje są niemożliwe z urządzeniem X-Rite.

2.2.3.2.1 Usuwanie odczytów

(ChromaVision® -> test połączenia i ustawienia) Poprzez kliknięcie "usuń pomiary" wszystkie odczyty aktualnie znajdujące się w urządzeniu będą usunięte (spektofotometr musi być podłączony z komputerem do wykonania tej czynności).

Pojedynczy odczyt może zostać usunięty bezpośrednio z urządzenia.



2.2.3.2.2 Test urządzenia za pomocą płytki wzorcowej.

Płytka wzorcowa (zielony panel dostarczany w zestawie z urządzeniam) służy do sprawdzenia urządznia pod kątem dokładności odczytu. Za pomocą tego testu jesteśmy w stanie sprawdzić czy urządzeni działa prawidłowo i nie wymaga fabrycznej kalibracji lub serwisu producenta.

- ? Kiedy powinieneś sprawdzić ChromaVision®?
- ! Zalecamy sprawdzenie urządzenia co 6 miesięcy lub w razie wystąpienia problemów.

Ważne:

Nawet jeśli jesteśmy pewni, że kolor, którego użyliśmy do Zielonej Płytki jest bardzo stabilny, zalecamy trzymać pokrowiec zamknięty a Zieloną Płytkę w kopercie.

Dla sprawdzenia urządzenia upewnij się,że posiadasz właściwą dla Twojego ChromaVision® Zieloną Płytkę (po prostu sprawdź numer seryjny z etykiety).

Przeprowadź test połączenia:

Naciśnij przycisk "Test urządzenia":

Jeśli przeprowadzasz po raz pierwszy "Test urządzenia" musisz wprowadzić wartości wydrukowane na etykiecie " Wzorca" (upewnij się,że numer seryjny jest odpowiedni i pozytywy/negatywy są właściwe.



Po naciśnięciu "Test Zielonej Płytki", ukazuje się następujący ekran:

Informa	acja	×
i)	Proszę zmierzyć teraz zielony wzorzec, podłącz urządzenie do komputera i kliknij na OK. Jesli zmierzysz inny kolor (inny niż zielony wzorzec) i uruchomisz test, wynik będzie nieprawidłowy.	
	OK Anuluj	

Odłącz urządzenie od komputera i nastepnie wykonaj kalibrację. Odczytaj zielony wzorzec za pomocą spectro i zapisz w pamięci (z powrotem w głównym menu urządzenia) i ponownie podłącz kabel. Naciśnij "OK". Pomiar zielonego wzorca zostanie odczytany przez oprogramowanie i porównany z prowadzonymi wcześniej wartościami.

Możliwe wyniki to: Zielone: Urządzenie ChromaVision® pracuje prawidłowo.



Czerwone: Urządzenie ChromaVision® nie pracuje właściwie.

Proszę wysłać urządzenie do serwisu.

Zielony wzorzec test.
Proszę wprowadzić wartości L,a,b (45 stopni) wydrukowane na odwrotnej stronie wzorca
L 2 a 23 b 231
Nie ma połączenia ze spektro.
Zielony wz.test Anuluj

2.2.3.3 Opcje

2.2.3.3.1 Pokaż małe ikony

Ekran wyników wyszukiwania kiedy obydwie opcje są aktywne

Ustawienia						×						
	Urzadzenie Nailepsze kolo									Poda	ad recentury	
Port com : COM1	Stop. opas	Rodzaj	Nr receptury	Państwo	System	Warstwa	Ołów	Wartość		Wym PT101	Nazwa pigm	Suma 560 5
Trans.dan AUTODETECT		OFFICIAL	S1210		HDC		NIE	0.71		PT105	JET BLACK	15.7
Protokół Pogr		OFFICIAL	S1210	0	IMRONEL		NIE	0.71	1	PT181	YELLOW OXIDE	13.1
ви		OFFICIAL	110482	0	17026		NIE	0.01		EL560	HDC BINDER	646.5
		OFFICIAL	110402		11055		THE.	0.51				
		OFFICIAL	S4734	0	17035		NIE	0.97				
Pokazuje małe ikony		OFFICIAL	J1609	0	HDC		NIE	1.32				
Pokaz.listę najl.dobr.koloróv		OFFICIAL	J1609	0	IMRONEL		NIE	1.32				
		OFFICIAL	G0542	0	17035		NIE	1.44				
		OFFICIAL	X0898	0	17035		NIE	1.44				
		OFFICIAL	73390	0	HDC		NIE	1.51				
		OFFICIAL	73390	0	IMRONEL		NIE	1.51				
									Ţ			
	Producent		Kod k	oloru	_	Na	izwa koloru	_	_			
	FLEET GERMAN	Y	CLAAS	S-HARSEWINK	EL	LIC	CHTGRAU			0.		
										Leger	uda Dobry kolor Do korekty Do korekty z ostrożnościa	
									Wydri	uk	Przerw	Dalej

2.2.3.3.2 Pokaż listę najlepiej dobranych kolorów

Ekran wyników wyszukiwania, jeśli lista najlepiej dobranych kolorów jest uaktywniona

Ustawienia					×						
	Najlepsze k	olory							Podgl	ąd receptury	
	Rodzaj	Nr receptury	Państwo	System	Warstwa	Ołów	Wartość		VVym	Nazwa pigm	Suma
	OFFICIAL	P7989	0	HDG		Tak	0.83		PT101 PT142	WHITE LIGHT YELLOW	719.5 46.7
	OFFICIAL	P7989	0	IMRONEL		Tak	0.83		PT107	LS BLACK	8.8
	OFFICIAL	P7989	0	IMRONTR		Tak	0.83	_	PT133 EL560	BLUE SHADE GREEN LOV HDC BINDER	0.8
Port com : COM1											
Trans dan	OFFICIAL	P7989	0	HDC		NIE	1.06				
NONE	OFFICIAL	P7989	0	IMRONEL		NIE	1.06				
Protokół BYK	OFFICIAL	P7989	0	IMRONTR		NIE	1.06				
	OFFICIAL	P7988	0	HDC		Tak	1.74				
	OFFICIAL	P7988	0	IMRONEL		Tak	1.74				
Pokazuje małe ikony	OFFICIAL	P7988	0	IMRONTR		Tak	1.74				
Pokaz listę naji dobr kolorov		D7000	0	unc.		MIC	1.00	-0			
								Ţ			
	Deschward		Kedhelen			lamus keleuu					
	NCS		80520-G90Y		H	ELLGELB					
									Legen	da	
	Krzywe						C	Wydru	k)	Przerw	Dalej

Jeśli funkcja "Pokaż listę najlepiej dobranych kolorów" nie jest aktywna, wyświetli się tylko pierwsza receptura najlepiej dobranego koloru

2.2.3.4 Byk-urządzenie.

2.2.3.4.1 Akcesoria Byk



Włożyć 4 baterie. Upewnić się, że leżą one prawidłowo (+ z +, - z -).

2.2.3.4.2 Kalibracja urządzenia BYK

Przed użyciem urządzenia należy je skalibrować poprzez odczyt białego i czarnego wzorca (urządzenie będzie okresowo sugerować kalibrację). Spektrofotometr włącza się, gdy naciśnie się przycisk "włącz"- lub przesunie pokrętłem. Najpierw pojawi się logo ChromaVision® a następnie menu. Wybrać "kalibruj" I "włącz". Następnie podążać wraz z instrukcją.

Zdjąć ochronną zatyczkę przed dokonaniem pomiaru. Należy pamiętać o tym, by urządzenie umieścić w odpowiedniej pozycji do wzornika (czerwone strzałki).

^{*} Ustawienie adaptera USB

Jeśli nie ma portu seryjnego można użyć adaptera USB by połączyć się ze spektro. Driver jest na płycie CD – należy posłużyć się instrukcją.

Driver wybiera automatycznie port COM. By sprawdzić, który port COM jest wolny należy sprawdzić wszystkie programy -> panel kontronly -> system -> sprzęt -> narzędzia, na tej liście kliknąć + by pokazały się wszystkie porty. UWAGA: czasem adapter nie działa jeśli urządzenie jest włożone do komputera. Po jego wyjęciu powinno działać.

2.2.3.5 x-rite-urządzenie.

2.2.3.5.1 Akcesoria x-rite

a) ChromaVision® - urządzenie (spectrofotometr)
b) miejsce na baterie
c) baterie
d) adapter / akumulator
e) biały wzornik
f) czerwony kapsel
g) kable do połączenia
h) instrukcja obsługi
i) adapter: USB lub seryjny
(j) zielony wzornik



Baterie akumulatorowe pozostają w urządzenia i są ładowane kiedy urządzenie jest podłączone.

2.2.3.5.2 Kalibracja urządzenia x-rite

Uruchomo urządzenia naciskjąc przycisk "Power" na wąskiej stronie. Naciśnij przycisk "cal" pod wyświetlaczem i postępuj zgodnie z instrukcją.

2.2.4 Definiowanie użytkowników

Definiowanie użytkowników jest instalowane automatycznie w momencie instalacji Cen, Raportów i EcoMixa.

Odnajdziesz tę funkcję w Konfiguracji Menu [F9]/Moduły [F6]/Definiowanie użytkowników.

Narzędzie pozwala Ci na

- Definiowanie różnych stopni dostępu do oprogramowania dla różnych użytkowników i
- rejestrację osób wykonujących zadania na wadze (będzie to uwidocznione w raportach)

UWAGA: Tak długo jak użytkownicy są niezdefiniowani, każdy ma dostęp do wszystkich modułów i pracy z programem w dowolny sposób bez potrzeby identyfikacji. Jeśli chcemy zdefiniować jednego użytkownika musimy zdefiniować również jednego administratora, tzw. "Super User". Od tego momentu tylko "manager" ma dostęp do modułu zarządzania użytkownikami za pomocą swojego hasła. Wszystkie inne sposoby wyszukiwania [F2) Menu wyszukiwania są dostępne bez identyfikacji

Jak skonfigurować użytkowników:

- Otwórz Ustawienie i przejdź do modułu "Użytkownicy".
- Kliknij "Dodaj" w dole ekranu
- W następnym oknie wprowadż nazwę, hasło i poziom dostępu.

Konsekwencje

Kiedy użytkownicy są zdefiniowani możesz wybrać użytkownika "przed" wysłaniem zadania do listy zadań (przy EcoMixie). Kiedy lakier zostanie zważony, informacja ukaże się w raportach.

Są dwie przyczyny, dla których możesz chcieć zdefiniować użytkowników.

Użytkownicy Pozio	my Opcje			
Użytkownik		Poziom dostępu	ma hasło	<u> </u>
User1 User2	Nazwa			
▶ User3	– Hasło Potwierdź hasło			
	Poziom dostępu	Użytkownik		≣
	Ok	Anuluj		~
Doda	aj 🗌	Usuń (Edytuj	

2.2.4.1 Identyfikacja operatorów wagi

W przypadku gdy chcemy niektóre zadania przydzielić odpowiednim osobom (EcoMix) i/lub kontrolować kto korzystał w wagi.

tym przypadku sprawdź zakładkę "Wymuś identyfikację przy wadze" tabulatorem opcje przy definiowaniu użytkowników.

- Otwórz Ustawienia użytkowników i przejdź do tabulatora Opcje.
- Kliknij i zaznacz pole wyboru "Identyfikacja przy wadze" ("Force identification on scale")

Konsekwencje:

Przed ważeniem użytkownik MUSI wprowadzić swoje hasło.Odnosi się to do normalnej wagi i EcoMixa. Wszystkie zadania są zapisywane i widocznione w późniejszych raportach.

Zarządz.użytk.
Użytkownicy Poziomy Opcje
Wymuś identyfikację na wadze

29 / 117

2.2.4.2 Aby kontrolować autoryzację dostępu na ekranie programu

Dwa stopnie dostępu są możliwe

- Użytkownik
 - Podgląd receptury i ważenie
- Manager
 - Dostęp do całego systemu

Można dostosować dodatkowy pozied:

• Opcje do wyboru

•

•

- Prawa dostępu są definiowane przez klienta. Wszystkie funkcje oprogramowania są sklasyfikowane w 3-ech głównych poziomach
- Układ
- Dane
- Konfiguracja

Ważne: Podczas wyboru funkcji upewnij się,że jej główny stopień jest także wybrany.

Przykład: Dostęp do Oso.BD i impotu/eksportu.

- Wybierz główny stopień "Układ". Pokaże się wiadomość, kliknij ok aby kontynuować.
- Wszystkie funkcje dostępne pod "Układ" zostaną wybrane.

Od-hacz te funkcje w "Układ", których nie chcesz używac.

Zarządz.użytk.				Ξ×
Użytkownicy Pozior	ny Opcje			
	Zaawansowany	Użytkownik	Menedżer	
Zarządzanie		F	F	
Prowadzenie o	V	×	F	
Personal DB e	V	×	F	
Zarządzanie c		=	F	
Wprowadzeni		=	F	
Ustawienia wa				-
R	zwiń wszystko	Kask	aduj wszystko	
		Zastosuj	Zamknij	

2.2.5 Zlecenie

Aby dobrze zorganizować proces pracy można odpowiednio przyporządkować zlecenia do prac wykonywanych z wagą.

Numery zleceń mogą być numerami wewnętrznymi lub mogą być podłączone do systemu zewnętrznego Należy zdefiniować czy numer zlecenia jest obowiązkowy dla zlecenia poprzed zaznaczenia pola wyboru. Gdy zaznoczone jest pierwsze pole wyboru automatycznie pojawi się drugie "Wybierz zlecenie z listy". Kliknij na pole po prawej stronie stronie linii I wybierz document, który zawiera listę.

Konfiguracja zadar	lia		×	
🕑 Obowiązko	wa referencja zadania			
💽 Pobierz ref	Konfiguracja zadania			×
	💕 Obowiązkowa referencja zadania			
	🕜 Pobierz referencję zadania z listy			
	Plik zawierający referencje zadania			
				· ↓
			Open file	×
			Szukaj w. 🛅 QManager	▼ 🕒 😂 💌 •
		Anuluj		
			Nazwa plik	Otwórz
			Rodzaj plik Job reference files	

Przykład listy zadań:

	joblist.txt - Editor											
	Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	?							
,	Auto Auto Auto	1 2 3										

2.2.6 Konfiguracja raportu

W przypadku kiedy jakaś waga / EcoMix była podłączona do komputera, ukaże się tu ze swoim ID.ID to alfanumeryczne sekwencje kalkulowane w momencie wykonywania testu połączenia z wagą. ID aktualnie podłączonej wagi / EcoMixa znajdziesz w Informacja dotycząca systemu, s. 33; domyślny opis wagi to "waga", dla EcoMixa to "zadanie".

W prawej kolumnie, możesz nadać nazwę lub opis wadze (-gom), co pozwala Ci na filtrowanie informacji w raportach Podsumowanie Zadań i Szczegóły Zadania.

2.3 Systemy [F7]

Tabulatorem "Ogólne" ("General") możesz odhaczyć flagę "Tylko zgodne z LZO"

Jeśli "Tylko zgodne z LZO" zostały odhaczone,ukażą się tylko systemy zgodne z LZO. Jeśli nie, pokażą się wszystkie systemy.

UWAGA:

Jeśli to konieczne, możesz wybrać/usunąć systemy używane/nieużywane przez Ciebie. Jak to zrobić:

- Wybierz tylko systemy, których używasz. (Ograniczy to ilość receptur tylko do tych systemów).
- Przejdź strzałką w dół listy.
- Aby wybrać/cofnąć naciśnij spację.

Naciśnii

aby wybrać tylko systemy zgodne z LZO.

UWAGA: Choć systemy są wyłączone, jest wciąż możliwy ich podgląd w Wyszukiwaniu Kolorów przy pomocy przycisku "Pokaż systemy nieaktywne" w lewym dolnym rogu ekranu

Show inactive qualities

Wybór (rezygnacja) będzie miał wpływ na różne moduły:

- Gospodarka magazynowa
- Osobista baza danych
- Zarządzanie cenami
- Wyszukiwanie (wybrane systemy)
- Produkty dodatkowe

ColorNet PRO (CD2009-2 (we	ersja opro	gram. 3.0	, build 13	33 - (c)1999-2009 D
Ulis bur	nie We	Ĭŧ			
polski		•			
Menu wyszu	kiwania[F2]	(Menu se	rwisowe	[F3] Da	ne (F4) Menu ko
Informacje	ogóine(F5)	Moduły (F	6] Syst	emy[F7]	Produkty [F8]
(2)	System		Aktywne		
	► ⁴⁰⁰				
	500				
	501				
	5035	Q	•		
-	600				
-	6000				
	CROMAX	Q	•		
	FX				
	HDC	Q	•		
	1700				
	17035	Q	•		

2.3.1 Współczynnik użytkownika do sugerowania ilości

Do każdego systemu można zdefiniować współczynnik sugerowania ilości. Należy wziąć pod uwagę w sposób ogólny czy używamy mniej lub więcej materiału niż jest to ustawione domyślnie.

⁽Sm. Zgodność z LZO, str. 13)

32 / 117

2.4 Widoczność produktów

Domyślnie wszystkie produkty są aktywne.

Aby zdeaktywować produkty należy odznaczyć je w polu wyboru.

Pojedyńcze produkty mogą być wyszukiwane poprzez kod w polu na górze po lewej stronie listy lub poprzez nazwę w drugim polu. Należy wpisać fragment nazwy produktu, pokaże się lista wszystkich produktów, które zawierają wpisane fragment w swojej nazwie.

Szybszą droga jest deaktywacja wszystkich produktów i następnie aktywowanie tych które używamy.

"Tylko LZO" spowoduje wybranie tylko produktów zgodnych z Dyrektywa. Produkty, które mogą być używane w kombinacji VOC/ nie VOC będą aktywne.

Aktywacja / deaktywacja ma wpływ na poniższe moduły:

- Własna baza danych
- Zarządzanie cenami
- Wyszukiwanie
- Produkty dodatkowe

UWAGA: produkty te nie są przypisane systemom lakierowania.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)								
Ulis bu	nte wa							
polski		•						
Menu wyszu	ukiwania[F2]	Menu serwisowe(F3) Dane (F4)	Menu konfiguracji	(F9) (Inf o	syst.			
Informacje	ogólne(F5)	Moduły (F6) Systemy(F7) Produ	ikty [F8]					
	Wyszukiwa	niŧ Filter nazwy (zawiera						
		THIN						
	Kod	Nazwa	dź część nazwy	Widoczne				
	▶ ^{1025R}	H.S. <u>THIN</u> NER	Ð	R				
	1225R							
	3608S	N.C. THENNER						
	4244R	CLEANING THEN		V				
	636R	THENNER / ACTIVATOR FOR 635R	Q	R				
	AB380			V				
	AB385			•				

2.5 Informacja dotycząca systemu

Ta zakładka wyświetla informacje dotyczącą systemu, urządzeń zewnętrznych itp. Istnieje możliwość jej wydrukowania.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0								
Ulis bunte welt								
polski								
Menu wyszukiwania[F2]) Menu serwis	sow	e						
Informacja z b.danych								
CD		¢						
Data odczytu	-	ź						
• • • • •								
Informacja o oprogramowaniu								
ID	:	ŝ						
Ścieżka	-	ċ						
Wersja	:	\$						
Ważny do	:	ź						
Informacje o komp.								
System operacyjny	-	τ						
Język US Swaten dziele od	-	1						
CDU	- 2	-						
Tlość CPU	- 2	5						
Pamieć		÷.						
Przypisana pamięć	:	á						
Sposób wyśw.	:	1						
Prawa admin.użytk	-	5						
Informacje o modułach								
ChromaVision								
Wersja exe.	:	2						
Wersja konfig.	-	÷						
Jest skonfig.	-	1						
wersja LAF	-	-						
Drukarka etykiet								
Wydruk								

3 Menu wyszukiwania [F2]

Wygląd tego ekranu ulega zmianom w zależności od zainstalowanych/skonfigurowanych modułów. Pełne wyszukiwanie, Poprzez Producenta, Model i Produkty Dodatkowe są zawsze dostępne. Pojawienie się przycisku ChromaVision®- jest uzależnione od ustawień/konfiguracji. "Pełne wyszukiwanie" jest funkcją najpotężniejszą ; dla Twojej wygody wprowadzone są także funkcje :poprzez Producenta" oraz "Poprzez Model".

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 134 - (c)19	99-2009 DuPont de Nemours)	_ 8 ×
Ulis Dunte We't		ColorNet [®] Pro
polski	Menu konfiguracji (F9) (Inf o syst.)	
Pełne wysz	Produkty dodatkowe	Zważgokaż
Poprzez producenta	Chroma <u>Vision</u>	Uaktualnienie zapasów magazynowych poprzez opcję ważenia
Poprzez model	Receptura zewnętrzna	
	Colour Pages	
	5	<u>Wijdź</u>

3.1 Pełne wyszukiwanie

Wpisz jakąkolwiek informację, wciśnij enter lub kliknij na strzałkę z boku pola. Uściślij swój sposób wyszukiwania poprzez kliknięcie na odpowiednie pola lub menu poprzez F1:

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)									
Wyszuk koloru	1				la devi ala la fo				
Wysz. Nowe wysz.	Producent		L	✓ Dok <u>Z</u> ac Zav	ładny dobor zyna się od viera	F6 F7			
	Nazwa koloru			🗢 Cofr CH Pow		Ctrl+Z Ctrl+Y			
				Nov		F4			
			Gr.kolor. 📃 🔽	Prze		a modelu			
		•	Efekt 📃 💌	Prze Prze	ejaz do wprowadzenia ejdź do wprow nazwy	koloru			
		OFICJALNY		Prze		modelu			
				Prze		dów aplikacji			
				Prze		koloryst			
				Prze		ec			
				Men	u Główne	F10			

• domyślnie:



zawiera (F7)

• kliknij dwa razy:

kliknij raz:

Możesz zacząć wpisywać informację w pole, wyszukiwanie będzie wtedy szybsze, jednakże jeśli wpiszesz je w porządku od góry do dołu. W przypadku ostatniego pola : Rodzaj bazy danych" możesz ograniczyć pole wyszukiwania do najczęściej przez Ciebie używanych receptur.

Przy końcu wyszukiwania ukaże się ten ekran:

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogra	m. 3.(), build 133 -	(c)1999-20	09 DuP	ont de Nemours)					_ 8 ×		
Wyszuk koloru	i j													
Wysz.	Producent		MERC	EDES		4								
Nowe wysz.	Kod koloru 👿 🔽								D					
	Nazwa koloru 📖								P: os. r	P: os. receptura				
	Model								🧩 Symbol	Symbol części:				
						J. Sr.kolor		-	Dostępi	ne war	tości			
						E rek		•	Lab (zm	nierzon	e			
	Typ bazy dany	ch	UFICJ	ALNY					spektro)				
Nr rec.		nt			🗆 Koo		🗆 Nazv				🗆 Rok ro			
100575	MERCEDE	<u>ວ</u> TR	UCKS		7727 (COMM.	ALABA	STERGRAU	J					
108996	MERCEDE	S TR	UCKS		3568 (COMM.	SIGNAL	SIGNALROT 1963			1963	1993		
100996	MERCEDE	S-BE	NZ		3568		SIGNALROT				1963	1996		
100996	MERCEDE	S-BE	NZ		3568 SIGNALROT				1963	1996				
	1			1								>		
Receptury		_			_									
			7	1004			E Name							
100575	5035	0		L VVd		LI STADU KI	L Napi.c.	vs	1/214					
100575	CROMAX	n		в				2	1/214					
5		-		-				2	2					
100575	17035	0						VS 2	1/214					
Pokaż nieakt	Pokaż nieaktywne systemy Menu Główne Menu Główne													

W miejscu gdzie ukażą się możliwe kolory pośrodku pola, dostępne systemy są widoczne w dolnej części ("Receptury").

Przejdź do środkowej części i odnajdziesz właściwą recepturę w jednej z linii.

Po prawej stronie (środkowej części) pojawia się kolumna : "Kod aplikacji", tu odnajdziesz informację gdzie ten kolor jest stosowany (np. zewnątrz).



➔ Kolor nieprzeźroczysty



➔ Kolor zwykły



→ 2-odcieniowy kolor



➔ Receptura osobista – z wartościami I, a, b



➔ Osobista receptura – bez wartości I, a, b

Informacje ogólne:

Wysokość poziomych podziałek może być zmieniana poprzez trzymanie kursora na brzegu aż do momentu ukazania się tego znaku:

Złap i przeciągnij w żądanym kierunku. To samo odnosi się do szerokości: ustaw kursor na linii pomiędzy dwiema kolumnami.

Poprzez naciskanie "Pokaż nieaktywne systemy"" systemy ustawione w menu konfiguracji pojawia się na ekranie.

Posortuj informację dla każdej kolumny poprzez kliknięcie na małe pole w nagłówku kolumny:



Ogranicz swe wyszukiwanie do danego systemu lub danej alternatywy poprzez kliknięcie F1 lub prawą myszą.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 1	33 - (c)1999-2009 DuPont de Ne	emours)				_ 8 ×
Wyszuk koloru	1						
Wysz.	Producent 💽 ME	ERCEDES	L				
Nowe wysz.	Kod koloru 🔤			Wybór systemu		502	
	Nazwa koloru 🔤			Filtr alternatyw		5025	
	Model		•		F5	CROMAN	
	Kody aplik.	_ 0	Gr.kolor.		F6	17035	
	<u>N</u> r recept.	•	Efekt	✓ Zawiera	F7	11000	
	Typ bazy danych OF	ICJALNY		Cofn.	Ctrl+Z		
🗆 Nr rec	🗖 Producent	🗖 Kod koloru	🗖 Na:			Rok ro	
100575	MERCEDES TRUCKS	7727 COMM.	ALAB,		a modelu		
100996	MERCEDES TRUCKS	3568 COMM.	SIGN/		ia kodu koloru 🚽	1963	1993
					y koloru		
100996	MERCEDES-BENZ	3568	SIGNA	Przejdź do wprowadzeni Przejdź do wprowadzeni	ia modelu odów oplikopii	1963	1996
100996	MERCEDES-BENZ	3568	SIGN/	Przejdź do wprowadz. g	r koloryst	1963	1996
					oloru		>
Receptury			-				
	System DD7m		hokr 🗖 Nanrd				~
100575	5035 0			Menu Główne	F10		
100575	CDOMAX 0			2			
JU0575	CROIMAX			$\begin{vmatrix} \mathbf{vs} \\ \mathbf{z} \end{vmatrix} \mathbf{R} \begin{vmatrix} 1/2 & 1/4 \end{vmatrix}$			
100575	17035 0			vs 1/214			
				2			
Pokaż nieakt	ywne systemy			Otwi	órz akt.recepturę 🌖	Menu Głóv	/ne
Wyszuk koloru							
---	--	----					
Wysz. Producent MERCEDES TRUCKS							
Nowe wysz Kod koloru 3675							
Nazwa kolonu ROT SCHEIBENRADER LKW							
Model							
Kody aplik. Zewnątrz							
Rekatikalary							
I ye bag danjen OFFC-ALIVI							
46518 MERCEDES TRUCKS 3575							
ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nen	nours) _ 6 ×						
Wyszuk koloru							
Wysz. Producent MERCEDES TRUCKS							
Nowe wysz Kod koloru 8016							
Nazwa koloru BLAU							
Receptury Model							
Kody aplik Zewnątrz Kody aplik Zewnątrz							
Poksž kolory Tvo bazy danych OFICJALNY							
Nr rec Producent	🗖 Rok ro 🗖 Ka 🔼						
46518 17035 46521 MERCEDES TRUCKS 8016							
	ColorNet PRD CD2009-2 (wersja oprogram. 3.8, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)	8×					
P UKAZ IIIBANJWIJE SPS	Wyszuk koloru						
	Wysz. Producent MERCEDES TRUCKS						
	Nove wysz Kod koloru 8002						
	Nazwa koloru WEISS						
46521 5035 0	Kuty aplik Zewing iz						
46521 17035 0	Pokaz kolory Typ bazy danych OFICJALNY						
	Nr rec Producent Rok ro	Ka					
	46556 MERCEDES TRUCKS 8002						
Pokaz nieaktywne systemy		=					
		>					
	Receptury						
	□ □ Nr rec □ System □ □ □ Zm □ Wa □ 0 □ Slabo kr □ Napr.c □ ∨ □ Po □ F.C.S						
	▶ (1) 46536 5035 0 VS 1/118						
	46536 17035 0 vs 1/118						
	Polych rijastkuma svotomu						
	Cited at recepture Menu Ordern						

Popraw przedstawienie koloru poprzez podświetlenie (pośrodku ekranu) i naciskając Crtl + W Przechodząc w dół listy linii kolor w oknie również będzie się zmieniał.

Ikony w części receptury (na dole) znajdziesz informacje :



Poprzez podwójne kliknięcie linii lub kliknięcie na "Pokaż recepturę" w dolnej części ekranu ukaże się receptura. Zobacz Wyświetlenie receptury, str. 47.

3.1.1 Kolory dwuodcieniowe

Jeżeli wyszukana receptura jest częścią koloru dwuodcieniowego znajdziesz po prawej stronie receptury (dolna część) taką informację.

ColorNet PRO CD2009-	2 (wersja oprogram. 3.0,	build 133 - (c)1999-2009 DuPont d	e Nemours)		-	8
Wyszuk kolo	ru 🦳					
Wysz.	Producent (FIAT / LANCIA				
Nowe wysz	Kod koloru		•			
	Nazwa koloru 🧯		•			
			·			
		•	Gr.kolor. 📃 💌			
			Efekt 🗾			
		OFICJALNY				
	ec Producent	🗆 Kod kol	oru 🗖 Nazwa koloru		Rok ro	Kq
	FIAT / LANCIA		+224/182[P7807] +9	00	1984 198	34
No.	FIAT / LANCIA		+262 + 900		1984 198	34
1	FIAT / LANCIA		+305 + 327 [L9312]		1991 199	91
1	FIAT / LANCIA		+313 + 428A		1991 199	31
<						>
\frown						
Receptury						
odcieniach,który sie :	ska da	Nr rec Producent	🗆 Kod koloru	Nazwa koloru		
z kilku receptur Prosze wybrać iedna	z ch	Idob FIAT / LANCIA	900	ANTRAUTE EFFECT		
		7807 FIAT / LANCIA	182	BIANCO CORFU/SARATO	GA	
<u> </u>		7807 FIAT / LANCIA	224	BIANCO CORFU/SARATO	GA	_
	<					>
				OtworZ akt.recepture	Meñu Główne	

3.1.2 Wyświetlacz próbek koloru.

- Narzędzie CVD zastępuje Książkę Kolorów OEM.
- Jest dostępne zarówno w ColorQuick Pro jak i ColorNet® Pro.
- Przycisk "Pokaż próbki" stanie się widoczny jak tylko zostaną spełnione poniższe kryteria.

Pełne wyszukiwanie

W momencie wprowadzenia Producenta, przycisk "Pokaż próbki" stanie się widoczny. Kliknij na przycisk aby zobaczyć wszystkie próbki, odpowiadające Twojemu wyborowi.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPc				
Wyszuk koloru				
Wysz.	Producent	MERCEDES TRUCKS		
Nowe wysz.	Kod koloru	3575		
	Nazwa koloru	ROT SCHEIBENRADE		
	Madel			
	Kody aplik.	Zewnątrz		
×	<u>N</u> r recept.	46518		
Pokaż kolory	Typ bazy danych	OFICJALNY		

Poprzez Producenta

W momencie wprowadzenia Producenta i kodu koloru lub nazwy koloru, przycisk "pokaż próbki" stanie się widoczny.Kliknij na przycisk aby zobaczyć wszystkie próbki odpowiadające Twojemu wyborowi.



Poprez Model

W momencie wprowadzenia Producenta i modelu oraz kodu koloru lub nazwy koloru, przycisk "pokaż próbki" stanie się widoczny.Kliknij na przycisk aby zobaczyć wszystkie próbki odpowiadające Twojemu wyborowi.



Fiszki będą się pokazywać w taki sposób:



Color chips		
	20A 1989-1995 +148 + 3G8	20D 1989-1995 +4D2 + 4H4
	2219 1987-2005 GREY	22D 1989-1995 +8D8 + 8D7
	25L UNDERHOOD 1989-2000 Bordeaux Red	26L 1989-2004 +864 + 168
	2AU 1995-1997 +1A0 + 195	2 CM 1998-1998 +8M0 + 1A0

UWAGI:

Wskazując myszką na tekst ukaże się model.

Klikając na "rogi", można przewinąć całość dostępnych kolorów. (lewy róg = wróć; prawy róg = dalej)



9093
1993-2008 BLACKMAGIC EFFECT
BEETLE BORA
CADDY
CONCEPT
CROSSPOLO
GOL
GOLF
JETTA
LT MULTIVAN
PASSAT
POLO POLO FUN
SHARAN
T4 T5
TOUAREG
TOURAN
VENTO

3.2 Wyszukiwanie ukierunkowane

3.2.1 Poprzez Producenta

Wybierz nazwę z listy lub wpisz pierwsze litery, program odnajdzie właściwą nazwę. Ogranicz wyszukiwanie poprzez wprowadzenie wartości w pola ukazujące się po potwierdzeniu nazwy z pierwszej linii.

3.2.2 Poprzez Model

Procedura jest taka sama jak Poprzez Producenta.

W obydwu przypadkach możesz kontynuować wyszukiwanie poprzez opcje "Pełne wyszukiwanie" klikając na "Pełne Wyszukiwanie".

	ColorNet PRO CD2009-2 (we Wyszuk koloru	ersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 D	Pont de Nemours)			_ 8 ×		
	Wysz.	Producent ALFA ROMEO		Poprzez Pr	oducenta	a		
	Nowe wysz.	ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram.	3.0, build 133 - (c)1999-2009 D	uPont de Nemours)		_ # ×		
		Wyszuk koloru 🧊						
		Wysz Producent	ALFA ROMEO	P(oprzez M	odel		
		Nowe wysz. Kod koloru	024					
d	Pełne wyszukiw.	Nazwa koloru	Wyszuk kolori	wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2	009 DuPont de Nemours)			_ 0' ×
			Wyszak Kolora	Producent ALEA DOMEC				
			Nowe wysz.	Kod koloru 024		•		
	C	Pełne wyszukiw.		Nazwa koloru BIANCO FRE	000			
				<u>N</u> r recept. K8919	Efekt			
				Model				
				Kody aplik. Zewnątrz	Gr.kolor.			
			Pokaż kolory	Typ bazy danych OFICJALNY				
			Nr rec	Producent	Kod koloru	Nazwa koloru BIANCO FREDDO	Rok ro	1995
								=
			K8919	ALFA ROMEO	024	BIANCOFREDDO	1987	1995
			K8919	ALFA ROMEO	024	BIANCO FREDDO	1987	1995
			K8919	ALFA ROMEO	024	BIANCO FREDDO	1987	1995
								 v
							_	2
			Receptury					
			Nr rec	□ System □ / □ Zm □ Wa 600 0 B	🗖 O 🗖 Słabo kr 🛙	Napr.c		
			•	0000 D				
			K0919	5000 U B		VS 1		
			K8919	CROMAX 0 B				
								~
						Otwórz akt.recepturę	Menu Główn	ne)

3.3 Produkty dodatkowe

Po kliknięciu na ten przycisk otwiera się okno podobne do okna " Gotowy do użycia, str. 49.

Moduł ten pozwala na wyświetlenie wagowej proporcji mieszania produktów dodatkowych takich jak lakiery bezbarwne, podkłady itd, wydrukowanie receptury, etykiety czy użycia modułu ważenia.

Użytkownik ma do wyboru standardowe mieszaniny opisane w Danych Technicznych, możesz dokonać zmian w odniesieniu do ilości rozpuszczalnika w dopuszczalnych granicach i zachować szybkie wyszukiwanie. (Wyświetlenie receptury, p. 47 ff). (Utwórz nową receptuę, str. 56) w ten sam sposób jak to było w przypadku Gotowy do Użycia.

Możesz zachować wynik, skopiować do osobistej bazy danych i zmieniać na różne sposoby.

UWAGA: Weź pod uwagę że ważenie materiałów zawierających określone ilość rozcieńczalników wymagają odpowiedniej strefy EX w zależności od lokalnych regulacji prawnych.

3.4 Szukanie receptury za pomocą ChromaVision®'a

If ChromaVision® was installed and configured (s. Instalacja programu wyszukiwania koloru, p. 9), the button "ChromaVision®" is visible in the Main Menu.

Etap 1: Pomiar:

urządzenie musi byćodłączone od komputera..

Etap 2: Pobieranie pomiarów do komputera:

Pomiar koloru musi zostać zakończony. Wyświetłacz urządzenia powinien byc w głównym menu.

3.4.1 Przekaz pomiarów

- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą załączonego do urządzenia kabla
- Uruchom oprogramowanie ChromaVision®

Oprogramowanie znajdzie łączność i w momencie jej nawiązania ściągnie wszystkie nowe pomiary

Łączenie z (ChromaVision
••	Łączenie z ChromaVision. Proszę czekać lub naciśnij Work Offline aby pracować z odłączonym ChromaVision
	2%
	Pracuje (bez połączenia) ze znaną bazą danych.

Po ściągnięciu wszystkich pomiarów urządzenie może zostać odłączone

3.4.2 Wyszukiwanie zmierzonych kolorów

Ekran po ściągnięciu danych:

ChromaVision			
Selekcja wst			
Producent K	ChromaVision		
▼ .	Selekcia wst		
Producent: System ;	Producent	Kod	
•		•	
	Due due entre Oriente un	/]
	Produceni. System	Zawiera ułow – viyszul	kiwanie wy rouzaju
		Autor	natyczi 💆 🔤 🔤
O Lokalnie	Wybór pomiaru		
	💿 Urządzenie 🛛 🔅	🗹 Korekta dozwolona	
	🔘 Lokalnie		
			BYK 1010832
	Color Nr Name	Time 🔼	
	11	2009/06/04 3:17:30 AM	ii wyszukiwanie
	10	2009/06/04 3:03:44 AM	nj n yozani na no
Menu Główne Spis zadan	9	2009/06/04 3:03:20 AM	
	8	2009/06/04 2:52:22 AM	
		2009/06/04 2:42:08 AM	
	5	2009/06/04 1:50:39 AM	

- Kliknij małą strzałkę po, prawej stronie pola z zaznaczonym numerem ostatniego pomiaru.
- Wybierz pomiar z listy przesłanych pomiarów
- Wybierz kryterium wyszukiwania poprzez producenta, kod, numer receptury, system w taki sam jak zazwyczaj sposób.
- "Zawiera ołów": zmusza program do odnalezienia tylko tych receptur, które zawierają ołów.
- "Ukierunkowany typ wyszukiwania": domyślnie jest automatyczny, program zadecyduje o typie (zwykły lub z efektem):

Kolor zwykły

Kolor z efektem



Jeśli powierzchnia mierzonego koloru jest porysowana , ale wiesz,że to kolor zwykły powinieneś zmusić program do wyszukania tylko kolorów zwykłych.W przypadku bardzo drobnego aluminium (w kolorach metalicznych) powinieneś wybrać "metaliki". Przy kolorach metalicznych zalecane jest wprowadzenie producenta jako kryterium wyszukiwania w celu upewnienia się,że wprowadzamy ten sam pigment jaki jest w recepturze oryginalnej.Jesli wyszukujesz bez podania producenta program może odnaleźć recepturę, która odpowiada mierzonym wartościom ale zawiera inny pigment z efektem. Optyczne wrażenie jest zazyczaj lepsze jeśli oryginalny i naprawczy lakier zawierają ten sam pigment z efektem.

• "Zresetuj" usunie wszystkie kryteria.

3.4.2.1 Korekta dozwolona

Uaktywniony domyślnie.

Kliknij dwukrotnie na linię aby otrzymać więcej informacji na temat wybranego koloru:



Rezult			Result		×
Obecna receptura została skorygowana do panela aby kolor pasował lepiej. Zalecane jest aby wykonać natrysk próbny. Skoryg			USE WIT	Use wit to an ey should H CAUTION	h caution! The panel has been matched kisting formula. However, a test panel be sprayed.
Det.oryginaln recept	ury		Original form	ula detail	
Nr receptury M1626 System 500	Alternate 0 Kategoria Nazwa NIE	lub	Stock Code Quality	F1805 Alterr CROMAX Uses	nate 3 Coat B Lead No
Producent Kod ko	loru Nazwa koloru		Manufacturer	Colour Code	Colour Name
VOLKSWAGEN 9198	HELIOSGELB		LEXUS	6P3	DK GREEN EFFECT
VOLKSWAGEN LK1H	HELIOSGELB		ΤΟΥΟΤΑ	6P3	DARK GREEN EFFECT
			τογοτά	6P3 PICNIC BUMPER	DARK GREEN EFFECT
				KD4 PICNIC BUMPER	DARK GREEN EFFECT
Podgląd	Przerw Zakończ	j l	Preview		Abort Finalise

- Kliknij "Podgląd" aby zobaczyć podgląd wydruku receptury dla 1l,
- Kliknij "Receptura" aby otworzyć ekran z recepturą, sm. Wyświetlenie receptury (str. 47).

3.4.2.2 Korekta dozwolona nieaktywne (no shading)

Proces NIE standardowy.

Może być przydatne kiedy krycie danego koloru okaże się niewystarczające ponieważ kolor podłoża może mieć negatywny wpływ na kalkulacje korekty.



ChromaVision formula preview

Printed on : 13.05.2008

					1999-2008 DuPont de Nemours)		. e .
			Reading number :	13 05 2009			
			Time :	13:00:08	gram (abs.) gram (cum.)	Manufachurer	
			Type:	Metallic /	409,5 409,5	LEXUS	
				Pearlescent	273,0 682,5	6P3	
Stock C	ode F1805				75,3 757,8	Col.name DK GREEN FEFECT	
Alternate	e 3				65, 5 823, 3		
Coat	B				58,7 882,0	USE WITH CAUTION	
Quality Uses Le	ad No				45,6 927,6	Store comment 151805	
Manufac	turer LEXUS				26,0 985,9	Quality : CROMAX	
Colour C	ode 6P3	_			18,9 1004,8	Coat : B Alternate : 3	
Colour N	lame DK GREEN EFFEC	т			10, 1 1015, 0	Col.Chng :+D	
						Std.Date : 02.10.2002 Form.Date : 06.11.2002	
		Formula					
Mix	Name	Original weight	Weight after shading	Difference			
1640WB	METALLIC LOW VISCOSITY BINDER	409,5	409,5				
1650WB	METALLIC HIGH VISCOSITY BINDER	273,0	273,0				
1405W	JET BLACK - BLUE SHADE	75,3	75,3				
1430W	BLUE SHADE GREEN H.S.	65,5	65,5				
1428W	FAST BLUE H.S.	58,7	58,7				
1402W	WHITE L.S.	45,6	45,6				
1445W	TRANSPARENT YELLOW	32,3	32,3				
1532W	FINE BRIGHT ALUMINIUM	26,0	26,0				
1505W	GOLD PEARL	18,9	18,9				
1535W	COARSE BRIGHT ALUMINIUM	10,1	10,1				
		Before shading	After shading				
Match level		2,38	2,38				
the value af	ter shading is theoretical)					1	
			Copy to pers.DB		0.	Complete/Change colour	
			Volume Suggestion	\leq			
			Ready for use		To gcale		
			Lahels	Print			
			<u></u> woors				Back (to prev.screen) Main Menu

3.5 Receptura zewnętrzna

Kroki do wykonania:

W ColorQuick Pro i ColorNet® Pro, masz możliwość importu receptur zewnętrznych z internetu poprzez "Recepurę zewnętrzną" w Menu Wyszukiwania [F2].



Kliknij na przycisk pod datą receptury aby ją ściągnąć. •

Pref

um: 500	Repon: EUROPE					
ernat.	Warstw 197	a Finis 06.9	h type	Typ	Chip Position	Action
d skladnik	a Opis gr	amy (bezw) gramy (n	arast.)	Producent	MERCEDES	
rd skladnik (1	a Opis gr. WHITEHS	amy (bezw) gramy (n 151.4 67.6	151.4	Producent Kod	MEPCEDES 744	
-d skladnik 15 15 129	Ca Opils gra WHITE H.S. BLACK H.S. LIGHT BLUE	amy (bezw) gramy (a 151.4 54.5 1.1	arast.) 151.4 205.8 207.0	Producent Kod Colour name	MERCEDES 744 GRAU	
id skladnik 11 15 129 100	A Opis gr. WHITE H.S. BEACK H.S. LIGHT DLUI 2K-BNDER	amy (bezw) gramy (n. 151.4 54.5 1.1 835.5	arast.) 151.4 205.8 207.0 1042.5	Producent Kod Colour name Nr.rocept.	MEPCIDES 744 GRAU X0814	
i-d skladnik 15 129 160 ∉∫	a Opis gr WHETE HIS BEACK HIS COHT BLUE 2K BINDER	amy (hezw) gramy (n 151.4 54.5 1.1 835.5 Recalc	ar a 91.) 151.4 205.0 207.0 1042.5 solate	Producent Kod Colourname Nr.recept. Alt.	MERCEDES 1744 GRAU 100814 0	
n-d skladmik 45 45 470 1100 111	A Opis gr WHTEHS BLACKINS CONTOLUI 2K BINDER	amy (bezw) gramy (n 151.4 54.5 1.1 835.5 <i>Recalc</i>	ar as 1.) 151.4 205.8 207.0 1042.5 Mate	Producent Kod Colour name Nr.Jocept. All. Zmlana Koloru	MERCEDES 744 OPTAL X0014 0	
sd skladnik 85 829 8100 8≟ [t	a Opis gr: WHTEHS BEACKHS LORTOLI 2KENDER L	amy (bezw) gramy (b 151.4 54.5 1.1 835.5 <i>Recalc</i>	ara ast.) 151.4 205.8 207.0 1042.8 4 Mate	Producent Kod Colour name Nr.zocopt. Ar. Zmiana Koloru System	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500	
ed skladnik 45 45 429 410 410 41	A Opis gr: WHITE H.S. ECACK H.S LJOHT BLUI 2K BINDER L	amy (bezwi) gramy (b 151.4 154.5 1.1 835.5 Recalc	araat.) 1514 2058 2070 10428 adate	Producent Kod Colour name Nr.zecept. Ar. Zmiana kolou System Warstwa	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500 157	
ed skladnik 45 420 (100 42 t	a Opis gr: WHTE HS. BEAKS HS LOHT DLUI 2KBINDER L	amy (bezwi) gramy (b 1514 545 1.1 8355 Recalc Gotowy do už	ar a st.) 151.4 265.8 207.0 1042.8 udate	Producent Kod Colora name Nit a copt. Alt. Zmiana koloru Syntam Warstwa Fiatsh Spe	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500 157 04.5	
ed skladnik 45 46 479 470 46 470 46 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	A Opi4 gra WHETE H.S. BLACK H.S. COOT BLACK 2K-BNDER L	amy (hezwi) gramy (h 1514 545 11 8355 Gotowy do ut.	arast.) 1514 2058 2070 16425 0425	Producent Kod Cobier name Hr.accept. At. Zmiana koloru Systam Warstwa Fisish type PG	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500 157 0LS	
ed skladnik M 45 K79 K100 62 t	a Opis gra Wette K.S. BCACKIH S COOT BLUE 2X: BINDER L Wydruk Ekspo	amy (bezwi) gramy (b 1514 545 11 8355 Recalc Gotowy do uz	arast.) 1514 2058 2070 80425 udate	Producent Kod Colora name Rizecapt. Alt. Zmiana Koloru Systam Warstwa Fasish Spe PB VS	MERCIDES 744 ORAU X0014 0 500 157 04.5 4	
ed skladnik Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi	Ia Opis gru WHETE H.S. BEARTH S USHT BLUE USHT BLUE ZK-BNDER L L	amy (bezwi) gramy (n. 1514 555 11 8355 Gotowy do už.	ara ast.) 151.4 205.8 207.0 8042.8 selate	Producent Kod Colora name Nr.zecept. Alt. Zmiana Koloru System Warstwa Fasish type PH VS Standard Date	MERCEDES 744 ORALJ X0814 0 500 157 0LS 4 0107/2000	
Kod skladnik Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi	A Opis gru WHEEKS BEACKINS COMPOUNI COMPOUNI CRANDER L Wydruk	amy (bezwi) gramy (n. 1514 545 11 8355 Gotowy do ut.	ara ast.) 151.4 2053 207.0 80428 adde	Producent Kod Colora name Na zecept. Alt. Zmiana koloru System Warstwa Fasish type PB VS Standard Date Formalotion Date	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500 137 04.5 4 01/07/2003 22/h0/2003	
Ked skladnik Adi Mab Ma23 Ma23 Ma23 Ma23 Mation Mat	A Opis gra WHEEKS BEACKINS COMPOUNT CAMPOUNT CAMPOER L	amy (bezwi) gramy (b 1514 545 1.1 8355 Recalc Gotowy do ut	ara ast.) 151.4 2053 207.0 10423 solute	Producent Kod Colora name Na cegat. An. Zmiana koloru System Warstwa Fasish type PB VS Standard Date Formalation Date Pogravione	MERCEDES 744 GRAU X0814 0 500 1157 04.5 4 01.07/2003 22/00/0003	

 Zostaniesz poproszony o zachowanie receptury. Po naciśnięciu "Zachowaj", Twoja receptura będzie zachowana domyślnie na C:\Documents and Settings\All Users\Documents\DuPont Refinish\Import-Export.

<complex-block></complex-block>		File Download
While Birstrom the Internet can be useful, some files can potentially buryour computer. If you do not trust the source, do not save this the What's the risk? What's the risk?	Server As Server in Composit Caport	Do you want to save this file? Name: 262866-20080428.dff Type: Unknown File Type, 3.53 KB From: color.dupontrefinish.info Save Cancel
My hannak Same an toor de Document Canoni Download complete	Deaktor Deaktor My Concurrents My Concurrents The name: Statistication (Section (Sec	While film from the Internet can be useful, some files can potentially have your computer. If you do not trust the source, do not save this ite. What's the trisk?
Download Complete Saved: 291916-20080421.dff from color.dupontrefinish.info Downloaded: 3.71 KB in 1 sec Downloaded: Closentistic Download complete Cipocuments Download complete Close this dialog box when download completes Open Open Folder Close	My Nemodi. Serve as type: dl Document	Download complete Saved: 291916-20080421.dff from color.dupontrefinish.info Downloaded: 3.71 KB in 1 sec Download to: C:\Documents\291916-20080421.dff Transfer rate: 3.71 KB/Sec Close this dialog box when download completes Open Open Folder

 Kiedy plik zostanie zachowany, możesz go importować poprzez przycisk "Zewnętrzna receptura" w ColorQuick Pro lub ColorNet® Pro. Funkcja ta otworzy się po kliknięciu na przycisk.

E <u>x</u> ternal formula	
External formula	

• Kliknij na plik jaki chcesz importować i kliknij na "Otwórz".

Podgląd receptury					□ ×
IMPORT-EX	PORT			C:\Users\F Prioryte	Public\Documents
Name) Size	Туре)(Date modified	Kolorys	ta
LIGHT_PLUMd	ff 5.30 KB	DFF File	2009/05/24 1	Rej.zad	lania.
OHANIO .dff	3.98 KB	DFF File	2009/05/23 4	Produc	ent ACURA
TAFFETA_WHI	TE-0.dff 6.41 KB	DFF File	2009/05/23 5	Colour	name TAFF
				Colour	code NH578
				System	NOC T
				Nr.rece	pt. W9982
				Alt.	0
				Koment	tarz
				Całkow	ita il <mark>1.00</mark>
Naz.pliku TA	AFFETA_WHITE-0.dff		Otwórz		
Rodz pliku Fo	rmula files (*.dff)	ÐC	Anuluj		

Receptura otworzy się w oknie "Receptura". W tym miejscu masz dwie opcje:

- Zastosuj recepturę → po wykorzystaniu, receptura zginie
- Zachowaj recepturę w osobistej bazie danych → receptura może być ponownie użyta.

3.6 Wyświetlenie receptury

Kliknij podwójnie na szukaną recepturę (albo poprzez kliknięcie na kolor główny na górze tabeli lub na jeden z kolorów w "szczegółach" – tabelce w dolnej części ekranu) – wtedy ukaże się jej skład.

ColorNet PRO CD2009	-2 (wersja oprogram. 3.0, build	133 - (c)1999-2009 Dul	Pont de Nemours)			_ 8 ×
Recept						
Kod pigmentu	Nazwa pigm	gramy (bezw)	gramy (narast.)	Producent		
PT101	WHITE	786.6	786.6	AFNOR		
PT182	YELLOW OXIDE LOW S	18.3	804.9	1665		
PT107	LS BLACK	3.3	808.2	Nazwa koloru		
PT128	GREEN SHADE BLUE L	. 1.0	809.2	BLANC -		
EL560	HDC BINDER	524.5	1333.7	Nr recept.	: 10213	
Skopiuj do os l Sugestia Gotowy	bazy danych Hości do uż		Li S Ka Na wagę	Varstwa Alternat. Zmiana koloru Data standardu Data recept	IJZmień inf o kolarze	
<u>E</u> tykiety	<u>W</u> ydr.				<u>W</u> róć(do poprzedn. ekranii)	Menu Główne

3.6.1 Żądana ilość.

Wpisz żądaną ilość lakieru (objętość i wagę) w pole pośrodku poniżej pola pigmentów. Uwaga: jeśli wpiszesz mniej niż 0,25 l program ostrzeże Cię,że ta ilość może mieć wpływ na niedokładne odzwierciedlenie koloru ze względu na zbyt malą ilość.

3.6.1.1 Sugerowana ilość

- Naciśnij "sugerowana ilość" aby mieć wyobrażenie ile materiału jest niezbędne dla wymalowania danej części samochodu
- Wybierz rozmiar samochodu i części samochodu (jedno kliknięcie zewnątrz, dwa kliknięcia zewnątrz I wewnątrz, trzy kliknięcia:wewnątrz lub cieniowanie).
- Dla malowania całościowego kliknij "Zastosuj do wszystkiego" i wybierz "zewnątrz", "wewnątrz" lub obydwie opcje (oznaczone różnymi kolorami).



Ilości podane domyślnie są pomnożone przez współczynnik podany w Współczynnik użytkownika do sugerowania ilości , str. 31

- Funkcja sugerowania ilości może być uaktywniona domyślnie (sm. Współczynnik użytkownika do sugerowania ilości, str. 31).
- Jeśli funkcja ta jest uaktywniona ale zbędna w jakimś przypadku, zostaw ekran z "Anuluj" ("Cancel") (w przeciwnym wypadku ilość będzie ustawiona na 0 L).
- Ilość sugerowana może być uaktywniona przed lub po uruchomieniu funkcji "gotowy do użycia". Kalkulacja sugerowanej ilości zawsze bierze pod uwagę wszystkie składniki wymienione w recepturze.

UWAGA: Zdezaktywuj funkcję sugerowania ilości w Menu konfiguracji (sm. Współczynnik użytkownika do sugerowania ilości , str. 31), jeśli pokazuje się przed recepturą, a Ty sobie tego nie życzysz.

3.6.2 Gotowy do użycia

Na ekranie receptury

- kliknij przycisk "Gotowy do użycia",
- wybierz dodatkowe składniki,
- i w wciśnij "Ok".

Ekran zamknie się i dodatkowe składniki wejdą w skład receptury. Ilość może być dostosowana przed lub po kalkulacji gotowego do użycia.



llość dodatkowego składnika (matującego/uelastyczniającego, rozcieńczalnika, utwardzacza....) która jest niezbędna, by osiągnąć oczekiwany rezultat może być pokazana jako element receptury i wysłane na wagę.

Znajdź recepturę, zaznacz system lakierowania, kliknij na ikonę "Gotowy do użycia". Pokaże się następujący ekran z systemem lakierowania w pierwszym rzędzie. Wybierz odpowiedni "Styl", "Typ", "Rozcieńczalnik" "Utwardzacz". Ekran zamknie się i dodatkowy składnik pokazany będzie jako element receptury. Ilości mogą być zmieniane przez albo po.

W przypadku, gdy chcemy zachować jedno lub kilka często używanych kombinacji można wybrać przycisk "+"na górze. Należy nazwać wersje, które chcemy zachować. Szybki wybór pokazany jest na górnej części w formie rozszerzanego menu, z którego można potem dokonywać wyboru (sm. Utwórz szybki wybór).

3.6.2.1 Utwórz szybki wybór (często używana mieszanka)

Wciśnij przycisk +- górna prawa linia ("wybierz szybki wybór"), Nadaj nazwy mieszaninom.

Wchodzące w skład szybkiego wyboru mieszaniny są pokazane na liście i mogą być wybrane poprzez przechodzenie w dół.

Product Mixing	×
Choose a QuickSelect :	
Group 2K ENAMEL	Product 5035
Туре	Style Spray Temp.
FLATTENING (A0175)	COARSE (AK119 - 50%) COARSE (AK119) → 15-20* C → 25-30* C
	FINE (AK117 - 50%)
Activator	Szybki wybór X
XK203	Wpisz nazwę szybkiego wyboru wybranej wersji przygotowania mieszanki
SMOOTHLY STRUCTURED (CO)	hai
	Ok Anuluj
50.00% 50.00% 4.00 1.00	
33 19 32	Remove RFU
ZK1: ZK1 ZK2 XK2	

3.6.3 Drukowanie

Poprzez kliknięcie na ikonkę "Drukuj" przejdziesz do podglądu wydruku. Zlecenie druku zostanie wysłane do drukarki; receptura jest sformatowana do rozmiaru A4.

3.6.3.1 Drukowanie etykiet

Przycisk jest aktywny tylko w przypadku kiedy jest zainstalowana i skonfigurowana drukarka etykiet.

Masz do wyboru cztery różne rodzaje etykiet.

Print label	×
List of labels printable on Letter	
Color label	
Formula (Cum.)	
Formula (abs.)	
Hint label	
Cancel	

3.6.4 Kopiowanie do osobistej Bazy Danych

- Skopiuj recepturę do Osobistej Bazy Danych,
- Wróć do ekranu z recepturą,
- Wprowadź zmiany.

Jak postępować z recepturą własną: patrz Utwórz nową receptuę, str. 56. Receptura własna jest oznaczona na liście literką "**P**" na początku

linii.

ColorNet PRO	CD2008-2 (software version 3.0, build 114 - (r	c)1999-2008 DuPont	de Nemours)				_ # ×
Formula							
Tint code	Tint name	gram (abs.)	gram (cum.)	Manufacturer			
AM86	OPAQUE RED	49,8	49,8	MERCEDES			
AM53	RED ORANGE	49.5	99, 3	Col.code 3568			
AM7	BLACK L.S.	13, 3	112.5	Col.name			
AM87	RED VIOLET	4.6	117, 1	SIGNALROT			
AM1	WHITE H.S.	1, 8	118,9	Stock Code	: 100996		
ZU138	PU BINDER	113, 0	231, 9	Quality	: 17035		
ZU338	LOW EMISSION ADDITIVE	25,8	257,7	Coat	:		
				Col.Chng	:		
				Std.Date	: 08.04.1988		
				Form.Date	: 24.06.2004		
		_					
<u>_</u>	py to pers.DB	0,26			nplete/Change colour		
Volu	me suggestion			1	VS		
R	eady for use	To	Scale				
Label	Is <u>Print</u>					Back (to prev.screen)	Main Menu

3.6.5 Ważenie

Poprzez kliknięcie przycisku "Waga" otwiera się odpowiedni ekran. Pokazują się I informacje dotyczące receptury, pasek wagi, nazwy pigmentów, ilości I wyświetlacz.

3.6.5.1 Hasło modułu do ważenia

Jeśli skonfigurowana jest identyfikacja użytkowników (patrz identyfikacja użytkowników, str. 28), nastąpi zapytanie, gdy otworzy się ekran.

Okno Log	owania
Hasło	
	Sysinfo : 0906011927

3.6.5.2 Przywoływanie referencji zadania.

Zostaniesz zapytany o referencję zadania, jeśli opcja "Wymagane wprowadzenie referencji zadania" jest odznaczona w Zlecenie, p. 30.

Jeśli lista zadań była zaimportowana, możesz wybrać referencję zadania z listy.

Zadania		
	Rejestracja	
	ID zadania	.a b
		Priorytet
O Normalny	🔘 Wys	oki 💿 Bardzo wysoki
		Anuluj Ok

W przypadku kiedy podłączony jest EcoMix konieczne będzie przypisanie zadania użytkownikowi.

3.6.5.3 Informacja o zapasach

Informacja dotycząca dostępnego poziomu zapasów wyświetlana jest tylko wtedy gdy zainstalowany jest moduł zarządzania zapasami.



3.7 Zważpokaż

Jeśli pracujesz na wadze bez wyświetlacza komputer może być uzyty jako ekran. Aktywacja nastepuje poprzez "Pokaż wyświetlacz" w ustawieniach wagi (s. Pozwala na manualne ważenie, p. 17).

3.8 Aktualizacja stanów poprzez wagę

Sm. Uaktualnienie zapasów poprzez ważenie, str. 73.

W tej opcji może być śledzona zawartość już otwartych puszek.

Poprzez wybranie opcji "Aktualizacja stanów poprzez wagę" otwiera się ekran pokazujący listę wszystkich produktów. Po lewej stronie tej listy można wybrać puszkę. Dla niektórych kombinacji puszka-pokrywka zachowana jest tara i odejmowana jest of wagi całkowitej. Jeśli obecna puszka nie jest dostępna na liście należy wybrać "własne", umieścić puszkę na wadze, nacisnąć "Zważ puszkę", a następnie zważyć puszkę wraz z zawartością. UWAGA: Aktualizacja stanów przez wagę jest również możliwa na EcoMix. Wtedy, przycisk "Aktualizacja stanów przez wagę" nie będzie widoczny na głównym ekranie, lecz na EcoMix.

Uaktualnienie zap.mag.				
		<u>Uaktualnienie zap.mag.</u>		
Wielkość puszki Own can Zważ puszkę	Kod produktu 1010R 1010R 1025R 1030R 1035R 1040R 1052R 1056R 120S 120SX 1220R 1225R 131S 1401W 1402W 1403W			
Puszk		Waga produktu	llosć ważona	Dodatkowa ilosć
0.		0.0 g	0.00	0 '
	Wyslij produkt do zar.			0.00
0.0	9			6200.0 g
				Zamknij

3.9 Colour Pages / Strony Kolorystyczne

3.9.1 TDS

Odszukaj Dane Techniczne produktów.



3.9.2 Inne Dokumenty

Odszukaj informację o pigmentach, pigmenty specjalne, etc.) i producentów.

Document Type	- Other	-
Other	COLOUR PAGES	
	ALFA ROMEO	
Data: 03/2007	ALFA ROMEO - 159	
	ALFA ROMEO - 159 SPORTWAGON	
Document neer	ALFA ROMEO - BRERA	
GENERAL INFO - FLAT CLEAR.PDF	ALFA ROMEO COLOUR PAGES 2007	
FORD EUROPE - S-MAX	AUDI	
FORD FUROPE COLOUR PAGES 20	AUDI - Q7	
EORD EUROPE COLOUR PAGES 20	AUDI - R8	
FORD LICK COL OUR DAGES 2008	AUDI COLOUR PAGES 2006	
PORD USA COEDUR PAGES 2005	AUDI COLOUR PAGES 2007	
GENERAL INFO + FLAT CLEAR PDF	BMW	
GENERAL INFO - SYMBOLS.PDF	-BMW - LOGO	
GMC - CADILLAC BLS	BMW COLOUR PAGES 2005-2007	
GMC - CADILLAC CTS	BRILLIANCE AUTO	
DuPort reported holmank A product of Department Department Department Department Company An Engl Copyright © 2000 E. I. du Port de Nemours and Company. Al Engl Copyright © 2000 E. I. du Port de Nemours and Company. Al Engl Copyright © 2000 E. du Port de Nemours and Company. Al Engl Company and Company. Al Engl Company. Al Engl Company and Company. Al Engl Company. Al Engl Company and Company. Al Engl Company. Al Engl	ngang Na Feraned	
	3	
· Beck	Close	

4 Menu obsługi [F3]

4.1.1 Obsługa osobistej bazy danych

Osobista baza danych przechowuje Twoje własne receptury. Na tym ekranie można stworzyć swoje receptury,moga być edytowane, usunięte, eksportowane, a inne imortowane.

Istniejące w oficjalnej bazie bazie danych mogą być kopiowane do osobistej bazy danych oraz edytowane.

Osobiste receptury ze starego programu ColorNet® Pro mogą być przekonwertowane do ColorNet® Pro, zobacz Konwersja osobistej bazy danych ColorQuick'a, str. 103.

Wartości Lab Twoich własnych pomiarów mogą być dołączone do osobistych receptur, s. Odczytywanie danych ChromaVision®'a, str. 58.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram.	3.0, build 133 -	(c)1999-2009 DuP	'ont de Nemours)			_ 8 ×	
Przechow w osobistej bazie danych								
Wysz.	Producent	XXX						
Nowe wysz.		XXX		•				
		XXX						
Eksport		□ Nr rec	System	Producent	Kod koloru	Nazwa koloru	<u>^</u>	
	🖥 P	(UWN)	500	ALEKU	123	456		
	Ър	(OWN)	500	ALFA ROMEO				
	Р <mark>ы</mark> Р	(OWN)	600	ALLIED VAN LINES AUST				
	Р	(OWN)	6000	APRILIA MOTORCYCLES				
Wybór	Wybor Image: State of the							
Właścicielem tej recep	tury jest Importov	N.						
1030R	gram	y (bezw) gr 25.000	amy (narast.) 25.000	Stwórz nową recepturę				
3050S		36.000	61.000	Wyedytuj aktualną				
1040R 50.000 111.000 recepture Usuri te recepture Odczyt ChromaVision								
Importuj						Menu Gło	ówne	

4.1.2 Utwórz nową receptuę

Są cztery możliwości utworzenia nowej receptury:

- 1. Edytujesz istniejącą recepturę: menu wyszukiwania -> wyszukiwanie -> określenie kryterium -> Receptura >kopiowanie do osobistej bazy danych
- Tworzysz całkowicie nową recepturę: menu obsługi -> obsługa osobistej bazy danych -> stworzenie nowej receptury
- 3. Importujesz recepturę, która była eksportowana z innego komputera: *menu obsługi ->obsługa osobistej bazy danych -> import* (s. Import, poniżej
- 4. Importujesz recepturę z osobistej bazy danych z aktualnego (starego) ColorNet'a: *menu obsługi -> obsługa osobistej bazy danych -> import* (s. Import, poniżej).

W dwóch pierwszych przypadkach otworzy się okno, do którego należy wprowadzić informacje o recepturze. W przypadki 1. kilka danych jest skopiowanych z oryginalnej receptury, w przypadku 2. należy te informacje wpisać. Receptury z osobistej bazy danych sa oznaczone literą "P" na początku linii listy receptur,które odpowiadają liście receptur odpowiadajacych Twoim kryteriom wyszukiwania. Jeśli chcesz wybrać tylko swoją własną recepturę, wybierz "własna" ("custom") jako rodzaj bazy danych.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram.	3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)		_ 8 ×
Receptura własna 🛛 🦳			
Producent/ Referencja ADXAM Nazwa koloru / Opis 123 Kod koloru 123 System 400			
Oryg.numer receptury / System / Alternatyv / / / NIE /			
This is my personal formula			Wyedytuj nagłówek i uwagę
Składnik Nazwa składnika		gramy (bezw) 📤	Dodaj linię
1010P HIS ACTIVATOR Referencie receptury os	obistej	25.00 ×	Usuń linię
Producent/ Referencja	Uwaga		Do góry
	•		<u>₩</u> dół
Kod koloru			
Nazwa koloru / Opis			
System	-		
Oryg. nr recept :	Orva Alternativva :		
Oryg. System :	Oryg.zawiera ołów : NIE		
Oryg. Warstwa :			
	Ok	Anului	
			Aktualny ciężar (L.) O Bezwzgl. 0.031 Narast.
Užyj recept		Zach	iowaj <u>A</u> nuluj

4.1.3 Edytuj aktualną recepturę

Zaznacz linię, którą chcesz zmienić i zmień ilość.



4.1.3.1 Dodaj Produkt

- Kliknij przycisk "Dodaj produkt": pokazuje się pusta linia na końcu receptury.
- Ustaw kursor na pustym polu kolumny "Mieszanka" ("Mix").
- Wybierz nowy produkt z listy, która ukaże się po kliknięciu małej strzałki. Nazwa nowego produktu ukazuje się automatycznie.
- Wpisz ilość (w gramach).

4.1.3.2 Usuń Produkt

Zaznacz produkt do usunięcia i naciśnij ikonę "Usuń produkt".

4.1.3.3 Zachowaj zmiany

Po dokonaniu zmian, należy kliknąć "zachowaj" – całkowita mieszanka jest przekalkulowana na 1 litr. W tym momencie można zamknąć okno (powrót do poprzedniego) lub "zastosuj recepturę" do natychmiastowego użycia zmienionej receptury.

4.1.4 Usuń tę recepturę

Poprzez naciśnięcie tego przycisku cała receptura jest usunięta z bazy danych.

4.1.5 Odczytywanie danych ChromaVision®'a

ColorNet PRO CD2009-2 (ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)				
Przechow w os	sobistej b	azie dany	ch		
Wysz.	Producent	XXX			
Nowe wysz.	Kod koloru	XXX		-	
	Nazwa koloru	xxx			
Eksport		🗆 Nr rec	System	Producent	🗆 Kod koloru
+	P	(OWN)	500	ALEKO	123
	P	(OWN)	500	ALFA ROMEO	
	Р	(OWN)	600	ALLIED VAN LINES AUST	
	P	(OWN)	6000	APRILIA MOTORCYCLES	
			1		
Wybór					
Podgląd rece	ptury				
Właścicielem tej recep	tury jest Moja.				
Uwaga : This is my Per	sonal formula			_	
Kod pigmentu	gra	ımy (bezw) gr	amy (narast.)	Stwórz nowa recepture	
1030R		4.000	4.000		
1040R		3.000	7.000	Wyedytuj aktualną	
1056R		4.000	11.000		
1205		3.000	14.000	<u>U</u> sun te recepture	
				Odczyt ChromaVision	
				- outry childhavision	

- Odczyt ze spektro może być alokowany do receptury własnej:
- Dane własne -> Edytuj recepturę
- Naciśnij "Czytaj..." (patrz. wyżej) by otworzyć moduł spektro.
- Wybierz odczyt i połącz z recepturą własną poprzez "Wybierz odczyt".

ChromaVision	
Measurement selection	Confirm Color Type ×
Connect exceeding	 Solid Effect
Main Menu Job List Oet reading	ОК

• Potwierdź rodzaj koloru (uni lub metalik).

Teraz pomiar spektro jest zachowany własnych recepturach. Dostępna jest reprezentacja kolorystyczna (wyświetlenie fiszki) I będzie można odnaleźć ten kolor. Jeśli zachowałeś recepturę z oficjalnej bazy danych do bazy własnej dostępne są wartości Lab- można je zachować lub wprowadzić własne.

ColorNet PRO CD2008-2 (s	software version	3.0, build 114	(c)1999-2008 Du	Pont de Nemours)		_ 🗆 X
Personal datab	base maint	enance				
Search	Manufacturer			•		
New search		IMPO	ORTED			
		ZUM	EXPORT			
Export		Stock .	Quality	Manufacturer	Col.code	<u>~</u>
		X2823	L400	1. VERSUCH	IMPORTED	
Selection	» F	x2823	600	2. VERSUCH	IMPORTED	
						_
						Σ
Formula previ	iew			Personal for	mula with	
The owner of this form	ula is Imported.			ChromaVisio	on® reading	
Tint code	gram	(abs.) o		<u> </u>		0
AM27		204,121	204,121	Create new form	iula	
AM64		74,505	278,626			
AM5		49,060	327,686	Edit actual form		U
AM74		31,982	359,668	Delete this form	ula	
4530S		26 101	385 769			9
Import				5	Main Menu	

4.1.6 Import

Program wyszukuje domyślnie pliki importowane w folderze Import-Export znajdującym się na pulpicie. Możesz jednakowoż wybrać inne możliwe źródło.

Naciśnij "otwórz" w celu zaimportowania receptur do osobistej bazy danych.

Program poda Ci informację o importowanych recepturach (identyczne są pomijane.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours)	_ 0 ×
Import receptur wiasnych	
Import receptur wlasnych	ColorHet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Hernours) ColorHet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Hernours) Iność niewłaściwych danych0 Ilość niewłaściwych danych0 Ilość ipportowanych receptur4 Ilość inportowanych receptur4 Ilość uzupełnionych receptur4 Ilość uzupełnionych receptur0 Ilość niedokończonych receptur0 Ilość receptur niedokończ. (decyzja użytkownika).0
	(Przerw)

4.1.7 **Eksport**

Wybierz z listy receptury, które chcesz wyeksportować poprzez podświetlenie ich i wtedy naciśnij



ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPont de Nemours) Przechow w osobistej bazie danych • • XXX -□ k 123 OWN Ρ OWN) 500 ALFA ROMEO Naciśnij P LIED VAN LINES AL È Ρ kontynuuj eksport. Ρ Podgląd receptury Receptura skopiowana do listy eksportowej folderze Stwórz nową recepturę 1030R 25.000 25.000 3050S 1040R 36.000 61.000 Wyedytuj aktualną recepture 50,000 111.000 Usuń tę recepturę Odczyt ChromaVision Menu Główne

aby zobaczyć listę eksportową I

Nowy plik ma rozszerzenie a .ctc –i nie może być otworzony poza programem ColorQuick Pro. Domyślnie jest to przechowywane w z uworzonym skrótem na Twoim pulpicie. Stad moze być kopiowany do jakiegokolwiek miejsca lub wysłany e-mailem w celu zaimportowania w programie ColorQuick Pro.



UWAGA: Osobista baza danych ColorQuick może być przekonwertowana do przyszłego użycia w ColorQuick Pro, s. Konwersja osobistej bazy danych ColorQuick'a, p.103.

4.2 Ceny

4.2.1 Edytor cen

Na pierwszej zakładce ("Edytor Cen") wpisywana jest obecna cena za litr. Można ułatwić wyszukiwanie poprzez wybranie systemu lakierownia z listy ("Wybierz System lakierowania"), lub dla pojedyńczo poprzez wpisanie kodu produktu w polu umieszczonych pod cennikiem ("Wyszukaj produkt").

Za	rządzanie cenan	ni	□ ×
E	iytor Cen Usta	wienia	
$\left[\right]$		Dane dot. cen	
	Kod pigmentu	Nazwa produktu	Cena 🥌
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	4.00
	1025R	H.S. THINNER	4.00
	1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	4.00
	1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW	4.00
	1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY	4.00
	1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE	4.00
	1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY	4.00
	120S	CENTARI 2 COAT CLEAR I S	4.00
	120SX	ANZ MS 2K CLEAR Wpisz tutaj ceny proc	uktów 4.00
	1220R	HIGH SOLIDS FILL PRIMER	4.00
			✓
8		duktu	
(<u>P</u> rzenieś	Importuj	achowaj&Wyjet: <u>A</u> nuluj

4.2.2 Ustawienia

Na trzeciej zakładce istnieje możliwość wybrania waluty bazowej i przeliczenia cen na inne waluty oraz zdecydowanie gdzie mają być widoczne (przy recepturze, na etykiecie, na wydruku receptury).

W górnej części ("waluta bazowa") należy zdefiniować ustawienia dotyczące waluty bazowej. Możliwe jest wpisanie innego wyrażenia niż to co jest domyślnie ustawione. Nie musi być to realna waluta, można wpisać hasło "cena zakupu" lub wpisać "druga waluta".

Jeśli nastąpi wpisanie danych w miejsce "przeliczona/druga waluta"- część kolumny będzie przeliczona /druga waluta będzie dodana w zakładce pierwszej.

Zarządzanie cenami	
Edytor Cen Ustawienia	
(Waluta wyjściowa	
Nazwa GBP	🕑 Pokaż cenę na ekranie z recepturą 🕑 Pokaż cenę na wydruku z recepturą
Waluta przeliczona	
Nazwa	🕑 Pokaż cenę na ekranie z recepturą 🕑 Pokaż cenę na wydruku z recepturą
Współczynnik 🚺	
Przenieś Importuj	achowaj&Wyjd: Anuluj

4.2.3 Eksport/Import

Program umozliwia zapisywanie i importowanie cen . Np. Ktoś przekaże cennik, który można edytować w dowolny sposób w zależności od potrzeb.

Można również można eskportować ceny aby zaimportować w innym programie. Możemy eksportować ceny, grupy cenowe oraz i/lub ustawienia. Dane eksportowane są jako pliki .zip (skompresowane) domyślnie do katalogu "Import-Export" (utworzonym automatycznie na pulpicie po zainstalowaniu prgramu), ale można również wybrac dowolny folder.

Wcisnąć opcję "Export". Na ekranie, który się otworzy należy zaznaczyć dane, które chcesz wyeksportować. Dodatkowo, należy wybrać folder docelowy. Kliknij kwadracik przy linii, domyślnie nowy plik zostanie zachowany w nowym katalogu, można dowolnie dokonać wyboru. Należy nazwać plik, zachować i nacisnąć "Export".

Dla każdego zestawu danych zostanie utworzony oddzielny plik (cena, grupa cenowa, ustawienia) który będzie mógł być edytowany poza programem. Aby to zrobić należy zachować pliki pod inną nazwą, wyedytować i następnie rozpakować.

Importuj dane poprzez naciśnięcie przycisku "Import", wybierz jakie zestawy danych chciałbyś zaimportować i podaj ścieżkę docelową

Zarządzanie cenam	i		Emart V
Edytor Cen Ustav	wienia	Zachowaj plik	Caport ~
	Dane dot. cen	Szukaj w. 🛅 Import-Export	Price Settings
Kod pigmentu	Nazwa produktu Cena		Please notice that the show on and print on options will
1010R	H.S. ACTIVATOR		nor be exponed.
1025R	H.S. THINNER		
1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR		
1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW		
1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY		
1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE		
1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY		
120S	CENTARI 2 COAT CLEAR IS	Nazwa plik	
120SX	ANZ MS 2K CLEAR Wpisz tutaj ceny produktów.	price-2009-06-01.z	
1220R	HIGH SOLIDS FILL PRIMER	Rodzaj plik Zip files	Anuluj
Szukaj kodu prod	uktu		
<u>P</u> rzenieś (Importuj	achowaj&Wyj d : <u>A</u> nuluj	

4.3 Zlecenia

Job Management is automatically installed on ColorNet® Pro, when installing the Reporting Module. Once activated, you can find it back under the maintenance menu of the tool. Jobs from ColorQuick or ColorNet® can be converted to ColorNet Pro®, see Konwertor bazy zadań, p. 104.

Informacje dotyczące nagłówka dla wszystkich zleceń zostają wysłane na wagę ale mogą być zmienione. Aby dokonać zmian należy kliknać podwójnie na wiersz, który ma być zmieniony lub na pierwszy filtr w wybranym kryterium by zmniejszyć ilość wierszy.

4.3.1 Eksport zadania.

Możliwe jest eksportowanie informacji dotyczących zleceń do różnych formatów, aby wykorzystać je w w innych systemach.

Należy wybrać przycisk do eksportowania (na dole po lewej), ekran z otwartymi trzema zakładkami. Na pierwszej zakładce ("Plik") należy wybrać format dokumentu oraz miejsce docelowe (domyślnie ustalony jest katalog "Import-Eksport", które stowrzony jest przy instalacji programu).

Wszystkie informacje będą wyeksportowane w formacie .ctc, lecz nie mogą być edytowane poza programem. Można jednak importować je do innego komputera.

Na drugiej zakładce ("Pola") należy wybrać informacje, które będą eskportowane.

If desired you may change the formatting of the export file on the 3rd tab "General formatting".

Z	ırządz.zadan	iem						□ × □
ſ	Filtr na Od dnia Do dnia		Użytkownik Producent	Filtruj na : - WSZYST - WSZYST	ΈΟ ΈΟ		ID zadan Refzad.	
Γ	Data zadar	nia Czas zadania	a Użytkownik	Rejestracja		ID zadania	Komentarz	
Þ	2009/06/01	11:21		1		2	3	
	2009/06/04	11:30		1 Eksport				×
	2009/06/04	11:33		1		Skonfi	nurui i wyekenortui	
-	2009/06/04	11:36		2		OKOTIII	garaj i wyeksportaj	-
	2009/06/04	11:39		Plik	Pola Forma	itowanie ogóli	ne	
				-Forr C Q Q	nat eksportu — <mark>SV (user define</mark> ý Zawiera nagłó J <u>P</u> odany tekst 'anicz. kolumn:	d character d wki kolumn	lelimited) ('.CSV)	Anuluj
(Import	uj E	Eksport	Zacl	n jako	d Settings\All	Users'Documents'DuPont Refini	Zachowaj IIIstawienia

UWAGA: Funkcja import-export jest prostym i bezpiecznym sposobem wymiany informacji między komputerami a także przekazywania informacji z poprzedniego narzedzia kolorystycznego do ColorNet® Pro (s. Konwertor bazy zadań, str. 104).

4.3.2 Import zadania.

Zadania z innego komputera mogą być zaimportowane jeśli plik eksportowy jest w formacie .ctc.

4.4 Przechowywanie zadań (Queue maintenance)

Przechowywanie zadań (queue maintenance) jest automatycznie instalowane po instalacji EcoMix'a na ColorQuick Pro i ColorNet® Pro. Po aktywacji możesz go odnaleźć w menu przechowywania narzędzia.

Przechowywanie zadań pozwala Ci na usunięcie zadania wysłanego do EcoMix'a z komputera. Funkcja ta dostępna jest tylko dla Managera.

Op	is wagi					
	ID CIHR3AC8666C1B27D40003FF2E	0 4000 So	ois cale		3	
					C	ı x
		Quantity	Kolorysta	Rejestracja zadania	Producent	•
		1.00				
						H
		•			•	
		Usuń za	Idanie		Zamknij	D

5 Dane [F4]

5.1 Raporty

Na górze ekranu można wybrać Są różne kryteria dla różnych raportów. rodzaj raportu, na dole można ograniczyć wyszukiwanie.

Możesz wybrać "wydrukuj z cenami". Produkty, których ceny nie są przechowywane zostaną wyświetlone z "???"; sumy nie mogą zostać policzone w przypadku kiedy brak jest ceny na jeden chociażby produkt.(Uwaga: niektóre raporty nie pokazują w ogóle cen).



Wszystkie raporty mogą zostać wydrukowane w formacie DIN A4 poprzez kliknięcie w górny prawy róg lub zachowany jako dokument .pdf poprzez odhaczenie "Wydrukuj do pliku". Zdefiniuj katalog docelowy w linii "Gdzie" (aby wyszukać wciśnij kwadracik z kropkami).

Na górze, Raport Zużycia (Raport zużycia, str. 65) może być zachowany jako dokument .txt. Pliki txt mogą być przekonwertowane w inne formaty, np. excel, i w ten sposób opracowywane w programach zewnętrznych.

Print	
Printer Name: If the DeskJet S Type: HP DeskJet 930C. Where:	330C/932C/935C Properties /932C/935C
Page Range	e ranges ple, 1,3,5-12.
✓ Phint to File Type: Adobe PDF Files Where: C:\0rder202.pdf	OK Cancel

5.1.1 Raport podsumowujący zlecenia

Kryteria: zakres czasu; operator wagi; producent; zamówienia po dacie lub numerach zleceń Dla każdego zlecenia można wyświetlić potrzebne I rzeczywiście zużyte materiały oraz ich koszt.

5.1.2 Raport szczegółowy zlecenia

Kryteria: obszar czasowy; operator wagi; dokładność; zamówienia po dacie lub numerach zleceń. Dla każdego zlecenia można wyświetlić potrzebne I rzeczywiście zużyte materiały (dla każdego osobno).

5.1.3 Raport podsumowujący różnice

Kryteria: różnice procentowe (wyświetlone będą różnice zużycia powyżej tego kryterium): zakres czasu; operator wagi; dokładność. Raport dotyczący podsumowania zużycia na zlecenie.

5.1.4 Raport zużycia

Kryteria: zakres czasu, operator wagi. Dla każdego produktu pokazane jest zużycie w ilości i po kosztach ("wartość") – suma wszystkich zleceń.

5.1.5 Raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania

Kryteria: obszar czasowy; operator wagi; na operatora i grupę produktową oraz wyłącznie na grupę produktową. Podsumowanie ilości na operatora wagi oraz kategorii produktowych lub wyłącznie kategorii produktowych.

5.1.6 Raport emisji rozpuszczalników

Kryteria: obszar czasowy

Pokazuje ilość emitowanego rozpuszczalnika w kg pojedynczego produktu w danym obszarze czasowym.

6 Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynowajest narzędziem pozwalającym na zarządzanie zapasami magazynowymi. Pomaga Ci uzyskać informacje na temat ilości i wartości produktów oraz uniknąć sytuacji braków magazynowych.

6.1 Instalacja

Przy pomocy skalkulowanego hasła - sm. skalkulowanego hasła, str. 11 - masz możliwość zainstalowania dodatkowego modułu zarządzania gospodarką magazynową (jednocześnie z innymi modułami).

6.2 Pożyteczne konfiguracje

6.2.1 Opcje dostawców i magazynu

6.2.1.1 Adres

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia musisz wpisać adres:

- Najpierw wybierz rodzaj adresu z listy, następnie wpisz dane dotyczące wybranego pola.Przy wpisywania następnego adresu przejdź do pola listy wyboru i wybierz kolejny rodzaj.Nie ma potrzeby natychmiastowego zachowywania,robisz to dopiero w momencie wyjścia z okna.
- W tym oknie możesz także usunąć adresy (przyciski na dole ekranu).

Minimum jeden adres do każdego typu musi być stworzony (fakturowanie, adres dostawy,dostawca).

Dostawcy i zap. mag.			×
Adres Ustawienia			
Wybierz adres	FAKTURA1		
Nazwa	FAKTURA1		
Adres	FAKTURA2 FAKTURA3 DOSTAWA1		
	DOSTAWA2		
	Dostawca1		
	Dostawca2 Dostawca3		
Osoba kontaktowa			
Telefon			
Fax			
Numer VAT			
E-Mail			
Usuń	Zach&Wy	jdź	Wyjd)

6.2.1.2 Ustawienia

Ustawienia tabulatora pozwalają Ci uzyskać:

- Uaktualnienie zapasów z wagi.
 Funkcja zezwalająca na uaktualnienie zapasów o otwarte puszki (patrz "Aktualizacja stanów poprzez wagę", str. 53).
- Ostrzeżenie kiedy zapasy są poniżej minimum.
 Funkcja uruchamiająca ostrzeżenie w przypadku gdy zapasy są poniżej ustalonego stanu minimalnego. (jeśli minimalny zapas jest im przypisany).

Dostaw	Dostawcy i zap. mag.				
Adres	Ustawienia				
2	Uaktualnienie zap.mag. z wagi Ostrzega kiedy zap.mag.są mniejsze niż zer				

6.2.2 Waga lub EcoMix

Waga lub terminal EcoMix musi być skonfigurowany w celu uruchomienia opcji ściągania ilości produktów z zapasów i aby je uzupełnić poprzez wagę (otwarte puszki)

Uwaga: wirtualna waga NIE może być stosowana do uaktualniania zapasów przez wagę/EcoMix.

S. a. Waga, p. 15 and / or Konfiguracja EcoMix, p.85.

6.2.3 Definiowanie użytkowników

Define Users and Levels, so zarządzanie gospodarką magazynową access can be limited to authorised users only.

S. a. Definiowanie użytkowników, p.27.

6.3 Parametry zapasów

Parametry zapasów określą poziom zapasów. Dla prawidłowego przebiegu procesu, zalecane jest określenie parametrów zapasów ZANIM zaczniesz pracę z zapasami.

Parametry to:

6.3.1 Wybór produktu I wielkość puszki

Lista produktów wykazana w module zarządzania zapasami może zostać określona na podstawie następujących ustawień:

Flaga LZO, s. Zgodność z LZO, p. 13; Flaga Pb, s. Bezołowiowa, p. 13; Systemy [F7], s. Systemy [F7], p. 31; Produkty [F8], s. Widoczność produktów, p. 32;



Preferowane wielkości puszek mogą mieć wpływ na ilość zamawianych produktów. Do każdego produktu może być przypisana tylko 1 preferowana wielkość puszki.W celu zmiany preferowanej wielkości, przejdź do. (Stock/Article)Zapasy/Artykuł, przeglądnij wszystkie produkty (nie zapomnij zachować zmian).

Mag	Magazyn 🗆 🗙								
(Magazyn Uaktualnienie Zamówienie Dostawa produktu								
Sz	Szybki wybór produktu 1 Podgląd artyku v								
		Nazwa produktu	Jednostka	Ponowne zar ówienie	Artykuł	Pret			
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	L	0.000	1010R 1.00 LI	_			
	1025R	H.S. THINNER	L	0.000	1025R 5.00 LI				
	1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	L	0.000	1030R 5.00 LI				
	1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW	L	0.000	1035R 5.00 LI				
	1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY	L	0.000	1040R 4.00 LI				
	1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE	L	0.000	1052R 1.00 LI				
	1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY	L	0.000	1056R 1.00 LI				
	120S	CENTARI 2 COAT CLEAR LS	L	0.000	120S 1.00 LI				
	120SX	ANZ MS 2K CLEAR	L	0.000	1250025007				
	1220R	HIGH SOLIDS FILL PRIMER	L	0.000	1220R 4.00 LI				
	1225R	H.S. FILL PRIMER THINNER	L	0.000	1225R 5.00 LI				
	125S	ACTIVATOR	L	0.000	125S 0.50 LI	~			
<						>			
	Uruchom Raporty Zachowaj Wyjd								

6.3.2 Zapasy minimalne.

Zapasy minimalne to poziom przy którym powinniśmy zamówić produkty aby uniknąć ich braków

llość zależy od:

- Ważności produktu
- Kosztu produktu
- Normalny/Wyjątkowy
- Częstotliwości uzupełniania
- Czasu dostawy
- Średniego zużycia

Jak wprowadzić minimalne zapasy:

- Idź do zapasów i wybierz Widok Zapasów (Stock View)
- Wprowadź zapasy minimalne dla danych produktów.
- •
- ٠

6.3.3 Ilość ponownie zamawiana.

Ilość ponownie zamawiana to ilość sugerowana w momencie tworzenia zamówienia.

llość zależy od:

- Ważności produktu
- Kosztu produktu
- Normalny/Wyjątkowy
- Częstotliwości uzupełniania
- Czasu dostawy
- Średniego zużycia
- Żywotności/Daty wygaśnięcia przydatności do użycia

W jaki sposób ustawić ilość ponownie zamawianą:

- Idź do zapasów i wybierz pełny widok
- Wprowadź ilość ponownie zamawianą do odpowiedniej kolumny.
- (Proszę wziąć pod uwagę preferowaną wielkość puszki. Ilość ponownie zamawiana musi być wielokrotnością tej wielkości).

	Rodzaj p	odaladu zap.	maq.					
Kod pigmentu	Nazwa produktu	Jednostka	Akt stan zap.	Na wagę	Zamówienie otwarte	Min zapas	Ponc	
1010R	H.S. ACTIVATOR	L	20.000	0.000	0.000	20.000		
1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	L	20.000	0.000	0.000	20.000		
1025R	H.S. THINNER	L	20.000	0.000	0.000	20.000		
1030R	H.S. NON SANDING CONVI	L	20.000	0.000	0.000	20.000		
1035R	HIS NON SANDING CONV.	1	20,000	0.000	0.000	20,000		

Ilość ponownie zamawiana ma wpływ na średnią ilość produktów w magazynie.

Uwaga: jeśli ilość ponownie zamawiana nie jest wprowadzona, w momencie tworzenia zamówienia sugerowana ilość spowoduje ustawienie poziomu zapasów na poziomie minimalnym.(W tym przypadku, będziesz musiał bez przerwy ponownie zamawiać materiał, jak tylko całkowicie go zużyjesz).

(Maga	zyn Uaktualnienie zap mag)	Zam	ówienie	Dostawa produktu	
	produktu				Podgląd mag	
Kod pigmentu	Nazwa produktu	Jednostka	Akt stan zap.	Na wagę 2	Zamówienie otwarte I	oagii viin z
1010R	H.S. ACTIVATOR	L	20.000	0.000	0.00	20
1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	L	20.000	0.000	0.000	- 20
1025R	H.S. THINNER	L	20.000	0.000	0.000	20
1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	L	20.000	0.000	0.000	20
1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW	L	20.000	0.000	0.000	20
1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY	L	20.000	0.000	0.000	20
1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE	L	20.000	0.000	0.000	20
1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY	L	20.000	0.000	0.000	20
1095R	ACTIVATOR	L	20.000	0.000	0.000	20
1125S	ANZ 2K URETH P/ FILL ACTIVATOR	L	20.000	0.000	0.000	20
1141S	ANZ VS 2K URETH P/ FILL WHITE	L	20.000	0.000	0.000	20
1144S	ANZ VS 2K URETH P/ FILLER GREY	L	20.000	0.000	0.000	20
						>

6.4 Uaktualnianie zapasów.

6.4.1 Manualne uaktualnianie zapasów

Jest możliwe stosowanie manualnego uaktualniania zapasów dla towarów wychodzących i przychodzących.

Manualna zmiana może być dokonana albo w kolumnie "Ruch towarów" albo w sekcji Uaktualnienie zapasów" gdzie możesz wprowadzić produkt, ilość i operatora.

• Kolumna "Ruch towarów" w oknie Zapasy.

Mag	gazyn							
(Magazyn Uaktualnienie Zamówienie Dostawa produktu							
Szybki wybór produktu Podgląd magał Całkowita wartość stan. mag. =							gaz 🕞	
	Kod pigmentu	Nazwa produktu	Jednostka	Akt stan zap.	Na wagę	Zamówienie otwarte	Min za	
	1010R	H.S. ACTIVATOR	L	20.000	0.000	0.000	20	
	1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	L	20.000	0.000	0.000	20	
	1025R	H.S. THINNER	L	20.000	0.000	0.000	20	

Poprzez sekcję "Uaktualnienie zapasów" wprowadź produkt, ilość i operatora.

- Wybierz kod produktu z listy.
- Wprowadź ilość w pole "#".
 "Enter" = Dodaj (+). Kliknięciem myszki lub tabulatorem możesz wybrać "-" aby zapasy zmniejszyć, lub ">>" aby zapasy zastąpić.
- Kiedy to zrobisz, kliknij "Uaktualnij zapasy", aby zaktualizować zapasy.

Uak	Vaktualnienie zap.mag.											
(Magazyn Uaktualni	ienie zap.r	nag.			Zamó	wienie		Dostawa p	roduktu)
		Nazwa produktu	Jednostka	Akt.zap.mag	Operator	#		Razem-zmiana	Rezultata	zapas mag.		
	1010R	H.S. ACTIVATOR	L	20.000	+	1	1.000	1.000		21.000		
	1025R	H.S. THINNER	L	20.000	+	2	5.000	10.000		30.000		
Þ	1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	L	20.000	+	3	5.000	15.000		35.000		
									*			
	Kod pigmentu											
(Uaktualmenie z wagi Eksport Importuj Usuń linię Uaktualmenie z wagi Wydruk Wyjd											

Ważne:

Kiedy uaktualniasz zapasy manualnie, automatycznie ustawiona jest opcja "Dodaj' ("Ad") zapasy do aktualnego stanu magazynowego.

Kiedy uaktualniasz zapasy poprzez wagę, opcją domyślną jest "Zastąp" ("Replace.>>") zapasy. W ten sposób aktualne zapasy będą zastąpione nowymi.

Dostawa produktu

6.4.2 Import pliku CSV

Jest możliwe uaktualnienie wchodzącego towaru poprzez import pliku CSV.

Przygotuj listę w Excelu i zachowaj w formacie CSV.

2	1030R	1	+
3	1640WB	3,5	+
1	1640WB	3,5	>>

1st kolumna oznacza ilość puszek 2nd kolumna to kod produktu 3rd kolumna to wielkość puszki 4th kolumna to "Operator", gdzie:

- - + = Dodaj

- = Odejmij

Jaktualnienie zap.mag.

 $\left(\right)$

>> = Zastąp

Zamówienie)

- Otwórz Zapasy, Uaktualnij Zapasy, Import • Otworzy się okno, gdzie możesz wybrać plik do importu.
- Wybierz właściwy plik i otwórz go. •



Vaktualnienie zap.mag.

Otrzymasz przegląd tego co • zostało zaimportowane na górze ekranu. Kliknij "Uaktualnij zapasy", aby zakończyć proces.

Ua	Vaktualnienie zap.mag. 🗆 🗆							
-		Magazyn Uaktuain	ienie zap.mag.	Zamówienie	Dostawa produktu			
-	Kod pigmentu 1010R 1025R 1030R	Nazwa produktu H.S. ACTIVATOR H.S. THINNER H.S. NON SANDING CONVERTOR	Jednostka Altt zap.mag L 20.000 ↓ L 20.000 ↓ L 20.000 ↓	Iość Razem-zmiana Rezultata 1 1.000 1.000 2 5.000 10.000 3 5.000 15.000	- zapas mag. 21.000 30.000 35.000			
	Kod pigmen 1030R Uaktualniei wagi	tu # Ilość Całk ▼ 3 × 5 = ^{me z}) <u>Eksport</u> (rr	owita ilość 15.000 • • • nportuj Usuń linię	Uaktualnienie z wagi Wydruk	V Wijd			
6.4.3 Uaktualnienie zapasów poprzez ważenie.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 134 - (c)199	9-2009 DuPont de Nemours)	_ & ×
Uits burte Welt		ColorNet [®] Pro
polski (Menu wyszukiwania(F2) (Menu serwisowe(F3) (Dane (F4) (Menu konfiguracji (F9) (Inf o syst	
<u>P</u> ełne wysz.	Produkty dodatkowe	Zważgokaż
		Uaktualnienie zapasów macazynowych poprzez
Poprzez producenta	Chromavision	opcję ważenia
Poprzez model	Receptura zewnętrzna	
	Colour Pages	
	5	<u>Wijdź</u>

Uaktualnienie zapasów poprzez ważenie pozwala Ci na zważenie zawartości już otwartych i nowo zamkniętych puszek. W momencie uaktywnienia funkcji w ustawieniach Dostawcy i Uaktualnienia zobaczysz przycisk w głównym oknie Twojego ColorNet® Pro(dla wagi) LUB funkcję w terminalu EcoMix (dla EcoMixa).

Klikając na "Uaktualnienie zapasów poprzez ważenie",otwierasz okno z listą wszystkich produktów. Uwaga: lista produktów zależy od konfiguracji ustawień oprogramowania. S. Wybór produktu I wielkość puszki, p. 69.

Z lewj strony listy możesz wybrać puszkę. Do pewnych kombinacji puszek/mieszadeł - wytarowane ciężary są przechowywane i odejmowane od totalnego ciężaru. Jeśli aktualna puszka jest niedostępna na liście, wybierz "zwykły", (custom) połóż pustą puszkę na wadze,wciśnij "Zważ puszkę" ("Weigh can"), po czym zważ puszkę wraz z zawartością.

Uaktualnienie zap.mag. Wielkość puszki Own can Zwaz puszkę 10106 10255 10400 10526 10526 1205 1205 12206 12255 1315	Uaktualnienie zap.mag. ktu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
	V V		
Puszka	Waga produktu	llosć ważona	Dodatkowa ilosć
0.0 9	0.0 9	0.00	0
			0.00
e 0.0 s			6200.0 g
			Zamknij

Kroki do wykonania z wagą (przez użytkownika):

 Najpierw wybierz typ puszki z listy. Jeśli nie ma danego typu puszki, możesz wybrać "Moja puszka" ("Own can") Połóż puszkę na wadze i kliknij "Zważ puszkę" ("Weigh can"). System zważy puszkę i wprowadzi ciężar puszki do kratki. Po czym wybierz produkt aby kontynuować.

Uaktualnienie zap.mag.	
Wielkość puszki	Kod produktu
Own can	1010R
Own can	▶ 1010R
1020R 4L	1025R
Centari 1/2L + rod	1030R
Centari 1L + rod	1035R
Centari 1L	1040R
Centari 4L + roo	1052R
	10560



Połóż puszkę na wadze.
 Wogo produktu zostanie przeliczona. Dodatkowy cieżer (połna)

Waga produktu zostanie przeliczona. Dodatkowy ciężar (pełna puszka) może być dodany.

11	Can 05,0 g	Prod. Weight 547,4 g	Weighed Volume 0,55	Extra Volume
	Send product 1	010R to the stock management		
6524 9				7500.0 g

- Kiedy wszystkie informacje są prawidłowe, naciśnij "Wyślij produkt..do zarządzania zapasami " ("Send product ... to the stock management").Na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca.
- TCykl może zostać powtórzony dla następnego produktu aż do momentu wprowadzenia wszystkich produktów.



Kroki do wykonania ze strony Zarządzania Zapasami (przez kierownika):

- Otwórz Zarządzanie Zapasami/Uaktualnienie Zapasów/Uaktualnienie z wagi
- Ukaże się lista produktów wysłana na wagę.Jest możliwe dodanie innych produktów (pełne puszki),które nie zostały wysłane na wagę. To powinno być zrobione w dolnej części ekranu.

Uaktualnienie zap.mag.	
Magazyn Uaktualnienie zap.mag	Zamówienie Dostawa prnduklu
Kod pigmentu Nazwa produktu	Jednostka Akt.zap.mag Operator # Ilość Raze
	2
Kod pigmentu # Ilość Call	kowita ilość
Eksport Importuj	Usuń Caktualnieme Wydruk Wyjd

 Kiedy wszystkie produkty znajdują się na liście, naciśnij "Uaktualnienie Zapasów" przyciskiem na ekranie. Zapasy zostaną uaktualnione.

Kod pigmer	htu Nazwa produktu	Jednostka	Akt.zap.mag Operator #	# IIc	NGC	Razem-zmiana	Rezutata	- zapas mag.	l	
1010R 1025R	H.S. ACTIVATOR		20.000 +	1	1.000	1.000		21.000		
102010	HIS NON SANDING CONVERTOR	L	20.000 +	3	5.000	15.000		35.000		
1030K				· ·						
USUR										
10308										

6.4.4 Uzupełnianie zapasów poprzez dostawy zamówień.

Uaktualnienie zapasów poprzez dostawy zamówień są stosowane tylko przy towarze przychodzącym.

Sugerowana przez system ilość to ilość powstała na bazie parametrów ustawionych w momencie konfiguracji.

S. Parametry zapasów, p. 69.

Kroki do wykonania dla utworzenia zamówienia:

• Otwórz Zarządzanie Zapasami/Zamówienia

Mag	azyn										
(1	Magazyn	Uaktualnienie zap.mag.		<	Zamówie	enie	Dostawa	a produktu		
S7	Szybki wybór produktu 1 Zap. mag całość = 20 Kg+ 11060 L+ 360 pce Pełny podgląd Całkowita wartość stan. mag. = 5,600.00 Rodzaj pode										
		Nazwa produktu	Preferowana wielkość puszki	Jednostka	Akt stan zap.	Min zapas	Na wagę	Ponowne zamówienie	Zamówienie otv		
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1025R	H.S. THINNER	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1030R	H.S. NON SANDING CONVE	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1035R	H.S. NON SANDING CONV. 3	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GRE	4.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1052R	HI PROD SURFACER OFF W	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1056R	HI PROD SURFACER DARK	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1095R	ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1125S	ANZ 2K URETH P/ FILL ACTI	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1141S	ANZ VS 2K URETH P/ FILL V	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
	1144S	ANZ VS 2K URETH P/ FILLEI	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000			
<											
(Eks	sport Uruc	hom ponownie	Rapor	ty	Z	achowaj		VVyjd		

- Zamówienie jest propozycją systemu.W tym oknie jest wciąż możliwe dodanie produktów, których nie ma w Twojej propozycji zamówienia,lub usunąć produkty sugerowane przez system.
- Kiedy zgadzasz się z zamówieniem, naciśnij "Zamówienie" w dole ekranu aby kontynuować.

Zamówienie						
(Maga	zyn Uaktualnienie zap mag		Zamówienie		Dostawa produktu	
Kod pigmentu	Nazwa produktu	Jednostka	Akt.zap.mag	Minimum zap.mag	llość puszek	va 🔷
1010R	H.S. ACTIVATOR	L	0.000	0.000	1	
1025R	H.S. THINNER	L	0.000	0.000	1	
* 1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR		0.000	0.000	1	
						 ✓ ✓
Raport	y Dodaj Usu	ń (Zamówie	nie	Wyjd	\supset

 W Podglądzie Zamówienia, pojawiają się adresy i referencje/komentarze do zamówienia mogą zostać przez Ciebie dopisane. Kliknij "Zamów teraz" (Order Now") aby kontynuować. Ukaże się zamówienie i może zostać wydrukowane jeśli jest taka potrzeba lub zachowane w formacie .pdf (sm. .pdf poprzez odhaczenie, str. 65).

		x						
Podgląd	zamówienia							
	Adres dostawcy							
Nazwa		Invoice address mrz@emailaddress.com						
	Adres na rachunku	Adres dostawy						
Nazwa								
Invoice add mrx@ema	Iress laddress.com	Invocie address mry@emailaddress.com						
	Nazwa ;	zamówienia						
Nazwa zami	ówier My Order no 2							
Uwagi	Delivery until 5 p.m not on tuesda	· •						
		Zamów teraz Anuluj						

Kroki do wykonania przy dostawie:

• Otwórz Zarządzanie Zapasami/Dostawa Produktu

Ma	gazyn									
	(N	Aagazyn	Uaktualnienie zap.mag.)		Zamówie	enie	Dostawa	a produktu	
s	Szybki wybór produktu 1 Zap. mag całość = 20 Kg+ 11060 L+ 360 pce Pełny podgła Całkowita wartość stan. mag. = 5,600.00									
	Kod pigmentu	Nazwa produktu	Preferowana wielkość puszki	Jednostka	Akt stan zap.	Min zapas	Na wagę	Ponowne zamówienie	Zamówienie otv	
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1025R	H.S. THINNER	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1030R	H.S. NON SANDING CONVE	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1035R	H.S. NON SANDING CONV.	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GRE	4.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1052R	HI PROD SURFACER OFF W	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1056R	HI PROD SURFACER DARK	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1095R	ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1125S	ANZ 2K URETH P/ FILL ACT	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1141S	ANZ VS 2K URETH P/ FILL V	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
	1144S	ANZ VS 2K URETH P/ FILLE	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000		
				_	_		_		>	
(Eks	sport Uruc	hom ponownie	Rapor	ty	z	achowaj		Wyjd	

 Okno Dostawy produktu może być otwarte na 2 różne sposoby: Otwórz zamówienia i wszystkie zamówienia W przypadku dostawy produktu, najłatwiej jest posłużyć się podglądem "Otwórz zamówienia.

Kod szybkiego	wyboru ł			Otwarte zamó	
	Kod zamówienia	Nazwa zamówienia	Dostawca	Uwagi	Statu
2009/06/01	1	100	sdsdsd	pis dont delay	Otwó 🗏
2009/06/01	2	100	sdsdsd	pls dont delay	Dosta
/09/06/01	3	100	sdsdsd	pls dont delay	Doste
()					>
Data zamówie	enia 2009/06/0 7	Kod zamówienia	1 Ref. zam.	//ydruk) Zamk samńwi	m)) Lepri (
Kod pign	nentu Nazwa pro	duktu	Kod artykułu Zamówiona ilość pu	szek Wielkość zam	
	HE ACTO	N TOP	10108 4 001	4	
Linia	zamówienia	Istaw pełne	zamówienie d		
Dodaj) Usuń	Wszystko dostarczon		Zachowa	Wyjd

Przyjęcie towaru może się odbyć różnymi sposobami:

Dostarczono wszystko

Pole "Aktualna dostawa" zostanie wypełnione i "Data pełnej dostawy" pojawi się przy każdym produkcie.

Dos	tawa produktu	- Wszystko dostarczone				×
	Data 200 zamówienia	19 /06/05 Kod zamówieni:				
	Kod pigmentu	Nazwa produktu	Kod artykułu	Zamówiona ilość puszek	v∿ielkość zamówic	^
	1010R	H.S. ACTIVATOR	1010R 1.00 L	. 1		
	1025R	H.S. THINNER	1025R 5.00 L	. 1		
	1030R	H.S. NON SANDING CONVERT	C 1030R 5.00 L	. 1		=
	<				2	
				0	ik Anul	uj

Możesz także "nie dostarczać" lub tylko "dostarcz częściowo" produkty. Po prostu wprowadź prawidłową ilość w kolumnie "Aktualna dostawa" ("Current delivery") i naciśnij ok (działa także w przypadku kiedy chcesz wprowadzić większą niż początkowo wprowadzoną ilość). Dla produktów dostarczonych częściowo, będzie informacja "NIE dostarczono w całości". z wpisaną datą.Po

Dla produktów dostarczonych częściowo, będzie informacja "NIE dostarczono w całości". z wpisaną datą.Po zrobieniu tego wciśnij OK aby kontynuować.

Uwaga: tę metodę stosujemy głównie wtedy kiedy duża część zamówienia lub całe zamówienie może być zrealizowane.

	ata amówienia 20	109/06/09 Kod zamówie		100			Wyd
к		Zamówiona ilość puszek	Wielkość zamówionych puszek	Zamówiona ilość	Już dostarczone	Dostarczona ilość puszek.	Wielkość dostarczonych pus:
1	20S 1.00 LI	1	1.000	1.000	0.000	1,222	1.0

Nic nie dostarczono

Nic nie zostanie wpisane.

stav	va produktóv	v - Nic nie dosta	arczono					>
	ata 200 mówienia	9/06/05						
	Kod pigmentu	Nazwa produktu		Kod artykułu	Zamówiona ilość j		vVielkość zamówic	-
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	2	1010R 1.00 L		1		
	1025R	H.S. THINNER		1025R 5.00 L		1		
	1030R	H.S. NON SANDI	NG CONVERTO	1030R 5.00 L		1		=
<							>	

Możesz manualnie wprowadzić ilości w polu "Aktualna dostawa" ("Current delivery") (nawet w przypadku większej niż pierwotnie zamówiona ilość) Dla produktów dostarczonych w całości "Data Całkowicie dostarczonego towaru" zostanie wpisana. Potem wciśnij OK aby kontynuować.

Uwaga: ten sposób możesz stosować aby otrzymać tylko kilka produktów w zamówieniu.

Dostawa produ	któw - Nic nie dosta	rczono			×
Data zamówieni:	2009/06/01 a			ef. zam. 100	
v∿ielkość		Zamówiona ilość	Już dostarczone	Dostarczona ilość puszek.	vVielkość
	1.000	1.000	0.000	5	
	5.000	5.000	0.000		
	5.000	5.000	0.000		
5					
				Ok	Anuluj

Dodaj

Przycik "Dodaj" pozwala Ci na dodanie innych produktów nie zawartych w początkowym zamówieniu.Kiedy wszystkie produkty znajdą się na liście możesz ponownie otrzymać zamówienia poprzez przyciski "Wszystko dostarczono" lub "Niczego nie dostarczono".

Data zamówienia	2009/06/05	Kod zamówienia	3	Ref. zam.	Wydruk	Zamknīj samówieris
Kod pigmentu	Nazwa produktu		Kod artykułu	Zamówiona iloś	ć puszek Wielk	cość zamó
			10108 1 001		4	
Dodaj	Usuń		E Zostało		Zachow	vaj VVyjd

• Kiedy towar dostarczono, powinieneś ZACHOWAĆ zmiany dla uaktualnienia zapasów.

Dostawa produkti zamowienia	u zar	nowieni:		E	
Magazy	n – Uaktua zap	alnienie mag Kod artykułu Zal	Zamówienie –	Dostawa produktu)
				twarte zamó	•
Kod szypkiego	wyboru i				
Data zamówienia	Kod zamówienia Nazv	va zamówienia Dostawca	Uwa	agi Statu:	-
2009/06/05	3 3	Mr.Jobj	Dup	ontProducts-3 VVszy	
2009/06/05	4 4	Mr.Jobj	Dup	ontProducts-4 Otwó	
				>	~
Data zamówi	enia 2009/06/05	Kod 3 zamówienia	Ref. zam. 🔍 Wydr	uk Zamknī) samówienie	
Kod pign	nentu Nazwa produktu	Kod artykułu	Zamówiona ilość puszek	vVielkość zamó	
Kod pign	hentu Nazwa produktu	Kod artykułu 4040B 4.00 J	Zamówiona ilość puszek	Wielkość zamó	
Kod pign	nentu Nazwa produktu H S. a CTM/a TOB zamówienia	Kod artykułu 1910B 1 90 J Istaw pełne zamówien	Zamówiona ilość puszek 4	Wielkość zamó	
Kod pigr Linia Dodaj	nentu Nazwa produktu H.S. ACTIVATOR Zamówienia	Kod artykulu 1949B 1 99 Istaw pełne zamówien Wszystko Instarczone Został	Zamówiona ilość puszek ie d one	Wielkość zamó)

Status zamówienia zmieni się z "Wszystko dostarczono" na "Dostarczono". Uwaga: zamówienie,które ma status "Dostarczono" może być widoczne tylko w oknie "Wszystkie zamówienia".

Dostawa produkt	u					
Magazy	n Uaktu zar	ialnienie mag	(Zamówie		Dostawa produktu
Kod szybkiego	wyboru ł				Wszyst	kie zam
Data zamówienia	Kod zamówienia Naz		Dostawca		Uwagi	Order view type
2009/06/01	2 100		sdsdsd		pls dont de	lay Doste
2009/06/01	3 100		sdsdsd		pis dont dei	lay Dosta
2009/06/01	1 100		sdsdsd		pls dont de	lay Otwć 🖉
Data zamówi	enia 2009/06/01				Wydruk	Zamkni) amńwierie
Kod pign	nentu Nazwa produktu		Kod artykułu	Zamówiona ilo	ść puszek Wielko	ść zamć
	HE NON CAND		10250 5 00 I		1	<u>></u>
Linia						
Dodaj	Usuń			$\sum_{i=1}^{n}$	Zachowa	a) VVvjd

6.5 Podsumowanie funkcji wszystkich pól

6.5.1 Zapasy

Mag	gazyn								
		vlagazyn	Uaktualnienie zap.mag.)		Zamówie	enie	Dostawa	a produktu
S	zybki wybór p	roduktu 1	Zap. mag całość Całkowita wartość	= 20 Kg+ stan. maj	- 11060 L+ 30 g. = 5,600.00	60 pce		Pe	my podgląd Rodzaj podg
	Kod pigmentu	Nazwa produktu	Preferowana wielkość puszki	Jednostka	Akt stan zap.	Min zapas	Na wagę	Ponowne zamówienie	Zamówienie otv
Þ	1010R	H.S. ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1025R	H.S. THINNER	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1030R	H.S. NON SANDING CONVE	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1035R	H.S. NON SANDING CONV.	5.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GRE	4.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1052R	HI PROD SURFACER OFF W	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1056R	HI PROD SURFACER DARK	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1095R	ACTIVATOR	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1125S	ANZ 2K URETH P/ FILL ACT	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1141S	ANZ VS 2K URETH P/ FILL V	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
	1144S	ANZ VS 2K URETH P/ FILLE	1.000	L	20.000	20.000	0.000	20.000	
<									
(Ek	sport Uruc	hom ponownie	Rapor	ty	z	achowaj		VVyjd

Zapasy

Zamówienia Dostawa produktu

Zapasy całkowite

Całkowita wartość

Kod produktu

Jednostka

Na wagę

Dodaj towar

Min zapasy

Pref artvkuł

Cena

Wartość

Raporty

Zachowaj

Wyjdź

Średnie zużycie Zresetuj

Nazwa produktu

Kliknięcie na ten przycisk zaprowadzi Cię do ekranu z zapasami Uaktualnienie zapasów Otwiera uaktualnienie zapasów, otworzy się nowe okno. Otwiera system zamówień, otworzy się nowe okno. Otwiera dostawę produktu, otworzy się nowe okno. Wprowadź kod produktu w to pole aby wejść na linię zamówienia. Szybki wybór produktu Całkowita ilość zapasów (w kg, L i szt). Całkowita wartość towarów. Obliczona na podstawie cen wprowadzonych do systemu. Kod z puszki Pełna nazwa produktu. Może być: kg, l, szt. Produkt, który jest aktualnie w magazynie. Produkt wysyłany na wagę (ale jeszcze nie zważony). Pokazuje czy oczekujesz jeszcze dostawy tego produktu. Otwórz zamówienie Minimalne zapasy dla tego produktu. llość produktu, jaka będzie zamówiona, kiedy zapasy zejdą do Ponowne zamówienie minimum. Preferowany przez Ciebie kod artykułu (unikalna liczba). Pref wielkość puszki Wielkość puszki przynależna do Twojego preferowanego artykułu.Zmiana w jednym lub drugim spowoduje zmiany w obydwu liniach. Cena/L produktu. Zapasy x Cena/L. Pokazuje średnie zużycie dla tego produktu (Całkowite/miesiąc). Naciśniecie tego przycisku spowoduje pojawienie się wartości w kolumnach "Dodaj zapasy" ("Add stock") i "Na wagę" ("To scale"). Otwiera okno, z którego mozesz wydrukować aktualny raport zapasów lub zachować jako pdf. Zachowuje Twoje zmiany. Wyjście z okna.

6.5.2 Uaktualnienie zapasów

Vaktualnienie zap.mag.	□ ×
Magazyn Uaktualnienie zap.mag.	Zamówienie Dostawa produktu ,
Kod pigmentu Nazwa produktu	Jednostka Akt.zap.mag Operator # Ilość Razer
Kod pigmentu # Ilość Cał	kowita ilość + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zapasy Uaktualnienie zapasów Zamówienia Dostawa produktu Kod prod Nazwa prod Jednostka Aktualne zapasy Operator # llość Całkowita zmiana Zapasy po zmianach Uaktualnienie z wagi Eksport Import Usuń linię Uaktualnienie zapasów Wydruk

Wyjście

Kliknięcie spowoduje ukazanie się okna z zapasami. Otwiera uaktualnienie zapasów, otworzy się nowe okno. Otwiera system zamówień, otworzy się nowe okno. Otwiera Dostawę produktu, otworzy się nowe okno. Kod produktu taki sam jak na puszce. Pełna nazwa produktu. Może być: kg, l, szt). Aktualny stan zapsów magazynowych. Może być + (Dodaj), - (Odejmij) lub >> (Zastąp). Liczba (czba (liczba puszek do zablokowania) Jednostka miary. Przykład 1.0 L. To ilość # x. Przykład 2 x 3.5 L = 7. Zapasy po dokonanych przez Ciebie zmianach w linii. Kliknij aby zobaczyć listę produktów zważonych na wadze. Eksportuje plik zapasów (w CSV). Importuj plik zapasów (w CSV): Usuwa wybraną linię. Kliknij na przycisk dla aktualizacji zapasów (z liniami w górnej części ekranu). Wydruk raportu zapsów. Wyjście.

6.5.3 Zamówienia

Zamówienie					
Maga	zyn Uaktualnienie zap mag		Zamówienie		Dostawa _produktu
Kod pigmentu	Nazwa produktu	Jednostka	Akt.zap.mag	Minimum zap.mag	llość puszek Wi
1010R	H.S. ACTIVATOR	L	0.000	0.000	1
1025R	H.S. THINNER	L	0.000	0.000	1
* 1030R 💌	H.S. NON SANDING CONVERTOR	L	0.000	0.000	1
Raport	y Dodaj Us	uń (Zamówie	nie)	Wyjd

Zapasy Uaktualnienie zapasów Zamówienia Dostawa produktu Kod prod Nazwa prod Jednostka Aktualne zapasy	Kliknięcie spowoduje ukazanie się okna z zapasami. Otwiera uaktualnienie zapasów, otworzy się nowe okno. Otwiera system zamówień, otworzy się nowe okno. Otwiera Dostawę produktu,otworzy się nowe okno. Kod produktu taki sam jak na puszce. Pełna nazwa produktu. Może być: kg, l, szt). Aktualny stan zapsów magazynowych.
Minimalne zapasy	Minimalna ilość dla tego produktu.
llość puszek	llość puszek jaką chcesz zamówić.
Wielkość puszek	Wielkość puszek.
Należy zamówić	= (Ilość puszek x Wielkość puszki).
Raporty	Otwiera raport zamówienia
Dodaj	Dodaje inny product do zamówienia (tylko produkty, których nie ma jeszcze na liście).
Usuń	Usuwa wybraną linię
Zamówienie	Zamówienie towaru. Aktualne zamówienie ukaże się w nowym oknie.
Wyjście	Wyjście z okna.

6.5.4 Dostawa produktu

Dostawa produkti	u					[⊐ ×
Magazy	n Uaktu zar	ialnienie mag	(Zamówiei		Dostawa produktu)
Kod szybkiego	wyboru ł				Wszys	tkie zarr 🔻	
Data zamówienia	Kod zamówienia Naz	wa zamówienia	Dostawca		Uwagi	Order view ty	pe
2009/06/01	2 100		sdsdsd		pls dont d	elay Dosta	
2009/06/01	3 100		sdsdsd		pis dont d	elay Dostε	_
2009/06/01	1 100		sdsdsd		pis dont d	elay Otwć	
						>	
Data zamówie	enia 2009/06/01				Wydruk		
Kod pign	nentu Nazwa produktu		Kod artykułu .	Zamówiona iloś	ć puszek Wielk	ość zamć	
	HE NON CAND		10258 5 00 1		4	>	
Linia							
Dodaj	Usuń		zostało	<u>)</u>	Zachov	va) VVVyjd	

Zapasy

Kliknięcie spowoduje ukazanie się okna z zapasami. Uaktualnienie zapasów Otwiera uaktualnienie zapasów, otworzy się nowe okno. Zamówienia Otwiera system zamówień, otworzy się nowe okno. Dostawa produktu Otwiera Dostawę produktu, otworzy się nowe okno. Szybki wybór kodu zamówienia Zezwala na wprowadzenie kodu zamówienia w trybie szybkim. Data zamówienia Data wprowadzenia zamówienia. Kod zamówienia nadaje system. Kod zamówienia Referencia zamówienia Twoja referencja zamówienia. Dostawca Wprowadzona przez Ciebie nazwa dostawcy. Komentarze Pole do wypełnienia przez Ciebie w momencie wprowadzania zamówienia. Status Opisuje status zamówienia (Dostarczono, Otwarte, Dostarczone częściowo). Kod prod Kod produktu z puszki. Pełna nazwa produktu. Nazwa prod Unique article-/ordering number of a specific article. Kod artykułu llość dostarczonych puszek Zamówiona ilość puszek Wielkość zamów. puszek Wielkość zamówionych puszek. Wielkośc opakować ustawiona jest domyślnie ale można ją zminic wedlug potrzeb Zamówiona ilość Zamówiona ilość Pokazuje co zostało dostarczone Już dostarczono Aktualna dostawa Co zostało dostarczone z aktualnego zamówienia Wielkość puszki aktualnie dostarczonego towaru (może się różnić Wielkość aktualnej dostawy od tego co było zamówione). llości w aktualnej dostawie Ilość aktualnie dostarczona (może się różnić od zamówionej). Data pełnej dostawy Data pełnej realizacj zamówienia. Dodaj (linię zamówienia) Dodaje inny produkt do zamówienia (przykład: dodatkowy produkt został dostarczony i życzysz sobie jego otrzymania). Usuwa produkt z zamówienia (przykład: produkt nie wejdzie Usuń (linię zamówienia) chcesz go usunąć i zamknąć zamówienie). Wprowadzi datę wejścia wszystkich produktów (Pożyteczne w Wszystko dostarczono przypadku jednego dużego zamówienia.) Nic nie dostarczono Pokazuje listę zamówień jeszcze nie dostarczonych, tak abyś mógł je otrzymać po kolei (przykład: tylko 1 produkt jest dostarczony z 25 zamówionych. Jest łatwiej otrzymać ten jeden produkt przy tej opcji). Zachowuje zmiany i aktualizuje zapasy. Zachowaj Wyjście Wyjście z okna.

7 Konfiguracja EcoMix.

EcoMix jest urządzeniem w wersji anytwybuchowej mogące pracować w stefach ex 1 i ex 2.



7.1 Opis funkci.

EcoMix jest terminalem do standardowej instalacji.

- Wyszukiwanie w bazie danych i jednocześnie w bazie osobistej (sprawniejsze ścieżki wyszukiwania)
- Wyszukiwanie produktów dodatkowych
- Wybór zadania z listy
- Wyjście z programu
- Terminal EcoMix do zaawansowanej instalacji:
- Wybierz zadanie z listy zadań
- Wykonaj aktualizację zapasów z wagi •

Komputer:

- Wszystkie dotychczasowe funkcje
- Opcja "wyślij na wagę" będzie dodane do listy zadań
- "Przechowywanie zadań (Queue maintenance)", sm. 64, które pozwala na modyfikację "nie zważonych" zadań wysłanych do listy zadań.

7.2 Instalacja.

W momencie instalacji oprogramowania użytkownik ma możliwość instalacji standartowej wagi lub EcoMixa.Standartowa waga jest automatycznie instalowana przez system przy podstawowej instalacji. EcoMix może być zainstalowany poprzez wybór wersji "zaawansowanej" w narzędziach instalacji. Hasło = INSTALLOPTIONS jeśli instalujesz ColorNet® Pro bez modułu zarządzania gospodarką magazynową. Jeśli instalujesz ColorNet® Pro z modułem zarządzania gospodarką magazynową, powinieneś użyć kalkulowanego



hasła. (skontaktuj się z przedstawicielem marki).

Kiedy zainstalujesz oprogramowanie na Twoim pulpicie ukaże się nowa ikona służąca do uruchamiania i zamykania menu terminala

Ważne: Nie jest możliwa instalacja jednocześnie EcoMixa i wagi. Praca z EcoMixem to praca także z wagą.

7.3 Konfiguracja.

7.3.1 Oprogramowanie.

ColorNet PRO CD2009-2 (wersja oprogram. 3.0, build 133 - (c)1999-2009 DuPo	nt de Nemours) 💷 🖉 🗙
	ColorNet [®] Pro
polski	
(Menu wyszukiwania(F2) (Menu serwisowe(F3) (Dane (F4) (Menu konfig	uracji (F9) (Inf o syst
Informacje ogólne[F5] Moduły (F6) Systemy[F7] Produkty (F8)	
Konfiguracja EcoMixa.	Konfig. etykiety Konfiguracja Chromavision
Zdef.użytkowników	Dostawcy i opcje zapasów magazynowych Wyślij na konfigurację wagi
Konfiguracja raportu	
	Konfiguracja EcoMixa.
	Zadanie EcoMixa nr1 COM4 Zmiana nazwy
	Zadanie EcoMixa nr2 COM2 COM3 COM4 Zmiana nazwy
	Zadanie EcoMixa nr3
	Zadanie EcoMixa nr4 None Zmiana nazwy
	Pokaż ważenie
	Pozwól na manualne zważenie
	Anuluj Ok Ok
l	

EcoMix musi być skonfigurowany przed przystąpieniem do pracy. W związku z tym przejdź do: Menu konfiguracji/Moduł EcoMix. W konfiguracji menu możesz:

- Wybrać COM-port
- Zmienić nazwę terminala EcoMix. Jeśli pracujesz z opcją raportowania nazwa ta będzie się ukazywać w raportach.
- Aktywować "Wyświetlacz wagi", s. a.Wyświetlenie wagi., p. 88.

UWAGA: Jest możliwe połączenie 4-ech terminali do jednego komputera. Każdy terminal musi być skonfigurowany oddzielnie. Jednakże opcja "Wyświetlacza wagi" jest aktywna dla każdego skonfigurowanego terminala.

7.3.2 Konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na dane ukazujące się na ekranie EcoMixa:

7.3.2.1 Zgodność z LZO.

S. a. Zgodność z LZO, p. 13. Pole wyboru "zgodne z LZO" WŁACZONE oznacza produkty zgodne z LZO

- Istnieje również możliwość selekcji i wyboru poszczególnych systemów i produktów..
- Masz do dyspozycji przycisk "Wszystkie" w celu wyświetlenia nieaktywnych systemów

Pole wyboru "zgodne z LZO" WYŁĄCZONE oznacza wszystkie dostępne produkty.

- Wszystkie systemy i produkty będą pokazane.
- Możliwość selekcji poszczególnych systemów i produktów kiedy jest to konieczne.

7.3.2.2 Bez ołowiu.

S. a Bezołowiowa, p. 13. Pole wyboru "bez ołowiu" WŁĄCZONE

 Ukażą się tylko receptury w wersji bezołowiowej (Kilka receptur gdzie wciąż występuje ołów znikną z listy).

Pole wyboru "bez ołowiu" WYŁĄCZONA

Dostępne będą wszystkie receptury

Uwaga: ustawienia powyżej mają wpływ na Wyszukiwanie, Osobistą Bazę Danych, Ceny i Zapasy Magazynowe. Zalecamy więc nie zmieniać ustawień zbyt często aby nie stracić danych (lub mieć wrażenia,że się je straciło ponieważ są ukryte w ustawieniach).

7.3.3 Konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na proces pracy:

7.3.3.1 Zarządzanie użytkownikami.

S. a. Definiowanie użytkowników, strona. 27. Możliwość różnych opcji:

- bez definiowania użytkowników
 - bez wyświetlania nazw użytkowników podczas tworzenia zadania
 - bez kontroli za pomocą hasła
- użytkownicy są zdefiniowani ale bez hasła
 - użytkownik może zostać wybrany z listy podczas tworzenia zadania
 - bez kontroli za pomocą hasła
- użytkownicy są stworzeni i jest konieczne hasło
 - użytkownik może zostać wybrany z listy podczas tworzenia zadania
 - użytkownicy są proszeni o podanie hasła przed ważeniem.

7.3.3.2 Konfiguracja przesyłania danych na wagę.

S. a. Zlecenie, strona. 30.

Możliwość różnych opcji:

- Referencja zadania obowiązkowa: OFF WYŁĄCZONA
 - Użytkownik nie będzie proszony o wprowadzenie referencji zadania w momencie przesyłania zadania do listy zadań.
- Referencja zadania obowiązkowa: ON WŁĄCZONA
 - Użytkownik musi wprowadzić referencję zadania podczas przesyłania zadania do listy zadań.
 - Referencja ta będzie się pojawiać w liście zadań oraz w raportach.
- Referencja zadania obowiązkowa: ON (WŁĄCZONA) + referencja zadania z listy





• Użytkownik nie może wprowadzić referencji ale musi wybrać z listy.

Lista referencji jest w formacie txt umiejscowiona w odpowiednim miejscu na komputerze- (C:\ColorNet® Pro\QManager\text file)

Wybrana referencja będzie się pojawiać w liście zadań i w raportach.

7.3.3.3 Wyświetlenie wagi.

Różne możliwości:

•

- "Pozwól na zważenie" ON (WŁĄCZONE)
 - Od momentu aktywacji,, w terminalu EcoMixa pojawi się dodatkowa funkcja F4: Wyświetlenie wagi"
 - Opcja ta pozwala Ci na ważenie produktów na wadze.
 - Zadanie nie zostanie zarejestrowane i informacja nie ukaże się w raportach.

Kroki do wykonania:

- Wybierz "F4: "Wyświetlenie wagi" w terminalu EcoMixa
- Możesz rozpocząć ważenie swojego produktu
- "Pozwól na zważenie" OFF (WYŁĄCZONE)

W momencie aktywacji, w terminalu EcoMixa pojawi się dodatkowa funkcja F4: Wyświetlenie wagi" Pozwoli Ci to na zważenie produktów na wadze w sposób kontrolowany (użytkownik musi zidentyfikować produkt i wprowadzić referencję).

Zadanie zostanie zarejestrowane i informacja ukaże się w późniejszych raportach.

Kroki do wykonania:

- Wybierz "F4: Wyświetlenie wagi" w terminalu EcoMix'a
- Wybierz produkt z listy produkt, który chcesz zważyć
- Zakończ informację o rejestracji/zadaniu jeśli zachodzi taka potrzeba (uwarunkowane ustawieniami "Przesyłania danych na wagę")
- Wprowadź ilość jaką chcesz zważyć
- Zważ produkt

7.4 Jak zacząć pracę z terminalem EcoMix

 Kliknij na ikonę EcoMix Manager na pulpicie LUB uaktywnij program z C:\Program

Files\CommonFiles\CTCommon\Ecoman\EcoManager.exe Otworzy się następne okno.

Po pierwsze, włącz (ON) terminal EcoMix i kliknij "Włącz zadanie nr 1". W przypadku kiedy masz kilka terminali EcoMix podłączonych do twojego komputera, będziesz mógł uaktywnić różne numery zadań. Terminal się włączy i waga zostanie automatycznie rozpoznana.

 Aby zatrzymać managera EcoMix, możesz wybrać:
 9. Opuść program z menu EcoMix LUB kliknij na "Zatrzymaj zadanie nr 1" na swoim komputerze.

Ważne:

Może się zdarzyć,że waga nie jest od razu rozpoznana przy pierwszej instalacji. Otrzymasz wtedy informację w terminalu EcoMix, abyś najpierw skonfigurował wagę.

Kroki do wykonania:

- Na terminalu EcoMix, wybierz F9: Ustawienie z głównego menu
- Idź do ustawień EcoMix/Waga
- Waga → wybierz odpowiednią wagę z listy:
 - Waga PMA7500 = PMA7200/7500/35
 - Wga PMA7501 = Waga Sartorius (XBPI)
- Uwaga: połączenie kablowe pomiędzy wagą i terminalem EcoMix jest takie samo dla obydwu wag.
- Wyjdź i ZACHOWAJ!
- Terminal EcoMix sam się zrebutuje aby zakończyć konfigurację.

Launch task nr.1
Back

	Stop task nr.1 (ColorNetPro)
[
	Back

7.5 Funkcje

7.5.1 Wyszukiwanie

Komputer

Wyszukiwanie ukierunkowane, str. 40.

Kiedy zostanie odnaleziona receptura, może być wysłana do listy zadań terminala EcoMix.

Kliknij tutaj dla uzyskania szczegółowego objaśnienia o ukierunkowanym wyszukiwaniu.

Lista zadań jest widoczna w programie pod Przechowywanie/Przechowywanie zadań "Maintenance/Queue Maintenance" i pozwala na przechowywanie przesłanych (przykład: usuń nieistotne zadania).

 Wyszukiwanie w Produktach dodatkowych Wyszukiwanie via Spectro

Ważne: kiedy robisz jakieś zmiany. Lista zadań automatycznie się odświeży kiedy przejdziesz do menu głównego terminala EcoMix.

Na terminalu EcoMix:

- Ukierunkowane wyszukiwanie.
- Kiedy zostanie odnaleziona receptura, może być wysłana na wagę lub do listy zadań terminala EcoMix.
- Wyszukiwanie w Produktach dodatkowych
- Dla Produktów dodatkowych lub RFU możliwym jest utworzenie referencji (s. a. Sugerowana ilość, p. 14) "("Quick select"), które ułatwią Ci pracę na EcoMix'ie. Referencje mogą być stworzone w prosty sposób na komputerze do stosowania później na terminalu EcoMix. Po utworzeniu, wybierasz po prostu właściwą referencję dla twojej receptury i przesyłasz na wagę lub do listy zadań. Ta sama zasada obowiązuje przy "Gotowy do użycia"(Ready for Use) i dla wyszukiwania Produktów dodatkowych.
- Korzyścią podstawową tej opcji jest to,że przynosi użytkownikowi oszczędność czasu i zmniejsza ryzyko popełnienia pmyłki przy wyborze niewłaściwych kombinacji.
- Wybierz zadanie z listy zadań
- Wybierz zadanie z listy historii (już wykonane "zważone" zadania).

Przykład ukierunkowanego wyszukiwania w terminalu EcoMix : wyszukaj ALFA ROMEO/117B

1. Wybierz Wyszukiwanie koloru z głównego okna terminala EcoMix.

DuPont Refinish Main	Menu
1: Formula search 2: Uia Model 3: Via Stockcode 5: Ancillary products 6: Job list 7: History list 9: Quit the program	
	2009/06/02

NotMiv

, eilillin die s

2. W polu "Producent" ("Manufacturer") możesz zacząć wpisywać nazwę producenta.

Wyszukiwanie standardowe to [XXX] = całkowita zgodność (cokolwiek tu wpiszesz musi to być dokładnie to samo co w bazie danych).a pomocą tabulatorów można zmienić metodę wyszukiwania: [F7] -> [.X.] = zawiera (wyszukiwanie wszystkich zapisów zawierających...) [F6] -> [X..] = zaczyna się od (wyszukiwanie wszystkich zapisów zaczynających się od ...)

Manufact[XXX Model C.Code [XXX C.Name [XXX A0.code Colour groux Stock Code Database ty	I≱ <mark>ALFA ROMEO</mark> AFNOR AIXAM ALEKO RLFA ROMEO ALLIED VAN LINES AU AMC ANZ SERVICE MATCHES APRILIA MOTORCYCLES	ST AUST
F6: BEG	N WITH F7:CONTAINS	F10:Main Menu

					×
<u>.</u>	Quantity	Kolorysta	Rejestracja zadania	Producent	
₽	1.00				
L					
L					
L					
L					
					Ξ
L					
L					
L					
L					
L					
L					
					Ŧ
Ľ				•	
1	11			7	
	Usun zad	anie		Zamknij	ノ

F10:Main Menu

 W polu Kod C (C.Code) możesz zmienić tryb wyszukiwania z [XXX] na [X..] jeśli chcesz mieć listę wszystkich kodów kolorów zaczynających się od 117. Wciśnij enter. Całkowita lista odpowiadająca Twoim kryteriom wyszukiwania ukaże się w dolnej części ekranu.

Manufacturer <u>:ALFA ROMEC</u> C.Code [X]X <mark>117_ C.Name [XXX]» Model »</mark>]]
Ap.code » Colour group » Stock Code » Database type:OFFICIAL Goto colour	- list
Manuf. Code	Name Years
ALFA ROMEO:	ARGENTO/DK 184-84

4. Wciśnij tabulator "strzałka do gory" ("arrow up") aby przejść do dolnej części ekranu.

Dostępne systemy dla podświetlonej linii ukażą się w dolnej

Wciśnij "enter" aby przejść do listy systemów.

	Manufad	cturer	:ALFA	ROMEO			
	C.Code		:117B				
	C.Name		ROSS) BRUNEL	LOZSI	IENA E	ғғест I
M	odel	>	>				
	Ap. code	-	:Exter	rior			
ll ci	olour	- aroup >	»				
ľ	Stock (Code ·	:X0598	2			
1	Dataha	soue so tuna		101			
11	pacapa:	se usme	Goto	oloup '	1 i = +		
			0000 0	. 100100			
╞	Manuł	f.	Code	. 100100. 1	Name		Years
	Manu-	f. ROMEO:	Code 1178	1	Name ROSSO	BRUNE	Years :03-08
**	Manu IALFA IALFA	f. ROMEO ROMEO	Code 1178 1178	1 	Name ROSSO ROSSO	BRUNE	Years :03-08 :03-08
***	Manu ¦ALFA ¦ALFA ¦ALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B	1 	Name ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE	Years 103-08 103-08 103-08
****	Manu IALFA IALFA IALFA IALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B 117B	1 	Name ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE	Years 103-08 103-08 103-08 103-08
****	Manu (I ALFA I ALFA I ALFA I ALFA I ALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B 117B 117B		Name ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE	Years 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08
	Manu (IALFA IALFA IALFA IALFA IALFA IALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B 117B 117B 117B		Name ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE	<u>Years</u> 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08
*****	Manu- IALFA IALFA IALFA IALFA IALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B 117B 117B 117B 117B		Name ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE	<u>Years</u> 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08
*****	Manu- IALFA IALFA IALFA IALFA IALFA IALFA	f. ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO	Code 117B 117B 117B 117B 117B 117B 117B 117		Name ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE	<u>Years</u> 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08 103-08

F5:EXACT F6:BEGIN WITH

ESC:Back|F1:Help F2:New Search F3:Formulas F10:Main Menu

Manuf.	Code	Name	Years
* 1ALFA RO * 1ALFA RO * 1ALFA RO * 1ALFA RO * 1ALFA RO * 1ALFA RO	MEO:117B MEO:117B MEO:117B MEO:117B MEO:117B MEO:117B MEO:117B	ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO ROSSO	BRUNE:03-08 BRUNE:03-08 BRUNE:03-08 BRUNE:03-08 BRUNE:03-08 BRUNE:03-08 BRUNE:03-08
<u>StockCode</u> X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598	Quality 600 600 600 6000 6000 6000 6000 CROMAX	Alt Cold 0 1 -D 2 +D 0 1 -D 2 +D 0	Chng Ct Pb B B B B B B B

SC:BackF1:Help

F10:Main Menu

 Kiedy już dokonasz wyboru otrzymasz listę systemów oraz alternatyw. Kiedy wybierzesz właściwą recepturę możesz wysłać ją na wagę.

Uwaga:

5. Wybierz Swój kolor.

części ekranu.

[F2]: Filtr system (Filter Qual). Pozwala na przefiltrowanie listy systemów.

[F3]: Pozwala Ci na przefiltrowanie alternatyw (Alt). Przykład: wszystkie systemy dla Alt 1

[F5]: Systemy nieakt (Inact.qual). pokazuje,że są inne (nieaktywne) systemy dostępne dla tej receptury

Manuf. * ¦ALFA RO	Code MEO¦117B	Name (ROSSO BF	Years RUNE:03-08
StockCode X0598 X0598 X0598	Qualit⊌ ICROMAX ICROMAX ICROMAX ICROMAX	Alt ColChr 0 1 -D 2 +D	19 Ct Pb B B B B
2 COAT PEAR	R VS C Sr	PECIAL TINT - Qual. F3:Filte	check ava

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie systemy (aktywne i nieaktywne) możesz skorzystać z tego tabulatora.Nieaktywne systemy są oznaczone "/" przed kodem systemu.

Manuf. * :ALFA RC	Code MEO:117B	Name (ROSSO BRU	Years NE:03-08
StockCode X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598 X0598	Quality 1600 1600 16000 16000 16000 16000 16000 16000 1000000	Alt ColChn# 1 1 1-D 2 1+D 0 1 1 1-D 2 1+D 0 1 1 1-D 2 1+D 0 1 1 1-D 1 2 1+D 0 1 1 1-D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Ct Pb
2 COAT PEAR		SPECIAL TINT - c er Qual. F3:Filter	heck ava

8 Załącznik

8.1 Problemy i rozwiązania

1. Autorun nie włącza się automatycznie

2. Autorun zatrzymuje pracę Twojego komputera

- 3. Nieudana instalacja
- 4. Sugerowanie ilości nok
- 5. Ostrzeżenie
- 6. zapomniałeś hasła

Włącz program manualnie Crtl + alt + del; zatrzymuje pracę Ponownie uruchom komputer, rozpocznij ponownie instalację. Wciąż nie ok: skontaktuj się z Twoim dealerem lub przedstawicielem DuPont'a.. Zmiana współczynnika Zmiana poziomu Proszę zadzwonić do biura

8.1.1 Pytania i odpowiedzi na temat procedury instalacji/konfiguracji

8.1.1.1 Autorun nie włącza się automatycznie

8.1.1.1.1 Poprzez zmianę ustawień autoplay dla Windows XP

Z pulpitu Windows kliknij na Mój komputer.

- Kliknij prawą myszą na ikonę Twojej ściezki CDROM, po czym kliknij na Właściwości.
- Wybierz tabulator AutoPlay, po czym wybierz rodzaj CD (Muzyka, obrazy, różne dane, etc.).
- Wybierz rodzaj czynności, którą masz wykonać lub "nie wykonuj żadnej czynności".

8.1.1.1.2 Zmiana ustawień autoplay dla Windows 98 SE

- Z pulpitu Windows, kliknij prawą myszą na "Mój komputer"
- Kliknij na Właściwości
- Wybierz tabulator Zarządzanie urządzeniem (Device manager).
- Kliknij na "+" obok CDROM
- Wybierz wejście na swoją ścieżkę CDROM.
- Kliknij na Właściwości , i wtedy wybierz tabulator Ustawienia.
- Włącz lub odłącz opcję Powiadomienie Auto-Insert.
- Kliknij dwukrotnie OK

Zmiana uaktywni się po restarcie Windows.

8.1.1.2 Autorun zatrzymuje pracę twojego komputera

Symptomy:

Kiedy kopiujesz duży katalog z CD-Romu na dysk twardy (dokonuje sie to także w autorun), Twój computer może nie odpowiadać (zawiesza się). Należy lokalnie zrebootować go aby zakończyć kopiowanie i odzyskać kontrolę nad komputerem.

Przyczyna:

System plików Windows CD-ROM z zabezpieczeniem zawiera "Odczyt wprzód" ("Read-Ahead"), który jest odpowiedzialny za właściwy odczyt video z szybszym i efektywniejszym przepływem danych. "Odczyt wprzód" może spowodować, że kontrolna ścieżka CD-ROM'u jest szybsza niż było to przewidziane w ustawieniach systemu.

Rozwiązanie:

Aby zapobiec powstawaniu tego problemu należy postępować jak następuje:

Kliknij na przycisk Start, zaznacz ustawienia, i kliknij Panel sterowania.

Dwukrotnie kliknij na ikonę System.

W tabulatorze Performance (Wykonanie) kliknij na Plik Systemu.

Kliknij na tabulator CD-ROM.

W polu Zoptymalizuj Dostęp kliknij ustawienia odpowiadające ścieżce CDROM, której używasz. Kliknij OK. Zrestartuj computer kiedy pojawi się komunikat z taką prośbą.

Jeśli kroki 1-5 nie rozwiązują problemu, powtórz kroki 1-4. W polu Optymalizuj Dostęp kliknij Bez Odczytu Wprzód (No Read Ahead). Kliknij OK. Zrestartuj komputer kiedy pojawi się komunikat z taką prośbą.



8.1.1.3 Instalacja jest nieudan

Symptomy:

Instalacja kończy się informacją "Instalacja jest nieudana".

Przyczyna:

Części oprogramowania były wciąż w użyciu i dlatego nie mogły być uaktualnione lub twardy dysk był pełny lub też odczyt CD nie był niemożliwy.

Rozwiązanie:

Zrestartuj komputer, sprawdź pamięć na twardym dysku (powinno byc wiecej niż 1 GB) i ponownie przeprowadź instalację jeśli problem nadal się pojawia -> zadzwoń do nas /email/ postaraj się dostarczyć plik/pozostałości poprzednich instalacji/...

Co robić kiedy nie zainstalowała się żadna ikona na twoim komputerze?

Idź do Start/Wszystkie programy/ColorNet Pro/ColorNet Pro → dwukrotnie kliknij aby otworzyć program.



8.1.1.4 Odszukaj numer portu COM wśród używanych portów COM/USB

- Kliknij prawą myszą na ikonę "Mój komputer" na Twoim pulpicie i przejdź do Właściwości
- We Właściwościach Systemu przejdź do tabulatora "Twardy dysk" ("Hardware") i tam wybierz Zarządzanie Urządzeniem (Device Manager).
- W Zarządzaniu Urządzeniem ("Device Manger") przejdź do :Porty (Ports) (COM & LPTI) aby zobaczyć które porty COM/USB są aktualnie aktywne na Twoim komputerze.
- Dwukrotnie kliknij na "Port połączeń" ("Communications port") aby zobaczyć właściwości.

tem Proper	ties		?	
System Re	store Automa	tic Updates	Remote	
General	Computer Name	Hardware	Advanced	
Device Mana Th on pro	ger e Device Managerlists all your computer. Use the D perties of any device.	the hardware devices evice Manager to cha	installed ange the	
Dri cor hou	ver Signing lets you make npatible with Windows. W w Windows connects to W	sure that installed driv indows Update lets yu /indows Update for dr	vers are ou set up ivers.	
Hardware Pro	offiles		Juare	
A Ha	rdware profiles provide a v erent bardware configurati	vay for you to set up a	and store	
🥪 Ha dif	rdware profiles provide a v erent hardware configurati	way for you to set up a ions. Hardware <u>P</u>	nd store rofiles	

Zobaczysz numer portu COM, który jest przypisany do używanego portu COM. Jest to numer jaki musisz wprowadzić w ustawieniach połączenia w programie ColorNet® Pro.

- 🖴 Device Manager Eile Action View Help + -> 🖪 🗳 🔮 🕺 🕿 😹 Disk drives
 Display adapters + Q DVD/CD-ROM drives 🗄 🖾 Human Interface Devices IDE ATA/ATAPI controllers ➡ Keyboards
 ➡) Mice and other pointing devices Modems
 Monitors Province of the second se Communications Port (COM1) + 🗢 Processors 🔹 🍓 Smart card readers 🔄 🚽 System devices
- W tabulatorze "Ustawienia Portu" można zobaczyć szybkość używanego portu COM.



ommun	ications Por	t (COM1	I) Prope	erties	?
General	Port Settings	Driver	Details	Resources	
		<u>B</u> its per	r second:	9600	~
		I	Data bits:	8	~
			<u>P</u> arity:	None	~
		1	<u>S</u> top bits:	1	~
		Elov	w control:	None	~
			Adv	vanced	<u>R</u> estore Defaults
				OK	Cancel

8.2 Informacja na temat zewnętrznych urządzeń

8.2.1 ChromaVision®: wskazówki niezbędne do osiągnięcia sukcesu

Zapoznaj się z oddzielnym dokumentem "ChromaVision_wskazówki.doc".

8.2.1.1 Lista

Jeśli wiesz z góry jakie pomiary mają być dokonane możliwe jest stworzenie listy. Kolory -> ChromaVision® i nastęnie przejdź do ekranu z kryteriami wyszukiwania. Wybierając opcję "aktywuj listę" (ustawienia -> ChromaVision® -> połączenia i ustawienia) urządzenie jest podłączone do komputera, przycisk "lista"jest widoczny i aktywny (jeśli urządzenie nie jest podłączone, jeśli nie, przycisk jest widoczny, ale nieaktywny, jeśli opcja nie jest aktywowana, przycisk nie jest widocznyw ogóle).





Wybierz przycisk "lista" a otworzy się ekran. Wpisz nazwy zleceń, które planujesz wykonać (jedna nazwa na wiersz, nastepny wiersz poprzez "Enter") i naciśnij "Zachowaj. Na wyświetlaczu urządzenia pokazuje się inne menu: "lista". Zaznacz poprzez przewijacz, wybierz przycisk "włącz": pokażą się nazwy, które zostały wprowadzone do komputera. Wybierz nazwę i pobierz pomiar próbki. Nazwa może być zmieniona jeśli istnieje taka potrzeba. Pomiarów można dokonywać w dowolnej kolejności.

8.2.1.2 Przeglądanie pomiarów

W ChromaVision® -> przycisk ustawień "przeglądanie pomiarów " jest aktywny i wyświetlacz pokazuje dodatkowe menu "Szukaj". Poprzez wybranie tego elementu I naciśnięcie "włącz" pokazane są wszystkie zachowane pomiary. Gwiazdka przed wpisem oznacza, że ten pomiar został transferowany i istnieje w programie.





8.2.1.3 Język na ekranie ChromaVision®

Po uzuskaniu połączenie ze spectrofotometrem możesz zmienić jezyk użytkownika poprzez wybór jednego dostępnych z listy.

Wybierz język jaki ma się ukazywać na ekranie spektro. UWAGA: Dotyczy to tylko urządzeń Byk.

Test połączenia i u	stawienia	x
Test komunił	acji udany	Ø
Urządzenie	BYK 6320 3.18.13	
Lista	(1010832	
Data/Godzin	2009/06/09 - 10:25:09 PM	• •
Język	PLK polski	
	EN English	Domyślr
🕑 Pozwól i	FR français	- Dimiary : Tak
🗹 Przeszu	HR hrvatski	: Pojedyn
	IT italiano	<u>- : Tak</u>
	NL Nederlands	<u> </u>
	SI V slovenski	
	Numer	r kalipracji : 2383656
Kasuj	Zielony wzorzec test	Anuluj Zachowaj

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnia przeznaczona do wykonania pomiaru musi być czysta albowiem kurz i rysy wpłyną na dokładność pomiaru.Wyczyść całą powierzchnię odtłuszczaczem i wypoleruj część przeznaczoną do pomiaru.
- Powierzchnia przeznaczona do pomiaru musi być równa, w przeciwnym razie pomiar może być sfałszowany poprzez wpływ światła z zewnętrz.Powierzchnia musi być całkowicie płaska i czysta.
- Wzorce do kalibracji muszą być czyste. Nie używaj środków czyszczących ponieważ zawierają składniki wybielające. Nie używaj rozpuszczalników.
- Używaj ciepłej wody i miękkiej szmatki.
- Wykalibruj urządzenie w tej samej temperaturze i wilgotności w jakiej dokonasz pomiaru.Nie wykonuj pomiarów na ciepłych powierzchniach: niektóre pigmenty są termo chromatyczne co oznacza,że zmieniają kolor pod wpływem temperatury.
- Każdy pomiar powinien być wykonany poprzez trzy odczyty w różnych ustawieniach ale blisko miejsca naprawy.
- Zawsze wykonaj natrysk próbny aby sprawdzić dokładność pasowania koloru.
- Jako że ChromaVision® ma swoją lampę, światło zewnętrzne nie wpływa na pomiar. Niewłaściwe odczyty zostaną pokazane na ekranie
- Odłącz ChromaVision® od komputera, wykonaj tyle pomiarów ile potrzebujesz.
- Przed zachowaniem odczytu pojawi się pytanie o nazwę. Mała strzałka pod linią wskazuje następną pozycję do wypełnienia. Wybierz litery poprzez przechodzenie w dół, naciśnij kiedy dokonasz wyboru litery; strzałka przesuwa się do następnej pozycji. Jesli chcesz dokonać zmian w nazwie przesuwaj obrotowym przyciskiem aż do chwili kiedy strzałka ustawi się w żądanej pozycji.
- W przypadku kiedy została stworzona lista prac (tylko w przypadku Byka s. Lista, poniżej) ukażą się nazwy listy prac; nazwy nadal mogą ulegać zmianom.

8.2.1.4 ChromaVision®: dane własne

Może być aktywowane poprzez skrytpy – moduł nie jest widoczny dla wszystkich. Zachwowywanie danych własnych pozwala na zachowanie pomiarów własnych I ich edycję. Gdy już pomiary te znajdą się w lokalnej bazie danych nie ma konieczności podłączać spektro, by na nich pracować. Pomiary można wymieniać pomiędzy komputerami korzystając z funkcji Import/Export.

8.2.1.4.1 Zachwowyanie pomiarów lokalnie

W menu spektro po transferze pomiarów znajdą się dwie opcje: "urządzenie" oraz "baza lokalna". Wybierz "urządzenie" l na końcu listy pomiarów "zachowanie" by otworzyć menu. W tym menu, można zachować 1 lub wiele pomiarów z urządzenia.

w tym menu, mozna zachować i lub wiele pomiałów z urządzenia.

ChromaVision	ChromaVision
Selekcja wst	Selekcja wst
Producent Kod	Producent Kod
Producent: System Zawiera ołów Wyszukiwanie wg rodzaju	Producent: System Zawiera ołów Wyszukiwanie wg rodzaju
▼ ▼ Automatyczi▼ Zres.	▼ ✓ Automatyczi▼ Zres.
Wybór pomiaru	
💿 Urządzenie 🛛 🖌 Korekta dozwolona 💦 🗖 🗍	💿 Urządzenie 🛛 🖌 Korekta dozwolona 🖉 🔊 🕅
O Lokalnie	💿 Lokalnie
BYK 1010832	EYK 1010832
	Color Nr Name Time
Prosze wybrać odczyt i kliknać na Zacznij wyszukiwanie	11 2009/06/04 3.17.30 AW nać na Zacznij wyszukiwanie
	8 2009/06/04 2.52.22 AM
	7 2009/06/04 2:42:08 AM
Menu Główne Spis zadan Menu Główne	6 2009/06/04 2:37:00 AM
	4 2009/06/04 1:53:25 A

UWAGA: przycisk "zachowaj" staje się aktywny jak jest wybranych tylko 1 lub więcej pomiarów . Opcja "zachowaj wszystko" jest zawsze aktywna

	Color	Nr	Name	Time	^	
Þ		11		2009/06/04 3:17:30 AM		(Zachowaj)
		10		2009/06/04 3:03:44 AM		
_		9		2009/06/04 3:03:20 AM		Zachow <u>w</u> szyst
_		8		2009/06/04 2:52:22 AM		
_	•	7		2009/06/04 2:42:08 AM	=	
		6		2009/06/04 2:37:00 AM		
		5		2009/06/04 1:50:39 AM		
_	•	4		2009/06/04 12:53:25 A		
_	•	3		2009/06/04 12:49:14 A		
_	•	2		2009/06/04 12:47:56 A		
		1		2009/06/04 12:47:03 A		
					l	
L					~	<u>Z</u> amknij

ZACHOWAJ = zachowuje jedynie wybrane pomiary.

- Trzymaj klawisz "Ctrl" (po lewej dolnej stronie klawiatury), zaznacz wybrane wiersze myszką
- Nadaj nazwę
- "Użyj nazwy domyślnej" = jeśli proponowana nazwa dla pomiaru jest OK, zastosuje nazwę dla zbioru wybranych pomiarów.

Zach.jako	×
Proszę wprowadzić nazwę odnosz. się do tych danych	
Nazwa pomiaru:	
Reading 11	
Ust.nazwa:	
Test	Ð
🕖 Użyj wart domyśln z wcześn nadaną nazwą	
Anuluj Ok	

ZACHOWAJ WSZYSTKO = zachowuje wszystkie pomiary

- Można wpisać jedynie nazwę "zbioru"
- Nie można zastosować nazw dla każdego pomiaru

Zach.jako	×
Proszę wprowadzić nazwę odnosz. się do tych danych	
Ust.nazwa: Test	J
Anuluj Ok	

8.2.1.4.2 Edycja/podgląd własnych pomiarów

W menu spektro, przełącz na "Baza własna " i otwórz "Menu Opracowywania". W tymże menu można: kasować, zmieniać nazwy, eksportować lub importować pomiary własnej bazy danych.

ChromaVision	ChromaVision
Selekcja wst	Selekcja wst
Producent Kod	Producent Kod
Producent: System Zawiera ołów Wyszukiwanie wg rodzaju Image: System Image: S	Producent: System Zawiera ołów Wyszukiwanie wg rodzaju Y Automatyczi Y Zres.
Urządzenie Korekta dozwolona	Urządzenie 🖌 Korekta dozwolona 🤗 💭
Reading 1	Reading 1
Proszę wybrać odczyt i kliknąć na Zacznij wyszukiwanie Menu Główne	Could Nat Name Infe 1 2009/06/04 3:17:50 Av 10 2009/06/04 3:03:44 Av 9 2009/06/04 3:03:20 AV 8 2009/06/04 2:52:22 AV 7 2009/06/04 2:42:08 AV 6 2009/06/04 2:37:00 AV
	5 2009/06/04 1:50:39 AM 4 2009/06/04 1:2:53:25 A

_					^
	Color	Name	Set	Time 🔼	
∢		Reading 1	TEST	2009/06/04 12:47:	
		Reading 10	TEST	2009/06/04 3:03:4	
		Reading 11	TEST	2009/06/04 3:17:3	
	•	Reading 2	TEST	2009/06/04 12:47:	
	•	Reading 3	TEST	2009/06/04 12:49:	Usuń
	•	Reading 4	TEST	2009/06/04 12:53:: 🗐	
		Reading 5	TEST	2009/06/04 1:50:3	<u>Z</u> mień nazwę
		Reading 6	TEST	2009/06/04 2:37:0	
	•	Reading 7	TEST	2009/06/04 2:42:0	Przenies
		Reading 8	TEST	2009/06/04 2:52:2:	
		Reading 9	TEST	2009/06/04 3:03:2	

8.2.1.4.3 Eksport pomiarów

Wybierz jeden lub więcej pomiarów i kliknij na przycisk "Export". Pokaże się menu, z którego można wybrać nazwę pliku eksportowanego . Plik będzie zachowany w domyślnym katalogu "Spektro". Typ pliku to *.dmf.

Ŧ
I

8.2.1.4.4 Import pomiarów

Wybierz "Import" na menu. Wyświetli się menu, skąd należy wybrać pomiar(y), które będą importowane. Wybierz plik i następnie "Otwórz".

Open file					×
Szukaj w:	🚞 Spectro		2 🔁		Ŧ
Cache					1
Lang					I
Work					I
					I
					I
_				_	J
Nazwa plik			Otwó	IZ	
			 	\equiv	
Rodzaj plik	dmf		Anul	uj)	

8.2.2 Instalacja drukarki etykiet

Nowa drukarka etykiet: użyj instalacyjnej płyty CD-ROM w celu zainstalowania drukarki w Windows'ach. Drukarka zostanie wtedy dołączona do innych sterowników wydruku na Twoim komputerze.

Bez CD-ROM'u lub stara drukarka: zapoznaj się ze stronami internetowymi producentów drukarek (syko, dymo) w celu odszukania ostatniego sterownika dla Twojego komputera/systemu operacyjnego. Poproś o pomoc informatyka jeśli zajdzie taka potrzeba.

8.3 Konwersja osobistej bazy danych ColorQuick'a

Osobiste receptury ze starego ColorQuick'a mogą być przekonwertowane do ColorNet®'a Pro.

- Przejdź do pliku ColorNet® Pro- na Twoim twardym dysku.
- Kliknij "PersDBConvert.exe",

	\/\/\/bior=	7 10 71/1/
•		
		- 19-1

C:\ColorNetPro					
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?					
🔇 Zurück • 🕥 - 🎓 🔎 Suchen 😥 Ordner 🛄 •					
Adresse C:\ColorNetPro					
Ordner	×	Name 🔺	Größe	Тур	Geändert am
B Desitop	^	JobDBConvert.NO.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
Eigene Dateien		JobDBConvert.ntv.lng	5 KB	LNG-Datei	28.02.2008 13:23
Arbeitsplatz		JobDBConvert.PLK.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
S S WINP (C:)		JobDBConvert.PT.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
E Color4Mix		JobDBConvert.ROM.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
🗷 🧰 ColorFinder		JobDBConvert.RUS.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
E ColorSolutions		JobDBConvert.SLV.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
Permafiex		JobDBConvert.SR8.lng	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
E CALUSERSPROFILE		JobDBConvert.SV.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
C Ausgang		JobDBConvert.TRK.lng	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
Contraction of the second seco		3obDBConvert.UKR.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:04
Divanding		🔊 lons.dl	204 KB	Application Extension	14.08.2006 18:15
🗑 🛅 Capatican		Network.pvs	9 KB	PVS-Datei	13.05.2008 08:52
THE CHALLENGER		PersDBConvert.BGR.Ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
		PersDBConvert.CHT.lng	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
E Color4Mix		PersDBConvert.CSY.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
E ColorEnder		PersDBConvert.DAN.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
E Colorbet Pro		PersDBConvert.DE.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
Bruser		PersDBConvert.ELL.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
		PersDBConvert.EN.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
External		PersDBConvert.ES.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
Contraction of the second seco		PersDBConvert.ETI.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
Distancement		PersDBConvert.exe	3.898 KB	Application	16.01.2008 18:02
DishOree		PersDBConvert.FIN.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
A Contract		PersDBConvert.FR.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
		PersDBConvert.HEB.Ing	5 KB	LNG-Datei	21.04.2008 09:41
Berche		PersDBConvert.HR.Ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
		PersDBConvert.HUN.ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
C Drack ut Mining		PersDBConvert.ISL.Ing	5 KB	LNG-Datei	21.04.2008 09:41
C Otherser		PersDBConvert.IT.Ing	5 KB	LNG-Datei	01.04.2008 12:09
u (avanager		H	310		

ColorNet®Pro odnajdzie osobistą bazę danych ze starego ColorNet®'a i przechowa dane w folderze "DuPont Refinish Import-Export.ctc"-na Twoim pulpicie.

 Importuj dane do ColorNet® Pro jak opisane w Import, str. 59.

UWAGA: Nawet jeśli możliwym jest przekonwertowanie osobistej bazy danych z ColorQuicka do ColorNeta klient będzie musiał wykonać kilka operacji aby zachować czystość danych w systemie. Dane zostaną przesłane ale niektóre informacje nie znajdą się w tym samym miejscu, np. producent = kod koloru z poprzedniego narzędzia

Save file					x
- Szukaj w: 🚺 🛚	IPORT-EXPORT	\mathbf{J}	()	20	•
Personal_Formu	Jas-2009-06-08.ctc				
Nazwa plik Per	rsonal_Formulas-2009-06-10.ctc			Zacho	waj
Rodzaj plik Exp	ort files			Anul	uj

8.4 Konwertor bazy zadań

W ColorNet® Pro, możliwy jest import skonwertowanej bazy zadań z ColorQuick'a lub ColorNet®'a. W ten sposób można zintegrować informacje z poprzedniego i nowego narzędzia.

- Zainstaluj ColorNet® Pro
- Otwórz: C:\ColorNetPro\JobDBConvert.exe



- Uruchom program JobDBConvert.exe poprzez kliknięcie na plik.
- Wybierz swój język



Wybierz program, z którego chcesz dokonać konwersji i wciśnij OK.
 Program automatycznie odnajdzie bazy danych zainstalowane na Twoim komputerze.

Source selection	Multiple job databases have been detected on this PC. Please select the one you would like to export.
	ColorQuick 2000
	ок

 Nadaj nazwę swojej starej bazie banych. Plik będzie automatycznie zachowany w C:\Dokumenty i Ustawienia\Wszyscy użytkownicy\Wspólne Dokumenty\DuPont Refinish\Import-Export. Folder zainstaluje się automatycznie na Twoim pulpicie podczas instalacji oprogramowania.

Save file									×
Look in: 🚞	Import-Export				•	0	9	8	•
dold cq db re oude db col personal_Fi Personal_Fi Personal_Fi Personal_Fi Personal_Fi Personal_Fi	enato.ctc lornet.ctc ormulas-20 ormulas-20 ormulas-20 ormulas-20 ormulas-20	II Perso Philipp 한 price- 한 price- 한 price- 한 price- 한 price-	nal_Formulas be Godignon o 2007-09-11.Z 2007-10-03.Z 2008-03-04.Z 2008-03-04_1 2008-03-06.Z _update-2007	-20 💼 s ld 💼 T ip ip I.Zip ip -08	str form	OLOR	tc INET F	PRO	
•									•
File name:	Job-2008-03-:	20.ctc						<u>S</u> av	e
File type:	All files					-		Cano	el

- Po konwersji Bazy zadań (JobDB), otwórz
 Przechowywanie/Przechowywanie zadań w ColorNet® Pro.
- Wybierz folder "Import" → Import-Export,otworzy się automatycznie.

Open file	×
Szukaj w 🔰 IMPORT-EXPORT	• 💷 💆 🔁
Personal_Formulas-2009-06-08.ctc	
Nazwa plik	<u>O</u> twórz
Rodzaj plik Collector files (*.ctc)	Anuluj

Job maintenance

• Wybierz plik, który chcesz zaimportować. W tym przypadku : "Stary ColorQuick DB.ctc" ("Old ColorQuick DB.ctc") i kliknij "Otwórz" aby zaimportować dane.

UWAGA: Jest możliwa konwersja raportów ale nie wszystkie informacje z ColorQuicka lub ColorNeta zostaną przesłane (lub będą się pojawiać jako nieistniejące, więc puste), np. komentarze, ID zadania, dokładność.

Indeks

# 82	
.pdf documents	65
2-odcieniowy kolor	
aby kontrolować autoryzację dostępu na ekranie programu	
adaptera USB	
adres	67
dostawa	67
dostawca	67
faktura	
wybierz adres	
aktualizacja stanów poprzez wagę	53
aktualna dostawa	
aktualne zapasy	
autorun nie włącza się automatycznie	
autorun zatrzymuje pracę twojego komputera	
bez ołowiu	
bezołowiowa	13
Byk	
lista	
zlecenia	19
całkowita wartość	
całkowita zmiana	
cena	81
ceny	61
edytor cen	61
eksport	61
import	61
ustawienia	61
ChromaVision®	19
Byk	
edycja/podgląd własnych pomiarów	
eksport pomiarów	
import pomiarów	
język na ekranie spektro	
kalibracja	
kalibracja urządzenia x-rite	
lista	
local store	
opcje	24
płytki wzorcowej	
pokaż listę najlepiej dobranych kolorów	24
pokaż listę najlepszych wyników	19

pokaż małe ikony	
przeglądanie pomiarów	
przekaz pomiarów	
przygotowanie powierzchni	
test komunikacji I ustawień \r	
usuwanie odczytów	21
wskazówki niezbędne do osiągnięcia sukcesu	
x-rite	
zachwowyanie pomiarów lokalnie	
Colour Pages / Strony Kolorystyczne	54
inne dokumenty	54
TDS	54
copy to personal DB	51
dane	65
dane własne	
odczytywanie danych ChromaVision®'a	
data pełnej dostawy	
data zamówienia	
definiowanie użytkowników	
aby kontrolować autoryzację dostępu na ekranie programu	
identyfikacja operatorów wagi	
DocViewer	
dodaj	
dodaj (linię zamówienia)	
dodaj produkt	
dodaj towar	
dodatek	
autorun nie włącza się automatycznie	
autorun zatrzymuje pracę twojego komputera	
c zmiana ustawień autoplay dla Windows XP	
ChromaVision® wskazówki nizbędne dla osiągnięcia sukcesu	
instalacja drukarki etykiet	
instalacja jest nieudana	
konwersja osobistej bazy danych ColorQuick'a	
konwertor bazy zadań	
odszukaj numer portu COM wśród używanych portów COM/USB	
problemy i rozwiązania	
przygotowanie powierzchni	
pytania i odpowiedzi na temat procedury instalacji/konfiguracji	
dostawa	67
dostawa produktu	
dostawca	
dostępne systemy	
drukarka etykiet	
instalacja	
drukowanie	

formulae	51
drukowanie etykiet	51
dźwięk, gdy waga osiąga odpowiednią wartość	17
EcoMix	11
bez ołowiu	
funkcje	
jak zacząć pracę z terminalem EcoMix	
Jak zacząć pracę z terminalem EcoMix	
konfiguracja	
konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na dane ukazujące się na ekranie EcoMixa	
konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na proces pracy	
konfiguracja przesyłania danych na wagę	
opis funkci	
oprogramowanie	
wyszukiwanie	
zarządzanie użytkownikami	
zgodność z LZO	
EcoMix configuration	
independant manual weighing	
wyświetlenie wagi	
edycja/podgląd własnych pomiarów	
edytor cen	61
edytuj aktualną recepturę	
eksport	
ceny	61
of stock	
osobiste receptury	60
pomiarów	
eksport zadania	63
etykieta	
faktura	67
funkcje	
gotowy do użycia	
szybki wybór	
hasło modułu do ważenia	
identyfikacja operatorów wagi	
ikony	
malowanie całościowe	
nr value shade	
receptura poprawiona	
słabo kryjący	
zawiera ołów	
ilość	
ilość ponownie zamawiana	
ilość puszek	
ilości	
	-
import	
--	---------------------------------------
ceny	61
osobiste receptury	
pliku CSV	
pomiarów	
import pliku CSV	
import zadania	
independant manual weighing on the EcoMix	
informacja dotycząca systemu	
informacja na temat zewnętrznych urządzeń	
informacja o zapasach	
informacje na temat firmy i sposób przedstawienia	
inne dokumenty	
instalacja	
EcoMix'a	
iest nieudana	
, podaladu dokumentów (DocViewer)	
program wyszukiwania koloru plus kilka dodatkowych opcii	
programu ColorNet® Pro	
programu wyszukiwania koloru	
skalkulowanego hasła	
zarzadzania gospodarka magazynowa	
instalacia EcoMix'a	
instalacja zarzadzanja gospodarka magazvnowa	
installation	
of EcoMix	85
Jak zaczać prace z terminalem EcoMix	88
iednostka	81 82 83
jezyk	12
iezyk na ekranie Chroma\/ision®	97
iob	
import	63
	84
kalibracia	25 26
kod artykułu	84
kod prod	84
kod produktu	81
kod zamówienia	84
kolor dwuodcieniowy	38
	35
kolor zwykły	35
kolory	
drukowanie	51
drukowanie etykiet	51
szukanie recentury poprzez ChromaVision®'a	л1
	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

wyświetlenie receptury	
komentarze	
konfiguracja EcoMix	
konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na dane ukazujące się na ekranie EcoMixa	
konfiguracja oprogramowania majaca wpływ na proces pracy	
konfiguracja raportu	
konfiguracja wagi	
podświetlanie ważenia	
pozwala na manualne ważenie	
konwersja osobistej bazy danych ColorQuick'a	
konwertor bazy zadań	
korekta dozwolona	
korekta dozwolona nieaktywne	
lista	
local store	
malowanie całościowe	
manualne uaktualnianie zapasów	71
menu konfiguracji	
moduły	
ogólne	
menu obsługi	
obsługa osobistej bazy danych	
przechowywanie zadań (queue maintenance)	
menu wyszukiwania	
2-odcieniowy kolor	
kolor nieprzeźroczysty	
kolor zwykły	
osobista receptura – bez wartości I, a, b	
pełne wyszukiwanie	
poprzez model	
poprzez producenta	
produkty dodatkowe	
receptura osobista – z wartościami I, a, b	
receptura zewnętrzna	
zważpokaż	
min zapasy	
minimalne wymagania systemowe	8
minimalne zapasy	
model	
moduły	
konfiguracja raportu	
na wage	
należy zamówić	
narzędzia	
aktualizacja stanów poprzez wagę	
zlecenia	

nazwa prod	82, 83, 84
nazwa produktu	81
nic nie dostarczono	
obsługa osobistej bazy danych	
eksport	60
import	59
utwórz nowa recepturę	
odczytywanie danych ChromaVision®'a	
odszukaj numer portu COM wśród używanych portów COM/USB	
ogólne	13
informacje na temat firmy i sposób przedstawienia	13
sugerowana ilość	14
opcje	17
bezołowiowa	13
ChromaVision®	24
opcje bazy danych	
poziom ostrzegania	14
systemy	
współczynnik użytkownika do sugerowania ilości	
opcje dostawców i magazynu	67
opcje dotyczące dostawców i magazynu	
ustawienia	67
operator	
order list report	
ordering buttons	
dodaj	
raporty	
นรนท์	
wyjście	
zamówienie	
ordering fields	
aktualne zapasy	
ilość puszek	
jednostka	
minimalne zapasy	
należy zamówić	
prod. code	
wielkość puszek	
orderingfields	
nazwa prod	
osobista receptura	
dodaj produkt	57
edytuj aktualną recepturę	57
usuń produkt	57
usuń produkt	57
usuń te recepturę	57

osobista receptura – bez wartości I, a, b	35
otwórz zamówienie	81
parametry zapasów	69
pełne wyszukiwanie	34
płytki wzorcowej	22
podsumowanie funkcji wszystkich pól	81
podświetlanie ważenia	
pozwala na manualne ważenie	17
pokaż listę najlepiej dobranych kolorów	24
pokaż listę najlepszych wyników	19
pokaż małe ikony	24
pokaż nieaktywne systemy	36
pomiń nazwę komponentu	17
ponowne zamówienie	81
poprzez producenta	40
powierzchnia porysowana	42
poziom ostrzegania	14
pozwala na manualne ważenie	
waga bez podświetlania	17
pożyteczne konfiguracje	67
pref artykuł	81
pref wielkość puszki	81
problemy i rozwiązania	92
pytania i odpowiedzi na temat procedury instalacji/konfiguracji	92
prod.c ode	. 82, 83
product delivery buttons	
dodaj (linię zamówienia)	84
nic nie dostarczono	84
usuń (linię zamówienia)	84
wszystko dostarczono	84
wyjście	84
zachowaj	84
product delivery fields	
aktualna dostawa	84
data pełnej dostawy	84
data zamówienia	84
dostawca	84
ilości w aktualnej dostawie	84
już dostarczono	84
kod artykułu	84
kod prod	84
kod zamówienia	84
komentarze	84
nazwa prod	84
referencja zamówienia	84
status	84

szybki wybór kodu zamówienia	
wielkość aktualnej dostawy	
wielkość zamówionych puszek	
zamówiona ilość	
zamówiona ilość puszek	
produkty dodatkowe	
przechowywanie zadań (queue maintenance)	64
przeglądanie pomiarów	
przekaz pomiarów	
przygotowanie powierzchni	
pytania i odpowiedzi na temat procedury instalacji/konfiguracji	
autorun nie włącza się automatycznie	
instalacja jest nieudana	
odszukaj numer portu COM wśród używanych portów COM/USB	
zmiana ustawień autoplay dla Windows XP	
zmiana ustawień autoplay dla Windows 98 SE	
r InhaltSW1002	9
raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania	65
raport emisji rozpuszczalników	
raport podsumowujący różnice	65
raport podsumowujący zlecenia	65
raport szczegółowy zlecenia	65
raport zużycia	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
raporty	65, 81, 83
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania	65, 81, 83 65
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture	
raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b. receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony referencja zamówienia	
raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony referencja zamówienia reports .pdf documents search	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture jikony referencja zamówienia reports .pdf documents search copy to personal DB	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport zużycia receptura osobista – z wartościami I, a, b. receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony referencja zamówienia reports .pdf documents search copy to personal DB skalkulowanego hasła słabo kryjący	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia receptura osobista – z wartościami I, a, b. receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony referencja zamówienia reports .pdf documents search copy to personal DB skalkulowanego hasła słabo kryjący spektrofotometr	
raporty raport dotyczący uśrednionych ilości mieszania raport emisji rozpuszczalników raport podsumowujący różnice raport podsumowujący zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia raport szczegółowy zlecenia receptura osobista – z wartościami I, a, b receptura poprawiona receptura zewnętrzna recepture ikony referencja zamówienia referencja zamówienia reports .pdf documents search copy to personal DB skalkulowanego hasła słabo kryjący spektrofotometr instalacja modułu	
raport y	

średnie zużycie	
status	
stock fields	
całkowita wartość	
cena	
dodaj towar	
jednostka	
kod produktu	
min zapasy	
na wagę	
nazwa produktu	
otwórz zamówienie	
ponowne zamówienie	
pref artykuł	
pref wielkość puszki	
średnie zużycie	
szybki wybór produktu	81
wartość	
zapasy całkowite	
stock update buttons	
eksport	
import	
uaktualnienie zapasów	
usuń linię	
wydruk	
wyjście	
stock update fields	
# 82	
aktualne zapasy	
całkowita zmiana	
ilość	
jednostka	
nazwa prod	
operator	
prod. code	
' uaktualnienie z wagi	
zapasy po zmianach	
sugerowana ilość	
systemy	
szukaj (przeglądanie pomiarów)	
szukanie receptury poprzez ChromaVision®'a	
szybki wybór	
szybki wybór kodu zamówienia	
szybki wybór produktu	
TDS	
test połączenia z wagą	

uaktualnianie zapasów	71
uaktualnienie z wagi	
uaktualnienie zapasów	
uaktualnienie zapasów poprze ważenie	
ustawienia	
ceny	61
etykieta	
informacja dotycząca systemu	
opcje dostawców i magazynu	67
spektrofotometr	
waga	
widoczność produktów	
Zgodność z LZO	
zlecenie	
ustawienia wagi	
dźwięk, gdy waga osiąga odpowiednią wartość	
inne wagi	
opcje	17
pomiń nazwę komponentu	
test połączenia z wagą	
waga wirtualna	
นรนท์	
usuń (linię zamówienia)	
usuń linię	
usuń produkt	57
usuń tę recepturę	57
usuwanie odczytów \r	21
utwórz nowa recepturę	
uzupełnianie zapasów poprzez dostawy zamówień	
value shade no	
w trakcie korekty	
waga	
test połączenia z wagą	
ustawienia	
waga bez podświetlania	17
waga lub EcoMix	68
waga wirtualna	
wartość	
ważenie	
widoczność produktów	
wielkość aktualnej dostawy	
wielkość puszek	
wielkość zamówionych puszek	
wskazówki nizbędne dla osiągnięcia sukcesu	
przygotowanie powierzchni	
współczynnik użytkownika do sugerowania ilości	

wszystko dostarczono	
wybór produktu I wielkość puszki	
wydruk	
wyjdź	
wyjście	
wyświetlacz próbek koloru	
wyświetlenie receptury	
hasło modułu do ważenia	
informacja o zapasach	
wyświetlenie wagi	
wyszukiwanie	
dostępne systemy	
gotowy do użycia	
ilość	
kod aplikacji	
kolory dwuodcieniowe	
podświetlanie ważenia	
pokaż nieaktywne systemy	
sugerowana ilość	
utwórz nową recepturę	
wyszukiwanie ukierunkowane	
wyszukiwanie receptury przy pomocy ChromaVision®	
korekta dozwolona	
korekta dozwolona nieaktywne	
wyszukiwanie zmierzonego koloru	
x-rite	
zachowaj	
zachwowyanie pomiarów lokalnie	
zadania	
eksport	
załącznik	
edycja/podgląd własnych pomiarów	
eksport pomiarów	
import pomiarów	
local store	
zachwowyanie pomiarów lokalnie	
zamówienia	
zamówienie	
zamówiona ilość	
zamówiona ilość puszek	
zapasy	
zapasy całkowite	
zapasy minimalne	
zapasy po zmianach	
zarządzanie gospodarką	
manualne uaktualnianie zapasów	

zarządzanie gospodarką magazynową	
definiowanie użytkowników	
ilość ponownie zamawiana	70
import pliku CSV	72
parametry zapasów	
podsumowanie funkcji wszystkich pól	
pożyteczne konfiguracje	67
uaktualnianie zapasów	71
uaktualnienie zapasów poprze ważenie	73
uzupełnianie zapasów poprzez dostawy zamówień	76
waga lub EcoMix	
wybór produktu I wielkość puszki	
zapasy minimalne	70
zarządzanie gospodarką magazynową buttons	
order list report	
raporty	81
wyjdź	
zachowaj	81
zresetuj	
zarządzanie gospodarką magazynową screens	
dostawa produktu	
uaktualnienie zapasów	
zamówienia	
zapasy	
zawiera ołów	
zgodność z LZO	
Zgodność z LZO	
zlecenia	
job management	63
zlecenie	
numer zlecenia	
zmiana ustawień autoplay dla Windows 98 SE	
zmiana ustawień autoplay dla Windows XP	
zmierzone kolory	
zresetuj	81
zważpokaż	53