

Handleiding ColorQuick Pro

Inhoudstafel

ColorQuick Pro	4
Hardware vereisten	4
Controleren van de vrije ruimte op de harde schiif	5
1. Installatie van ColorQuick Pro	1
1.1. Installatie van het kleurzoeksysteem	1
1.2. Installatie van het kleurzoeksysteem + enkele bijkomende opties	1
1.3. Installatie van DocViewer	1
2. Configuratie / Instellingen [F9]	8
2.1. Algemeen[F5]	8
2.1.1. Bedrijfsinformatie en lay-out	1
2.1.2. Volume Suggestie	1
2.1.3. Waarschuwingsniveau	1
2.2. Modules [F6]	1
2.2.1. Weegschaal	1
2.2.1.1. Weegschaal communicatietest	9
2.2.1.1.1. Manueel wegen	
2.2.1.2. Weegschaal opties	1
2.2.2. Econits instellingen	
2.2.5. Laber Finiter instellingen	
2.2.4. On onliver listeringen	. 1
	12
22412 X-Rite - toestel	13
	1
22421 Calibratie Byk - toestel	. 1
22422 Calibratic X-Bite - toestel	. 1
2.2.4.3. Installatie van de spectrofotometer module	. 1
2.2.4.4. ChromaVision® – communicatie test en instellingen	1
2.2.4.4.1. Liist tonen van beste resultaten	. 1
2.2.4.4.2. Tonen van kleine iconen	1
2.2.4.5. Verwijderen van metingen	.15
2.2.4.6. Test Groene Standaard	1
2.3. Gebruikers	1
2.3.1. Identificatie van gebruikers	1
2.3.2. Verlenen van toegang & controle	.18
2.3.3. Gebruikers	.18
2.4. Kwaliteiten [F7]	.18
2.4.1. Factor voor Volume Suggestie	1
3. Zoeken / zoektuncties [F2]]
3.1. Full Search / Complete Zoektunctie	1
3.1.1. I wee-kieur combinaties	.21
3.2. Begeleid zoeken	
3.2.1. Via Fabilikalit.	
3.3. Niat klaurgabanden producten	22
3.4 Formulas zoeken met Chroma/ision®	1
3.4.1 Overdracht van metingen	1
3.4.2 Zoeken naar resultaten	. 1
3.4.2.1. Met Shading / Correctie	. 1
3.4.2.2. Zonder Shading / Correctie	1
3.5. Weergave van de formule	.26
3.5.1. Gevraagde hoeveelheid	1
3.5.1.1. Volume Suggestie	1
3.5.2. Spuitklaar	1
3.5.2.1. Gebruik van snelselecties (vaak gebruikte combinaties)	1
3.5.3. Afdrukken	1
3.5.4. Labels afdrukken	.27
3.5.5. Verzenden naar persoonlijke DB	.28
3.5.6. Verzenden naar de weegschaal	.28
3.5.6.1. ECOMIX	1
3.6. Golour Pages	1
3.6.1. IUS	1
3.0.2. Other Documents	1
4. Deneti / Iviali iteliali te ivieli u [Fo]	
4.1. Deneel Feisoullingte ualauant	

4.1.2. Aanpassen/wijzigen formule	1
4.1.2.1. Product toevoegen	1
4.1.2.2. Product verwijderen	1
4.1.2.3. Bewaren van wijzigingen	1
4.1.3. Verwijderen van formules	1
4.1.4. Lezen van ChromaVision® Gegevens	1
4.1.5. Importeren	1
4.1.6. Exporteren	1
4.2. Prijsbeheer	1
4.2.1. Prijs Editor	35
4.2.2. Exporteren/Importeren	35
5. Appendix	1
5.1. Problemen en oplossingen	1
5.1.1. Vragen en antwoorden over de installatie / configuratie procedure	1
5.1.1.1. Autorun start niet automatisch op	1
5.1.1.1.1. Veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP	36
5.1.1.1.2. Veranderen van Autoplay instellingen voor Windows 98 SE	1
5.1.1.2. Autorun blokkeert uw PC	1
5.1.1.3. Installatie is niet geslaagd	1
5.1.1.4. Traceren van het nummer van een COM/USB poort in gebruik	37
5.2. Informatie over externe toestellen	1
5.2.1. ChromaVision®: tips voor succes	1
5.2.1.1. Taal van ChromaVision® display	38
5.2.1.2. Voorbereiding van het oppervlak	1
5.2.1.3. Joblijst	1
5.2.1.4. Doorzoeken van metingen	1
5.2.2. Installatie Label Printer	1
5.2.3. Overbrengen van de ColorQuick persoonlijke databank	1
Index	ł2

4/45

ColorQuick Pro

ColorQuick Pro is een Windows gebaseerd kleurzoeksysteem. Het geeft een snelle toegang tot onze kleurformules die u nodig heeft.

Na de installatie van ColorQuick Pro op een PC, zijn volgende mogelijkheden geactiveerd:

- Meerdere zoekfuncties om tot de kleurformule te komen,
- Formules voor niet kleurgebonden producten (primers, clears...) volgens de TDS specificaties,
- Creëren en beheren van een databank met persoonlijke formules,
- · Het raadplegen van fomules in eender welke hoeveelheid en de formule afdrukken op papier of labels
- Electronische communicatie tussen PC en Weegschaal
- Formules kunnen herberekend worden in geval van weegfouten.

Sommige mogelijkheden kunnen bijkomend geïnstalleerd worden via het paswoord "INSTALL OPTIONS":

- ChromaVision® spectrofotometer,
- Label printer,
- EcoMix terminal in connectie met een weegschaal (incl. gebruikers management),
- Prijsbeheer (incl. gebruikers management).

De databank en software worden geüpdatet om u te informeren over recente veranderingen en ontwikkelingen op vlak van kleur.

Alvorens het programma te installeren, gelieve te controleren of de mimimum systeemvereisten aanwezig zijn.

Hardware vereisten

Voor connectie van 1 Weegschaal, Label Printer, ChromaVision®

Minimum Hardware	Aanbevolen Hardware
Pentium 200 MHZ	Pentium IV 3.0 GHz
32 MB RAM	512 MB RAM
1,2 GB Hard Disk	20 GB Hard Disk
CD ROM Reader	DVD Reader
1 COM poort	1 COM poort
USB poorten	USB poorts
1 parallel poort voor A4 printer	1 parallel poort voor A4 printer
Minimum Besturingsprogramma	Aanbevolen Besturingsprogramma
Windows 98 SE	Windows XP Pro SP2

Opmerking: totaal aantal COM poorten & USB poorten:

1 Weegschaal, 1 Label Printer, 1 ChromaVision®

(+ andere hardware op de PC die USB of COM poorten vereist)

Voor connectie van 1 of 2 EcoMix systemen

Minimum Hardware	Aanbevolen Hardware
Pentium IV 3.0 GHz	Pentium IV 3.0 GHz
512 MB RAM	1 GB RAM
20 GB Hard Disk	20 GB Hard Disk
DVD Reader	DVD Reader
1 COM poort	1 COM poort
USB poorten	USB poorten
1 parallel poort voor A4 printer	1 parallel poort voor A4 printer
Minimum Besturingsprogramma	Aanbevolen Besturingsprogramma
Windows XP Pro SP2	Windows XP Pro SP2

Opmerking: totaal aantal COM poorten & USB poorten :

1 of 2 EcoMix systemen, 1 Label Printer, 1 ChromaVision®

(+ andere hardware op de PC die USB of COM poorten vereist)

Controleren van de vrije ruimte op de harde schijf

voor Windows 98 / 2000 / XP (INFO: millenium editie wordt niet ondersteund).

Dubbelklik op "My Computer" -> klik met de rechtermuisknop op het icoon van de C-drive -> klik met de linkermuisknop op "properties" -> vrije ruimte wordt weergegeven.

6/45

1. Installatie van ColorQuick Pro

Sluit alle Windows toepassingen en plaats de CD-Rom in de PC. Autorun start; selecteer "Install ColorQuick Pro" voor een nieuwe installatie OF "Update ColorQuick Pro" voor een update van de software.

DuPont Colo	DuPont Refinish Maret Na Joint
www.dupontrefinish.com	DuPont ColorQuick Pro
Install DocViewer	
Help Exit	Update ColorQuick Pro Launch DocViewer
	Help Exit

1.1. Installatie van het kleurzoeksysteem

- Klik op "Install/Update ColorQuick Pro" om de setup op te starten.
- Klik op "Next".
- Bij de licentieovereenkomst, klik op "Accept".
- Volg de instructies.

Welcome			
Please select the installation's lang	uage		
Nederlands	▼ Softv	vare license agreement	
Inderlands This program will install the software It is strongly recommended that you before running this setup. If you in click Cancel to guit the setup and the Click Next to continue with the inst Click Next to continue with the inst PRO	are on your computer. u exit all Windows program ben close any programs hen close the programs. allation.	Note incense sufficient Nederlands OP GELET ALVORENS E. I. du Pon Nietes licentieoveres USERS BELANGE KLIKKEN ACC BEPALINGEN V GEBONDEN TE	CLEES DIT ZORGVULDIG VERDER TE KLIKKEN ! t de Nemours and Company clusieve eindgebruiker ukomst voor lakformuleringen EEIDING OF HET NIET STANE DOORGEVEN FRENGSTE VERBODEN RIJK: DOOR VERDER TE EPTEERT U AAN DE AN DEZE OVEREENKOMST ZUN.
	Next > X Cance	• Lagree	O I do not agree
		< Bacl	< Accept > X Cancel



De installatie neemt enkele minuten in beslag.



In het Setup scherm hebt u de keuze tussen

Bij de selectie van "Typical", worden volgende

"Typical" en "Advanced".

Zoeken Weegschaal

zaken geïnstalleerd:

Start het programma door dubbel te klikken op het ColorQuick Pro - Icoon

1.2. Installatie van het kleurzoeksysteem + enkele bijkomende opties

- ChromaVision®, label printer, prijsbeheer, EcoMix
- Installatie van het kleurzoeksysteem (zie hierboven).
- In het Setup Type scherm selecteert u de toets "Advanced"
- U wordt gevraagd een paswoord in te geven.
- Paswoord = "INSTALLOPTIONS".

Afhankelijk van de noden van de klant kunnen volgende zaken geselecteerd worden voor installatie:

- ChromaVision®
- Label Printer
- Prijsbeheer
- EcoMix

Setup type		Select components to install
P	Click the type of Setup you prefer, then click the Next button. Typical Advanced You may choose the options you want to install. Recommended for advanced users. Enter password	Select the components you want to install, clear the components you do not want to install.
	✓ OK X Cancel	ColorGuick PRO Description ChromaVision Space Required: Space Available: C 412,5 MB 12.414,4 MB
	< Back Next > X Cancel	< Back Next > X Cancel

OPMERKING: Bij de installatie van een EcoMix systeem en/of prijsbeheer, wordt het programma om gebruikers in te stellen automatisch geïnstalleerd.

1.3. Installatie van DocViewer

Gebruik voor het raadplegen van de Technische fiches of de Colour Pages (kleurinformatiebladen) het programma "DocViewer".

- Klik op "Install DocViewer" op de autorun startpagina.
- Volg de instructies.



2. Configuratie / Instellingen [F9]

- Open ColorQuick Pro door dubbel te klikken op het icoon op uw scherm.
- Kies uw taal in de lijst (links bovenaan).
- Selecteer "Configuratie / Instellingen" of druk op de F9 functietoets.

OPMERKING: De eerste keer dat u ColorQuick Pro opent, zijn de toetsen voor de bijkomende opties lichtgrijs, u kan ze niet onmiddellijk gebruiken. Eerst moet de connectie geconfigureerd worden via "Configuratie / Instellingen" of de F9 functietoets.

	DuPont ColorQuick Pro
Nederlands Kodstands work All Gegevens (Fd) «Configuratio /	instellingen (F9) 🕦 eleem Info
politiciza Iskili Euli Search zohogoda paki Euli Search	niet Keurgebanden produkten
Via Eabrikant	Chromagiston
Via Model	
	Colour Pages

LISWOELDY DLOR ROAD RED TOWN	Paint	ColorQuick Pro
lederlands Zoeken (F2) (Behev (F	3) (Configurate / Instellingen (F9) (Systeem Info)	
Ngemeen (F6) Mod	les (F6) Kwaliteiten) Producten (F8)	
Naam Adres Eigenaar U	LIS WORLD OF PANT CRORROAD ED TONN ED TONN ELS WORLD OF PANT LIS WORLD OF PANT	
	VOS conformiteit	
Enkel VOS con	form	
🔲 Start automatis	Volume suggestie	
Waden lav-out	afinish Car	
	Waarschuwingsniveau	0
Vorandorines	n bewaren	

2.1. Algemeen[F5]

2.1.1. Bedrijfsinformatie en lay-out

De naam en het adres van uw bedrijf zullen weergegeven worden op het hoofdscherm en zullen ook afgedrukt worden op de formule print outs. Door de pijl van het "blending level" te verschuiven wordt de lichtsterkte van het scherm beïnvloed (kijk naar de linker bovenhoek van uw scherm).

2.1.2. Volume Suggestie

Activeer de volume suggestie functie zodanig dat deze telkens bij het openen van een formulescherm verschijnt. Het geeft u een suggestie over de nodige hoeveelheid verf voor een welbepaald wagenonderdeel.

Indien deze optie niet aangevinkt is, verschijnt de volume suggestie niet automatisch, maar kan nog wel opgevraagd worden door de toets "Volume Suggestie" aan te klikken in het formule scherm.

2.1.3. Waarschuwingsniveau

- Definieer het waarschuwingsniveau (scroll naar beneden om de hele paragraaf te bekijken).
- Sommige zoekacties resulteren in zoveel gegevens dat het een lange tijd in beslag kan nemen alvorens de volledige lijst wordt weergegeven.

• Op een recente, krachtige PC is dit een aanvaardbare wachttijd, dus daar kan men "Nooit" selecteren. Op oudere PC's krijgt u misschien graag een waarschuwing (zodat u eerst een andere zoekmethode kan proberen), in dat geval selecteert u "Hoog".

2.2. Modules [F6]

Hier kan u de connecties en de opties configureren voor de toestellen die geconnecteerd zijn aan uw PC (weegschaal/EcoMix, label printer en ChromaVision®).

2.2.1. Weegschaal

ColorQuick Pro CD2007-4 (Software versie 3.0, build 100 - (c)1999-2007 DuPont de Nemours)	_ 8 ×
ULINOELDOF PAINT COLOR ROAD RED TOWN	ColorQuick Pro
Nederlands	
Zoeken (F2) Beheer (F3) Configuratie / Instellingen (F9) Systeem Info	
Algemeen (F5) Modules (F6) Kwaliteiten) Producten (F8)	
Weegschaal Kabel Pinter	ChromaVision
Gebruikers	
Weegschaal	
Verandeningen bewaren	Einde

2.2.1.1. Weegschaal communicatietest

- Kies een weegschaal van de lijst,
- Definieer de COM poort,
- Connecteer uw weegschaal aan de PC
- Voer de communicatietest uit.

Indien deze communicatietest mislukt, controleer dan de kabels en de connecties en probeer opnieuw. Indien de test nog steeds niet lukt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw in het stopcontact.

Wanneer de test succesvol is, klik op "Ok".

Instellingen Weegschaal Type weegschaal : Sartorius PMA Quality (7501) Com poort : 1 ←>Commun Manueel Wegen Opties Geluid bij overschniden van gewicht Correstaan weergave van mengkleure	Test gelukt. Maximum scale load 7500.0 g Minimum scale load 0.0 g Gauge stepwidth 0.0 g Display stepwidth 0.1 g Max Tare weight 7500.0 g Model PMA7500 Serial Number 0013301893
	ОК

Information

2.2.1.1.1. Manueel wegen

Wanneer deze optie "Manueel Wegen" aangeklikt wordt, verschijnt er een extra toets "Manueel Wegen" op het Zoekscherm. Deze extra toets laat toe om het gewicht weer te geven op de weegschaal via het PC scherm.



2.2.1.2. Weegschaal opties

2.2.1.2.1. Geluid bij overschrijden van gewicht

Bij het bereiken van de gevraagde hoeveelheid verf hoort u een geluid (indien het geluid geactiveerd is op de PC).

2.2.1.2.2. Overslaan weergave van mengkleuren

Wanneer deze optie wordt aangevinkt, worden enkel de hoeveelheden weergegeven op het weegschaal scherm, maar niet de namen of codes van de mengkleuren / producten.

Wanneer deze optie niet wordt aangevinkt, zal het scherm van de weegschaal afwisselend "mengkleur/productnaam – hoeveelheid – mengkleur/product naam – hoeveelheid..." weergeven.

2.2.2. EcoMix instellingen

Indien EcoMix geactiveerd werd tijdens de installatie van het programma, zal het EcoMix icoon weergegeven worden in het scherm "Modules". Het programma "Gebruikers" wordt automatisch samen met het EcoMix systeem geïnstalleerd.

Colordouick Pro CD2017 - (Coftware versile 3.0, build 100 - (c)1999 2017 DuPont de Hernoure)	
	Ecomix configuratie
Agemeen FS Modules FR Kwaliteleri Producten FS Kwaliteleri Producten FS Label Printer Label Printer	Ecomix taak 1 None
0 ebruikers	Ecomix taak 2
EcoMix	Ecomix taak 3
	Ecomix taak 4 None
Veranderingen bewaren	Handmatig afwegen Sta bandmatig, afwegen the
	Annuleer OK

U kan maximum 4 EcoMix systemen installeren. Selecteer de correcte COM poort voor ieder EcoMix systeem, en klik op "Ok".

2.2.3. Label Printer instellingen

- Installeer de 'driver' van de label printer op uw computer als een 'Windows driver'. De label printer wordt dan toegevoegd aan de lijst met de andere printers aangesloten op uw PC.
- Bij het openen van het "label printer" icoon in het scherm "Modules" van ColorQuick Pro, worden alle printers die op uw computer geïnstalleerd werden, weergegeven in de lijst (printers en label printers).
- Selecteer uw label printer,
- Selecteer het label formaat in de tweede lijst.

Smart Label Printer 100 & 410	
Custom	
	Annuloar

• Definieer de labels en het aantal labels die u telkens standaard wil afdrukken (extra labels kunnen altijd afgedrukt worden vanop het formule scherm).

OPMERKING: Voor een A4 afdruk van een formule, dient u enkel de 'driver' van een printer te installeren op uw PC. Geen verdere configuratie is hiervoor nodig in ColorQuick Pro. Voor de label printer dient u de driver van deze label printer op uw PC te installeren EN dient u de communicatie te configureren in het scherm "Modules" van het ColorQuick Pro programma.

2.2.4. ChromaVision® instellingen

2.2.4.1. Onderdelen

Controleer of u alle onderdelen ontvangen hebt.

2.2.4.1.1. Byk - toestel

a) ChromaVision® - toestel Byk(spectrofotometer)

- b) Batterij compartiment
- c) 4 AA-batterijen (Alkaline)
- d) Witte Standaard
- e) Zwarte Standaard met rood dopje
- f) Basisstation
- g) Connectie kabel
- h) Handleiding
- i) Adapter*: USB naar serieel
- j) Groene Standaard

Plaats 4 AA batterijen in het batterij compartiment. Plaats de batterijen correct in het toestel (+ met +, - met -).



^{*} Adaptor USB-to-serial

Indien er geen seriële COM poort beschikbaar is, kan u de USB-adapter gebruiken om een connectie tot stand te brengen met de spectrofotometer. De 'driver' bevindt zich op de ColorQuick Pro – CD, volg de instructies. De 'driver' kiest automatisch de COM poort. Om te weten te komen om welke COM poort het gaat, zie 5.1.1.4. Traceren van het nummer van een COM/USB poort in gebruik, p.40.

2.2.4.1.2. X-Rite - toestel

- a) ChromaVision® toestel X Rite (spectrofotometer)
- b) Batterij compartiment
- c) Batterij
- d) Batterij oplader
- e) Witte Standaard
- f) Zwarte Standaard met rood dopje
- g) Connectie kabel
- h) Handleiding

2.2.4.2. Calibratie

Calibreer het toestel voor gebruik door middel van de witte en zwarte standaarden. Calibreer dagelijks met deze standaarden. Maak de standaarden nooit proper met een



detergent. Ook solventen zijn taboe. Zuiver water en een doekje dat niet pluist en geen krassen maakt, is aangeraden. Calibreer in dezelfde temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden als daar waar u de metingen gaat uitvoeren, calibreer opnieuw indien deze omstandigheden veranderen in de loop van de dag.

2.2.4.2.1. Calibratie Byk - toestel

- Druk op de "operate"-toets om het toestel aan te zetten.
- Het DuPont Refinish logo wordt afgebeeld, gevolgd door een menu.
- Scroll in het menu met het selectiewieltje.
- Selecteer "Calibratie" en druk op de knop op de zijkant (operate-toets) van het toestel om te bevestigen.
- Volg de instructies, bevestig telkens door op de "operate" knop te drukken.
- Verwijder de beschermkap van het toestel alvorens te meten, plaats het instrument correct op de standaarden (rode pijlen moeten overeenkomen).
- Druk op de "operate" toets om metingen uit te voeren.

Wanneer de calibratie voltooid is, keert het toestel terug naar het menu scherm.

2.2.4.2.2. Calibratie X-Rite - toestel

- Zet het toestel aan.
- Verwijder de beschermkap van het toestel.
- Druk op de "cal" toets om de calibratie te starten.
- Volg de instructies op het scherm van het toestel.

2.2.4.3. Installatie van de spectrofotometer module

De spectro – module kan bijkomend geïnstalleerd worden op het basisprogramma, zie. 1.2. Installatie van het kleurzoeksysteem + enkele bijkomende opties, p. 7.

Na de installatie verschijnt er een extra toets "ChromaVision®" op het hoofdscherm van de zoekfuncties. Deze toets is echter lichtgrijs. U dient eerst de communicatietest uit te voeren (zie onderaan) zodat deze toets geactiveerd wordt.

stellingen ChromaVision	
	0
	Toestel
Com Poor COM6	Communicatie Test en Instellingen
	Opties
Tonen van kleine iconen Lijst tonen van beste resultaten	
	Annuleren Bewaren

2.2.4.4. ChromaVision® – communicatie test en instellingen

Kies de juiste COM-poort (com1-com9) in de lijst.

Start de communicatie test (door op "Communicatie Test en Instellingen" te klikken). Indien de communicatie test lukt, zal het programma het toestel herkennen (serienummer) en bijkomende informatie geven over de instellingen.

2.2.4.4.1. Lijst tonen van beste resultaten

Scherm met resultaten, enkel indien "Lijst tonen van beste resultaten" geactiveerd is:

Instellingen ChromaVision					×						
					0						
	Toe	stel									
Com Poor COM6		Communic star.	atie Test en I	Instellinge					Formula	dotail	
	Type	Stockcode	Alternatief	Kwaliteit	Laad	Lood	Waarde	9	Mengkieu	r Tintnaam	Hoeveelheid
	OFFICIAL	83404	0	HDC		Neen	0.94		PT101	WHITE WELLOW OWNER LOW (754.0
	OFFICIAL	83404	0	IMRONEL		Neen	0.94		PT102 PT107	LS BLACK	7.1
	OFFICIAL	83404	0	IMRONTR		Neen	0.94		EL560	HDC BINDER	506.2
Tonen van kleine iconen	OFFICIAL	G0650	0	600	в	Neen	1.56				
a Lijst tohen van beste restraten	OFFICIAL	G0650	0	6000	В	Neen	1.56				
	OFFICIAL	68512	0	500		JA	1.60				
	OFFICIAL	68512	0	17035		JA	1.60				
	OFFICIAL	60650	0	500		Neen	1.81				
	OFFICIAL	60650	0	17035		Neen	1.81				
		40242	lo.	unc		Moon	4 on	0			
	Kleurdetail							•			
	Fabrikant	\c	Kleurco	de 7	H	(leumaam					0
	recention		heode	-		SEALO			Legende	•	
									Ga		
									BII		
									Bii		
								Printe	n) (Stoppen V	olgende

Indien "Lijst tonen van beste resultaten" niet geactiveerd is, zal enkel het eerste resultaat weergegeven worden.

2.2.4.4.2. Tonen van kleine iconen

Scherm met resultaten wanneer beide opties geactiveerd zijn:

	Instellingen ChromaVision						×						
Com Por Com1 Price Tricolul, Statute Autorite Laug Loo Variantity New role Com Por Com1													
Corn Poor Com1 The Status Name		Beste result	aten								Formule	detail	
COM 1 COM 1 COM 1 Com 0 Ref 0.84 Image: Com 0 Image: Co	Com Poor	Waarde	Туре	Stockcode	Alternatief	Kwaliteit	Laag	Lood	Waarde		Mengkleur PT101	Tintnaam WHITE	Hoeveelheid 754.0
Image: State of the state	сом1		OFFICIAL	83404	0	нрс		Neen	0.94		PT182	YELLOW OXIDE LOW 8	53.1
Image: Control of the control of th			FFICIAL	83404	0	IMRONEL		Neen	0.94		PT107	LS BLACK	7.1
Image: Second results Control Second results Image: Second results Second results Second results Second results Second results Second results					-						EL560	HDC BINDER	506.2
C C		⊬■	OFFICIAL	83404	0	IMRONTR		Neen	0.94				
Memory New 1.56 Concord 0 6000 8 New 1.56 Concord 0 0.600 9 1.60 1.60 Concord 0 660 0 New 1.81 1.60 Concord 0 0.600 0 1.60 New 1.81 1.60 Concord 0 0.600 0 1.60 New 1.81 1.60 New 1.81 1.60 New 1.81 1.60 New New 1.81 1.60			OFICIAL	G0650	0	600	B	Neen	1.56				
Image: Solution of the			OFFICIAL	G0650	0	6000	B	Neen	1.56				
List tonen van beste reset ven 0 n Cul 68512 0 17035 J.A. 1.60 C Fricul 00650 0 500 Neen 1.81 O Fricul 10242 0 HOC Neen 1.81 Meurdatuit Reucode Kleumaam regende regende regende FLET FFRNICE HEULIZZ BLNIC Bleieuren met voztschaheid Bibleuren met voztschaheid Bibleuren met voztschaheid	Tonen van kleine iconen		OFFICIAL	68512	0	500		JA	1.60				
Image: CFICUL 00850 0 500 Neen 1.81 Image: CFICUL 00850 0 17035 Neen 1.81 Image: CFICUL 00850 0 17035 Neen 1.81 Image: CFICUL 00850 0 17035 Neen 1.81 Image: CFICUL 10242 0 HDC Neen 1.89 Image: CFICUL 10242 0 HDC Neen 1.81 Image: CFICUL Image: CFICUL Image: CFICUL Image: CFICUL Image: CF	Lijst tonen van beste resultaten		O FICIAL	68512	0	17035		JA	1.60				
FickL 00850 0 17035 Neen 1.81 OFFICKL 10242 0 HDC Neen 1.81 Kleurdetall Iteration Iteration Iteration Flacthant Iteration Iteration			OFFICIAL	G0650	0	500		Neen	1.81				
OFFICIUL 10242 0 HDC 1.88 0 Kleundshall * * * * Faismant IlGeuroode Kdeumaam * FLEETFRANCE HEULIEZ BLANC * Ulderde BLANC * * Pieter Bideuron modalik # Bideuron metvorstchaheid * #			OFFICIAL	G0650	0	17035		Neen	1.81				
Kleundshill * Fakrikant lifeurcode Kleundshill * FLEEFFRANCE HEULIEZ BLANC Elifeuron moatlik Blance Blance Blance Blance <			OFFICIAL	10242	0	HDC		Neen	1.89	0			
Fabrihant lideurcode kleumsam FLEEFFRANCE HEULIEZ BLANO Legende Blakeura moaslik Bibleura moaslik Bibleura moaslik Bibleura metvorzsthäheid Bibleura metvorzsthäheid		Kleurdetail								┓			
PLEETFRANCE HEULIZ BLANC		Fabrikant			Kleurcode		Kleum	aam					
Legende Bibleuren motalikk Printen Stoppen Volgerde		FLEET FRANC)E		HEVLIEZ		BLAN	;			00		
Bildeuren metvoorschtabeid Printen Stoppen Volgende											Legende		
Bildeuren mogelik Bildeuren metvoorzichtabeid Printen Stoppen Volgende													
Bildeuren met voorschittacheid Printen Stoppen Volgende											Bijk		
Printen Stoppen Volgende													
										Printe	en) (Stoppen V	/olgende

Scherm na een geslaagde communicatie test:

X-Rite:

In dit scherm ziet u welk toestel (met serienummer) geconnecteerd is.

Hier is het ook mogelijk de datum en tijd correct in te stellen.

Communicatie Test	+ Extra Instellingen	×
Communicatie		O.S.
Toestel	X-RITE MA90 Ver.BB28	
Serienumme	102969	
Datum	2007-11-09 💌 12:54:55 PM 🛨	
	Test Groome	
Metingen wisser	Standaard Annuleren	Bewaren

Byk:

In dit scherm ziet u welk toestel (met serienummer) geconnecteerd is.

Het is hier ook mogelijk de datum en tijd correct in te stellen.

Op een Byk toestel is het ook mogelijk

- de taal van het toestel (zie 5.2.1.1. Taal van ChromaVision® display, p. 38) te veranderen.
- met een joblijst te werken (zie. 5.2.1.3. Joblijst, p. 39)
- metingen te doorzoeken (zie. 5.2.1.4. Doorzoeken van metingen, p. 40).

OPMERKING: deze drie laatste opties zijn niet mogelijk met een X-Rite toestel.



2.2.4.5. Verwijderen van metingen

(Modules (F6) -> Instellingen ChromaVision® -> communicatie test en instellingen)

Door op de toets "Metingen wissen" te klikken, worden alle metingen die opgeslagen zijn in het toestel in één keer gewist (hiervoor dient de spectrofotometer geconnecteerd te zijn).

Welbepaalde metingen kunnen onmiddellijk op het toestel zelf gewist worden.

ommunicatie Test + Extra Instellingen	
	Ø
Toestel BYK 6320 3.15.1	
Serienumme 1010832	
Datum 1991-06-09 🔽 1	1:59:20 PM
Taal EN English	
Extra Opties	Display : Default
Tonen van joblijst 🗭 Doorzoeken van metingen	Inbrengen jobnaam : JA Doorzoeken van metingen: JA Lab mean : Single Inbrengen naam : JA Battery test : OK Dagen sinds laatste cal. : 30693 Aantal metingen : 9 Aantal calibraties : 2383632 Catalog number : 6320
Metingen wissen Test Groene Standaard	Annuleren Bewaren

16/45

2.2.4.6. Test Groene Standaard

De Groene Standaard kan gebruikt worden om te achterhalen of een ChromaVision® toestel sinds de productie of de laatste certificatie afwijkt. Door de test met de Groene Standaard komt u te weten of uw ChromaVision® toestel een onderhoud nodig heeft.

? Wanneer voert u best een test uit met uw ChromaVision® toestel?

! Wij raden aan het toestel te controleren om de 6 maanden of wanneer u problemen ondervindt met uw toestel.

Belangrijke opmerking:

Hoewel de kleur gebruikt voor de Groene Standaard zeer stabiel is, raden wij aan de Groene Standaard gesloten en in de enveloppe te bewaren.

Gebruik om het toestel te controleren de juiste Groene Standaard (Controleer het serienummer afgedrukt op het etiket van de Groene Standaard. Dit nummer is hetzelfde als het serienummer van uw toestel).

Voer de communicatie test uit:

		Toestel			
Com Poor COM	1	C.	ommunicatie	Test en Instell	ingen
		Opties			
🗹 Tonen van kleine					

Klik op "Test Groene Standaard" :

Communicatie Test + Extra Instellingen Communicatie test geluktt Toestel BYK 6320 3.15.1 Serienumme Datum 1991-06-09 11:59 Taal EN English	20 PM	Indien u de test met de Groene Standaard voor de eerste maal uitvoert, dient u de waarden (van 45°) afgedrukt op het etiket van de Groene Standaard in te geven (let erop dat de nummers correct zijn en geef ook het "-"teken correct weer).
Extra Opties	Display : Default () Inbrengen jobnaam : JA Doorzoeken van metingen: JA Lab mean : Single Inbrengen naam : JA Battery test : OK Dagen sinds laatste cal. : 30693 Aantal metingen : 9 Aantal calibraties : 2383632 Catalog number : 6320 () Annuleren Bewaren	est Groene Standaard × Seef de L,a,b waarden (van 45 graden) in, weergegeven op de Groene Standaard b 9.22 a 0.94 b 9.22 Test Groene Standaard Annuleren

Na het klikken op "Test Groene Standaard", verschijnt volgend scherm:



Ontkoppel uw ChromaVision® en calibreer het toestel.

Meet de Groene Standaard (let erop dat u na de meting opnieuw het hoofdscherm ziet op het toestel).

Connecteer het toestel opnieuw.

Klik op "OK". De meting van de Groene Standaard zal gelezen worden door de software en vergeleken worden met de initiële waarden.

De mogelijke resultaten zijn:

Groen: Het ChromaVision® toestel werkt correct

Test Groene Standa	aard	>
Geef de L,a,b waar Standaard	rden (van 45 graden) in, weergegeven op de Groene	
L 91.3	a 0.94 b 9.22	
ల		
\subset	Test Groene Annuleren Annuleren	
Test Groene Standa	aard	े
L 9.22	a 0.94 b 9.22	
<u></u>		

Rood: Het ChromaVision® toestel heeft een onderhoud nodig.

2.3. Gebruikers

De functie "Gebruikers" wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van een EcoMix systeem of het prijsbeheer.

U kan gebruikers definiëren met verschillende toegangsniveaus. Zo lang er geen gebruikers gedefinieerd zijn, heeft iedereen tot alle modules toegang en kan iedereen met het programma werken zoals hij/zij dit wil zonder zichzelf te hoeven identificeren. Van zodra één gebruiker gedefinieerd is, dient er ook ten minste één "manager"/bedrijfsleider gedefinieerd te worden. Vanaf dat moment heeft enkel de "manager"/bedrijfsleider toegang tot de module "Gebruikers" (Configuratie/Instellingen) met zijn paswoord.

De verschillende zoekmethoden (Zoeken [F2]) zijn altijd toegankelijk zonder identificatie.

Er zijn twee redenen waarom u gebruikers zou willen definiëren:

2.3.1. Identificatie van gebruikers

U wil controleren wie er afweegt en/of u wil bepaalde jobs laten uitvoeren door bepaalde personen (met EcoMix).

Vink in dit geval de optie "Identificatie op de weegschaal" aan in de Configuratie/Instellingen van de Gebruikers.

Gebruikers						□ ×
Gebruikers	Niveaus	Opties				
	🕑 Ideni					
			_	*	01-11-11	
				Toepàssen	Sluiten	

2.3.2. Verlenen van toegang & controle

Twee toegangsniveaus werden reeds gedefiniëerd: gebruiker en manager/bedrijfsleider. De manager/bedrijfsleider heeft alle rechten. Een derde niveau kan u zelf bepalen, nl. professionele gebruiker (custom).

	Custom	User	Manager				
■Beheer		F	I				
Beheer Persoc	<u></u>						
Personal DB e	×						
■Instellingen							
Instellingen W	e 🗖						
Instellingen La	b. 🗖	E		•			
Open de structuur Sluit de structuur							

2.3.3. Gebruikers

Om personen in te geven in het systeem als gebruikers, ga naar "Gebruikers" en klik op "Toevoegen". In het scherm dat verschijnt, geeft u de nodige gegevens in en kiest u het toegangsniveau in de lijst; bevestig uw keuze met OK.

Gebruikers		□ ×
Gebruikers Niveaus Opties		
Toevoegen		
	Toepassen Sluiten	

2.4. Kwaliteiten [F7]

• Selecteer enkel de kwaliteiten die u gebruikt.

120 D

- Scroll door de lijst.
- Gebruik de spatiebalk om te selecteren/deselecteren.

•	Druk op 🛁 🎬	🚽 om enkel de VOS-conforme kwaliteiten te
	selecteren.	

OPMERKING: Hoewel bepaalde kwaliteiten niet geselecteerd zijn, is het nog steeds mogelijk ze te bekijken door tijdens het kleurzoeken te

klikken op "Tonen van niet actieve kwaliteiten" links onderaan op het scherm.

2.4.1. Factor voor Volume Suggestie

Voor iedere kwaliteit kan u een factor definiëren voor de volume suggestie.

Deze factor kan u veranderen naar gelang u meer of minder materiaal nodig heeft dan per default aangeduid.



19/45

3. Zoeken / zoekfuncties [F2]

De weergave van dit scherm varieert naargelang van de modules die werden geïnstalleerd / geconfigureerd. De opties Full Search / Complete zoekfunctie, Via Fabrikant, Via Model en niet kleurgebonden producten zijn steeds beschikbaar. De weergave van de ChromaVision®-toets hangt af van de instellingen.

"Full Search" (complete zoekfunctie) is de meest complete zoekactie, maar ook de zoekmethodes "Via Fabrikant" en "Via Model" werden gecreëerd.

ColorQuick Pro CD2007-3 RC2 (Software versie 3.0, build 83 - (c)1999-2007 DuPont de Nemour	s) _ 🗗 🗙
	DuPont ColorQuick Pro
Nedorlands	
Zoeken (F2) (Maintenance Menu (F3) (Gegevens (F4) (Configuratie / Instellingen (F9) (Sy	rsteem Info
Eull Search	niet kleurgebonden produkten
Via Eabrikant	ChromaVision
Via Model	
	Colour Pages
	Verlaat ColorQuick

3.1. Full Search / Complete zoekfunctie

Geef alle gekende info in en druk op de enter toets van uw klavier of klik op het pijltje naast het veld.

екасте						
iken	<u>Eabrikant</u>		T T	<i>.</i>		
nedwe zoekacile	Kleur <u>c</u> ode	xxx	•		 Exact Begint met 	
	Kleur <u>n</u> aam (xxx		•	Bevat	F7
			•		🖙 Ongedaan maken	Ctrl+Z
			- Kleurgroep	•	?∎ Vorige selectie	Ctrl+Y
		-		-		
	Databank type	OFFICIAL			Ga naar invoer Fabrik Ga naar invoer kleuro Ga naar invoer kleurn Ga naar invoer Model Ga naar invoer applic Ga naar invoer kleurg Ga naar invoer Stocko	

U kan de zoekmodus veranderen door op het respectievelijke veld te klikken of door de F1-toets te gebruiken):

• Standaard:

exacte weergave (F5)

- Klik 1 x :
- Klik 2 x:
- begint met (F6)
- bevat (F7)

U kan de informatie ingeven in de respectievelijke velden. De zoektocht zal evenwel het snelst verlopen indien de info van boven naar beneden wordt ingegeven. Met het veld "Databank type" kan u het zoeken beperken tot uw persoonlijke formules.

Aan het einde van de zoektocht verschijnt volgend scherm:

De mogelijke kleuren worden getoond in het middelste gedeelte, de beschikbare kwaliteiten worden onderaan weergegeven ("Formules").

Door in het middelste gedeelte naar beneden te scrollen, ziet u de formule informatie voor elke lijn. Door in hetzelfde gedeelte naar rechts te scrollen, worden nog bijkomende kolommen zichtbaar: bv. "Applicatie Code", hier vindt u info over wat voor kleur het is (bv. buitenkleur, bumper, ...).

ColorQuick Pro CD2007-4	(Software versi	e 3.0, build 100) - (c)1999-20	07 DuPor	nt de N	emours)						_ 8 ×
Zoekactie												
Zoeken	<u>E</u> abrikant	MER	RCEDES									
Nieuwe zoekactie					_	•		_	P: per	s. form	ule	
						_			Mogor	a umb		
									wager	i Synib	001:	
					KJE	urgroep		วี	Lab-w	aardes		
		i i i		•	_				besch	ikbaar		
								-	(aeme	ten me	t	
	io. 🔽 nabrikar	1		□ Kle	urcode	9	Kleurn:	am	spectr	<u>'0)</u>	🗖 Beginj	
	MERCEDE	5							Speed	•)		
10220	MERCEDE	S		3568			SIGNALR	от			1963	1996
				0000			orona izre					
100996	MERCEDE	S		3568			SIGNALR	OT			1963	1996
100996	MERCEDE	S		568			SIGNALR	OT			1963	1996
	L COOFDE	~		500			0101141.0				1000	1000
100996	MERCEDE	5		568			SIGNALR	UI			1963	1996
												_
Formules												
Stockco.	. 🗖 Kwaliteit	Alt.	Col	□ L		🗆 Lage de	kkracht	🗖 Gehele ov	erspuiting aanbe.	🗆 V 🗆 R [F.C.S.	<u> </u>
▶ (100996)	5035	0				1	۴.			VS (3/231)*	
100996	600	0	-	в		100	# #			vs (3/231)*	
						- **	¥			7		
Tonen van niet a	ctieve kwaliteiten							5	Ga naar deze	e <u>f</u> ormule	Hoofdsche	rm)

Algemeen:

Tonen van niet actieve kwaliteiten

Zoekactie

De hoogte van de horizontale gedeeltes kan veranderd worden door de cursor/indicator op de rand te plaatsen totdat dit teken verschijnt:

Met dit teken kan u de hoogte aanpassen. Hetzelfde geldt voor de breedte van een

ColorQuick Pro CD2007-4 (Software versie 3.0, build 100 - (c)1999-2007 DuPont de Nemours)



kolom: plaats de cursor/indicator op een lijn tussen twee kolommen en u kan de breedte veranderen.

Door op "Tonen van niet actieve kwaliteiten" te drukken, worden de kwaliteiten die niet geselecteerd zijn in het Configuratiescherm toch weergegeven.

Ga naar deze <u>f</u>ormule) Hoofdsch

De informatie van elke kolom kan u sorteren door te klikken op het kleine vakje in de hoofdingen van de kolommen:



Zuekacue				F1 of recht	ermuiskn	qo
Nieuwe zoekactie	Eabrikant	MERCEDES		1		•
			<u> </u>			
	Kleur <u>n</u> aam 🔛			Beperk tot één kwa	liteit 🕨	 Alles
	Mo <u>d</u> el			Beperk tot een alter		5035
	A <u>p</u> .Codes	-	Kleurgroep	Ongedaan maken Ongedaan maken		1700
	<u>S</u> tockcode	-		Nieuwe zoekactie		17035
	Databank type			Ga naar invoer kleu		
Stocka	:o 🗖 Fabrikant	🗖 Klei	urcode 🛛 🗖 Kleu	Ga naar invoer kleu		Begini 🗖 Ei
(OWN)	MERCEDES			Ga naar invoer Moo		
P	1/5005050	0.500		Ga naar invoer kleu		1000
100996	MERCEDES	3568	SIGNAL	Ga naar invoer Sto		963 1996
100996	MERCEDES	3568	SIGNAL	ROT Ga naar invoer DB		963 1996
				Ga naar de lijst met		
100996	MERCEDES	568	SIGNAL	ROT Ga haar de lijst met		963 1996
100996	MERCEDES	568	SIGNAI	ROT Ga paar deze form		963 1996
				Hoofdscherm		
Formules						
Stockco.	. 🗆 Kwaliteit 🛛 Alt.	Col 🗆 L	🗖 L. 🗖 Lage dekkracht	Gehele overspuiting aanbe		.s. 🗖
100996	5035 0		1		VS (3/231)*
100996	600 0	B			3 (3/31)*
100956	000				7	,
	1 1			1		

De kleurvoorstelling kan u vergroten door de lijn van de desbetreffende kleur te selecteren (in het middelste gedeelte van het scherm) en op CTRL + W te klikken

ColorQuick Pro CD2007-4	(Software versie 3.0, build 100 - (c)	1993-2007 DuPont de Nemours)		_ # ×							
Zoekactie											
Zoeken	Eabrikant MERCED	DES									
Nieuwe zoekactie	Kleurgode 🗰	•									
	Kleumaam 🚥		-								
	Mo <u>d</u> el										
	Ag.Codes	Kleurgroep									
	Storkrode										
F7229	MERCEDES	634	CALYPSCR	006							
E7223	MERCEDES	634	CALYPSOR								
F7230	MERCEDES	5662	CEYLONBLAU	1996 1999							
F7230	MERCEDES	562	CEYLONBLAU	1996 1999							
F7231	ME ColorQuick Pro CD2007-4	4 (Software versie 3.0, build 100 -	(c)1999-2007 DuPont de Nemours)		- 8	×1					
	Zoekactie										
	Zoeken	Eabrikant MER	EDES								
Formules		Kleurgode	<u>×</u>			ColorQuick Pro C02107-4	(Software versie 3.0, build 100 - (c)	1993-2007 DuPont de Nemours)			. 0 ×
🔲 🗖 Stockco		Model	J			ZUERACUE		50			
• 😰 +729	2012	Ab Codes	Kieuroroep			Nieuwe zoekactie	Eaprixant MERCEL	es 🔤			
F7229	HDC	Stockcode	2	/			Kleumaam 🗰	<u> </u>			
		Databanktype					Model	-			
Tonen van niet ac	deve kw	co 🗖 Fabrikant	E Kleurcode	Kieuri Ian			Ag.Codes	Kleurgroep			
	- 729	MERCEDES	634	CALYPSOR	106		Stockcode	-			
	F7229	MERCEDES	634	CALYPSOR	2006		Databanktype		S		
	F7230	MERCEDES	5562	CEYLONBLAU	1996 1999	E Stocke	Fabrikant MEDCEDE2	Kleurcode	Kleun aam		
	E7231	MERCEDES	562	CEYLONBLAL	1996 1999		MERCEDES	0.54	CALIF STAR		
		ACCORDED TO	100	2010524502	1000 0007	F7229	MERCEDES	634	CALYPSOR		2006
	F/231	MERCEDES	153	SCHNEEWEISS	1996 2007	F7230	MERCEDES	5962	CEYLONBLAU	1996	1999
						F7230	MERGEDES	662	CEYLONBLAU	1996	1999
	Francisco					E7231	MERCEDES	153	SCHNEEWEISS	1998	2007
	Formules										
	F7230	5035 0		vs		×					×
	F7230	нос о		4		Formules					
	189 T			4		Stockco.	Kwalteit At.	Col EL. EL E Lage	dekkracht	anbe V R. F.C.S.	-
						F7230	5035 D			VS	
	Tonen van nieta	icteve kwaitenen		Ga naar deze formule	Hoofdscherm	F7230	HDC 0			vs	
						Tonen van niet a	ctieve kwaliteiten		G		
									Ganat	r deze jormule Hoofdsch	nemi

Door vervolgens door de lijst van kleurinformatie te scrollen, zal de kleur in het vergroot scherm ook veranderen.

De iconen in het formule gedeelte (onderaan) van het scherm informeren u over:



3.1.1. Twee-kleur combinaties

Indien de gevonden formules deel uitmaken van een twee-kleur combinatie dan vindt u deze informatie op de linkerkant van de formule in het formule gedeelte (onderaan) van het scherm.

ColorQuick Pro CD2007-4	l (Software versie 3.0, build 1	00 - (c)1999-2007 DuPont de Nemours				- 8 ×
Zoekactie						
Zoeken	Eabrikant FM	AT / LANCIA				
Nieuwe zoekactie	Kleurgode 🔤	L -				
	Kleumaam 👿		•			
	Model	•				
	A <u>p</u> .Codes	Kleurgroep				
	Stockcode	×				
	Databank type OF	FICIAL				
Stocke	co 🗖 Fabrikant	☐ Kleurcode	🗖 Kleurnaam		🗖 Beginj	
	FIAT / LANCIA		+224/182[P7807] +90	00	1984	1984
No.	FIAT / LANCIA	***	+262 + 900		1984	1984
E.	FIAT / LANCIA	***	+305 + 327 [L9312]		1991	1991
E.	FIAT / LANCIA		+313 + 428A		1991	1991
E.	FIAT / LANCIA		+601 [K8922] + 809		1984	1985
1		·				× •
Formules						
J heeft een Twee-kleur	Stock	co 🗖 Fabrikant	Kleurcode	□ Kleurnaam		-
combinatie gekozen die bestaat uit verschillend formules	* N8365	FIAT / LANCIA	900	ANTRACITE EFFECT		
Kies één van deze formules.	P7807	FIAT / LANCIA	182	BIANCO CORFU/SARATOG/	4	
	•					Ŀ
				Ga naar deze <u>f</u> ormule	Hoofdscher	m

3.2. Begeleid zoeken

3.2.1. Via Fabrikant

Kies een naam van de lijst of geef de eerste letters in, het programma gaat naar de meest passende benaming. Beperk het zoeken verder door informatie in te geven in de velden die verschijnen na de bevestiging van de info in de eerste lijn.

3.2.2. Via Model

De procedure is dezelfde als bij 3.1.2

In beide gevallen kan u verdergaan met de zoekactie door middel van de opties in "Full Search/Complete zoekfuctie" door op "Full Search" (complete zoekfuctie) te klikken.

ColorQuick Pro CD2007-4 (software version 3.0, build 98 - (c)19	199-2007 DuPont de Nemour	s)		_ # ×		
Colour search						
Search Manufacturer ALFA RON	/EO	Via	Fabrikant			
ColorQuick Pro CD2007-4 (soft	tware version 3.0, build 98	(c)1999-2007 DuPont de Nemours)		_ <i>8</i> ×		
Full search Search Mai	nufacturer ALFA	ROMEO				
New search Mo	<u>d</u> el 146		· V	ia Model		
	lour <u>C</u> ode	-				
Col	lour <u>N</u> ame		<u> </u>			
	ColorQuick Pro CD2007-4	(software version 3.0, build 98 - (c)1999-3	2007 DuPont de Nemours)			_ # ×
Full search	Colour search					
	New search	Manufacturer ALFA ROMEU Mogel 145		.		
		Colour <u>C</u> ode	•			
		Colour Name	Cal Graup			
		Stock Code				
		Database type OFFICIAL				
	F0256	. Manufacturer ALFA ROMEO	Col code 195A	Col.name ROSSO PROTEO EFFECT	□ Start y 1993	2004
	F0518	ALFA ROMEO	601	NERO PROFONDO/LUXOR/KYALAMI	1970	2007
	F0518	ALFA ROMEO	601. 147 BLACK LINE	NERO PROFONDO/LUXOR/KYALAMI	1970	2007
	F0524	ALFA ROMEO	210	BIANCO D.S.	1994	2000
	► F0256	6000 0	8	VS R		
	F0256	CROMAX 0	в	VS 5		
	F0256	L400 0	B 200	Nys I		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Show inactiv	ve qualities		Open actual formula	Main mer	nu)

3.3. Niet kleurgebonden producten

Dit is dezelfde module als "Spuitklaar" (zie 3.4.2 Spuitklaar, p. 27), maar laat combinaties van niet kleurgebonden producten toe, zoals vernissen en onderlagen, die berekend worden en die u naar de weegschaal kan zenden.

U heeft de keuze uit alle standaard combinaties die in de Technische Fiches worden beschreven, u kan veranderingen doen wat betreft het toevoegen van verdunner binnen de gegeven limieten en snelselecties opslaan (3.5.2.1. Gebruik van snelselecties, p. 27) op dezelfde manier als bij "Spuitklaar".

Product Mixing		×
Kies een snelselectie		
Groep A. PC UNDERCOAT	1. PUTTIES	Product 710R
Туре	Style	Spuit Temp.
1K ULTRA FINE PUTTY		O Alle °C
		🥥 ➡ 15-20° C
		() ➡ 20-25° C
Activator	Thinner	
	5	
100.00%		(Toon Alles
710R		
Dit product is niet-VOS conform		<u>Annuleren</u>

U kan de bekomen combinatie kopiëren naar uw persoonlijke databank en daar nog veranderen zoals u zelf wil.

3.4. Formules zoeken met ChromaVision®

- Deze optie werd zo gecreëerd dat er naar een formule gezocht kan worden zonder voortdurende connectie tussen het toestel en de PC
- 1 enkele connectie en overdracht van de nieuwste metingen volstaat en daarna mag het toestel losgekoppeld worden (= off line procedure)
- Metingen kunnen niet uitgevoerd worden terwijl er connectie is tussen het toestel en de PC
- De connectie van het toestel en de overdracht van gegevens kan enkel bekomen worden wanneer op het toestel het hoofdscherm zichtbaar is

3.4.1. Overdracht van metingen

- Connecteer het toestel met de PC door middel van de bijgeleverde kabel
- Start de ChromaVision® software
- De software zal connectie zoeken en wanneer de connectie tot stand gebracht is, worden alle nieuwe metingen ingelezen in het programma

Verbinder	net ChromaVision toestel				
••	Zoekt verbinding met ChromaVision. Gelieve te wachten of "Werk Offline" te selecteren om zonder connectie met ChromaVision te werken.				
3%					
	Werken (zonder verbinding) met gekende gegevens.				

• Eens de nieuwe metingen zijn gedownload, mag het toestel losgekoppeld worden.

3.4.2. Zoeken naar resultaten

Scherm na downloaden van gegevens:

ChromaVision	
Preselectie	
Fabrikant Kle	ChromaVision
	Preselectie
Stockcode Kwaliteit M	Fabrikant Kleurcode
v	
	Stockcode Kwaliteit Met lood Zoeken op type
Selecteer de ChromaVision meting	Automatisch Verwijder
🗹 Shading	Selecteer de ChromaVision meting
	🕼 Shading/Correctie
	Вук 1010832
Selecteer een meting en k	Color Nr Name Time
Selecteer een meting en w	9 2007-05-10 1:32:42 PM t Zoeken"
	2007-05-10 1:32:15 PM
	6 2007-05-10 1:30:58 PM
	5 2007-05-10 1:30:06 PM
(Hoofdscherm) (Joblijst)	4 2007-05-10 1:29:31 PM Start Zoeken

- Klik op het pijltje vlak naast het veld met het nummer van de laatste lezing.
- Kies een meting uit de lijst van ingelezen metingen
- Selecteer de zoekcriteria voor fabrikant, kwaliteit, (eventueel code en stockcode).
- "Bevat lood": dwingt te zoeken naar enkel loodhoudende of loodvrije formules.
- "Zoeken op type": standaard is "automatisch" ingegeven, het programma beslist over het type (effen of effect kleur):

Indien het oppervlak van het gemeten onderdeel bekrast is, maar u weet dat het een effen kleur is, dan is het beter het programma te verplichten binnen enkel de effen kleuren te zoeken. In gevallen van zeer fijne aluminiumkorrels (in metallic kleuren) is het beter het type "effect" te selecteren. Voor Metallic kleuren is het aangeraden de fabrikant in te geven (om zeker te zijn dat dezelfde aluminiumgrofte gebruikt wordt zowel voor de

24/45

originele formule als voor de formule voor herstelling. Indien u zoekt zonder de fabrikant in te geven, vindt het programma misschien een formule die zeer goed is van kleur maar die een verschillende aluminiumgrofte bevat. Ook de optische indruk is meestal beter indien de OEM verf en de verf voor herstelling dezelfde aluminiumgrofte bevatten.

• "Verwijder" zal alle geselecteerde en ingegeven criteria verwijderen.

3.4.2.1. Met Shading / Correctie

Deze optie is standaard geactiveerd.



Dubbelklik op een lijn om meer informatie te bekomen over een geselecteerde kleur:

Resultaat ×		Resultaat
Section 2 Sectio		VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK
Detail originele formule		Detail originele formule
Stockcode Alternatief 0 Laag Kwaliteit HDC Met lood Neen	of	Stockcode Alternatief 0 Laag B Kwaliteit CROMAX Met lood Neen
Fabrikant Kleurcode Kleurnaam		Fabrikant Kleurcode Kleurnaam
AFNOR 1665 BLANC *		ALFA ROMEO 201A BIANCO POLARE
Detail Stoppen Volgende		Detail Stoppen Volgende

Klik op "Detail" om naar het afdrukvoorbeeld te gaan of om de gecorrigeerde formule naast de originele formule te bekijken.

Klik op "Volgende" om het Formule scherm te openen, zie. 3.5. Weergave van de formule (pagina 26).

3.4.2.2. Zonder Shading / Correctie

NIET het standaard proces.

Kan nuttig zijn wanneer de dekkracht van de kleur onvoldoende is omdat de kleur van de ondergrond de correctie negatief zou kunnen beïnvloeden.

ChromaVision				
Preselectie Fabrikant Kleurcode				
Stockcode Kwaliteit Met lood Zoeker	n op type			Formule detail
Selecteer de ChromaVision meting		Laag Lo B Ne	od Waarde en 1.30	Mengkleur Tinthaam Hoeveelheid 1820WB SOLID LOW VISCOSIT 296.9 1401W WHITE H.S. 843.9
Shading/Correctie	O.S.	B Ne B Ne	en 1.73 en 1.73	1482/W YELLUW DXIDE 19.3 1407W BLACK L.S. 3.2 1484W RED OXIDE 0.3
	BYK 1010832			
Selecteer een meting en klik op "Start Z	oeken"			
Hoofdscherm Joblijst	Start Zoeken			
			O	
Kleurdetail Fabrikant	Kleurcode	Kleumaam Blanco Boli	*	
ALFA RUMEU	201A	BIANCO POLA	ure	
				Groen: goed resultaat
Print Preview Print Preview Print Preview Close		□ X	Printen	Stoppen Volgende
		İ		
Detail ChromaVision formu	le Afgedrukt op	: 2007-11-09		
	Datum : Tijd : Type:	2007-05-10 1:32:42 PM Effen	ours)	- 8 ×
Alternatief 0 Laag Kweliteit HDC			(cum.) 296.9 1140.8 201A	
Metiood Neen Fabrikant AFNOR Kleurcode 1665			1160. 1 Keurnaam BIANCO POLARE 1163. 6 Ookorinnyng VOORZICHTIG BIJ GEBRUI	ĸ
Kieumaam BLANC*	mule		Stockcode : F7259 Kwalifeit : CROMAX Laag : B Alternatief : 0	
Mengkleur Naam xrsp PT101 WHITE PT182 VELLOW OXIDE LOW STDEMOTH	ronkelijk gewicht Gewicht na correctie 786.6 783.9 18.3 20.6	Verschil 977.1 28.1	Col.Chng : Std.Datum : 1998-04-07 Form.Datum : 1998-09-11	
PT107 LS BLACK PT107 LS BLACK PT128 GREEN SHADE BLUE LOW STRENGTH	3.3 4.6 1.0 0.5	7.1		
Page 1 of 1	Voor correctie Na correctie	[
	Naar Pers. DB	0	Colledige kleurinform	natie
	Spuilklaar	Weegschaal		1 (fisst volige scharm) Hooldscherm

formule scherm.

3.5. Weergave van de formule Door dubbel te klikken op een lijn of door op "Ga naar deze formule" te klikken onderaan het scherm, verschijnt het

olorQuick Pro	CD2007-4 (Software versie 3.0, build 100 - (c)	1999-2007 DuPont	de Nemours)	- 6
ormule				
Tintcode	Tintnaam	gram (abs.)	gram (cum.)	Fabrikant
PT101	WHITE	783.9	783.9	AFNOR
PT182	YELLOW OXIDE LOW STRENGTH	20.6	804.6	1665
T107	LS BLACK	4.6	809.2	Kleumaam
T128	GREEN SHADE BLUE LOW STRE	0.5	809.7	BLANC "
L560	HDC BINDER	524.8	1334.5	Omschrijving
				Stockcode : 10213 Kvalitet : HDC Laag : Attenuitef : 0 ColChog : Std Datum : 2002.05.21 Form Datum : 2007.11.09
Na Volu	nar Pers. DB me Suggestie Spuitklaar	1 Weeg	schaal	Volledige kleurinformatie
Label	s <u>Printen</u>			Lerug (naar vonge scherm) Hoofdscherm

Deze handelingen kunnen uitgevoerd worden vanop dit scherm:

3.5.1. Gevraagde hoeveelheid

Geef de nodige hoeveelheid van verf (volume of gewicht) in in het veld onderaan in het midden van het scherm. Opmerking: indien u minder dan 0,25 l vraagt, zal het programma u waarschuwen dat deze kleine hoeveelheden kunnen resulteren in kleurafwijkingen ten gevolge van onnauwkeurig afwegen.

3.5.1.1. Volume Suggestie

- Druk op "Volume Suggestie" om een idee te krijgen van hoeveel verf u nodig heeft voor het spuiten van een bepaald wagendeel
- Selecteer de grootte van de wagen en de wagendelen (1 x klikken buitenkant, 2 x klikken buitenkant en binnenkant, 3 x klikken binnenkant).
- Voor een gehele overspuiting, klik op "Op alles toepassen" en selecteer "enkel buitenkant", "enkel binnenkant" of beiden "buitenkant en binnenkant (aangegeven door verschillende kleuren).

De standaardhoeveelheden worden vermenigvuldigd met de factor weergegeven in *Configuratie / instellingen -> kwaliteiten -> "factor voor volume suggestie"* (Factor voor Volume Suggestie, p. 18).



- De optie Volume Suggestie kan zodanig ingesteld worden dat ze automatisch verschijnt bij het openen van elk formule scherm (zie 2.1.2 Volume Suggestie, p. 8).
- Indien deze optie geactiveerd is, maar in een welbepaald geval niet nodig, ga dan uit het scherm "Volume Suggestie" door op "Annuleren" te drukken (zoniet zal het volume op 0 L gezet worden).
- Volume Suggestie kan voor of na het "Spuitklaar" maken van een formule geactiveerd worden. De Volume Suggestie berekening houdt altijd rekening met alle elementen in de formule.

OMPERKING: Indien u niet wil dat de Volume Suggestie automatisch verschijnt bij het openen van het formule scherm, inactiveer dan deze functie in het scherm "Configuratie / Instellingen" (zie 2.1.2. Volume Suggestie, p. 8).

3.5.2. Spuitklaar

In het formule scherm

- Klik op "Spuitklaar",
- Kies de nodige extra componenten,
- Druk op "Ok".

Het scherm wordt afgesloten en de extra componenten maken nu deel uit van de formule. Het volume kan voor of na het spuitklaar maken van de formule aangepast worden.

3.5.2.1. Gebruik van snelselecties (vaak gebruikte combinaties)

Om een snelselectie (een vaak gebruikte combinatie) op te slaan, druk op het "+"-teken (rechts bovenaan) bij "Kies een snelselectie" en geef een naam aan de combinatie.

De opgeslagen snelselecties worden in een drop down lijst getoond, vanwaar ze geselecteerd kunnen worden.

Product Mixing	×
Kies een snelselectie	
Groep 2K ENAMEL	Product 500
Туре	Style Spuit Temp.
STANDARD FLATTENING (AU175)	STANDARD O Alle *C 25-30* C
FLEXIBLE	INTERIORS ↓ 2/25° C
Activator	Thinner Potlife 4-6 hrs.
AK210	AK321
AK260	AK325
	AK330
THINNER 18-25°C	Snelselectie ×
2.00 1.00 0.50	Geef een naam in voor de snelselectie van de huidige Product Mix combinatie
	FAVOURITE RAL COLOUR
~ ~ ~	<u>ОК</u> <u>Сапсе</u> <u>О</u> К
Dit product is niet-VOS conform	Annuleren

3.5.3. Afdrukken

Door op de toets "Printen" te drukken verschijnt een afdrukvoorbeeld. De print job zal naar uw standaard printer gestuurd worden, de afdruk is geformatteerd voor DIN A4 formaat.

3.5.4. Labels afdrukken

Deze toets is enkel zichtbaar indien er een labelprinter geïnstalleerd en geconfigureerd is. U kunt tussen 4 verschillende labels kiezen.

Printer label(s) ×
Lijst van labels afdrukbaar op Custom
Kleurlabel
Formula (abs.)
Formula (cum.)
Hint label
Annuleer

3.5.5. Verzenden naar persoonlijke DB

- Stuur de formule naar uw Persoonlijke Databank
- Ga naar het formule scherm
- Ga verder met veranderingen.

Om een nieuwe formule te creëren, zie p. 29. Persoonlijke formules worden in een lijst aangeduid met "**P**" aan het begin van de lijn.

ormule	o CD2007-4 (Software versie 3.0, build 100 - (c	1999-2007 DuPont	de Nemours)	
intcode	Tintnaam	gram (abs.)	gram (cum.)	Fabrikant
F101	WHITE	783.9	783.9	AFNOR
182	YELLOW OXIDE LOW STRENGTH	20.6	804.6	1665
107	LS BLACK	4.6	809.2	Kleumaam PLANC *
128	GREEN SHADE BLUE LOW STRE	0.5	809.7	BEANC
560	HDC BINDER	524.8	1334.5	Omschrijving
				Lag : Alemater : ColChog : StB.Datum : 2002-05-21 Form.Datum : 2007-11.09
N Volu	laar Pers. DB ume Suggestie Spuitklaar	0 Weeg	Ischaal	Volledige kleurinformalie

3.5.6. Verzenden naar de weegschaal

Indien de toets lichtgrijs en niet actief is, dient men een weegschaal te configureren in het scherm "Configuratie / Instellingen [F9] / Modules [F6] (zie 2.2.1. Weegschaal p.8). Na het klikken op de toets "Weegschaal" opent het weegschaal scherm zich op de PC.

ununa					
Tint	(Set)	(Act)	Stock Code:		
PT101	783.9	0.0	10213		
PT182	20.6	i 0.0	O Atemate.		
PT107	4.6	i 0.0	Quality:		
PT128	0.5	i 0.0	Manufacturer:		
EL560	524.8	0.0	AFNOR		
			Mfr. Code: 1665		
			Colour:		
			DLANC."		
Continue	PI	ace can and tare		500	Our op selle
					kan weedsch
				L	

Indien U "Identificatie op de weegschaal"

aangeklikt heeft – onder Configuratie/Instellingen -> *Modules -> Gebruikers -> opties -* (2.3.1. Identificatie van gebruikers, p. 17) zal er voor het openen van de weegschaal gevraagd worden naar een paswoord.

Login Dialoog		
Paswoord		
	Sysinfo : 0711091228	
C	<u>O</u> k <u>Annuleren</u>	

÷

3.5.6.1. EcoMix

Eenmaal het EcoMix systeem geconfigureerd, kan u jobs afwegen via EcoMix

- Zend een job naar de weegschaal.
- Selecteer een persoon van de lijst in het bovenste veld (personen in de lijst moeten geconfigureerd zijn in het Gebruikers Management, zie 2.3.3. Gebruikers, p. 18).
- Vul de nodige informatie in.
- Selecteer eventueel een prioriteit voor deze job.

De jobs zullen in de joblijst per prioriteit gesorteerd worden op de EcoMix Terminal.

Job reference	LAURENCE
Job ID.	1
Comment	Registration
	Priority
🔘 Normal 🛛 🖸	High 🔘 Very high
	Cancel OK

3.6. Colour Pages

3.6.1. TDS

Technische fiches van de producten.

Contraction Du	IPont Refinish More than Just paint	
	B Nederlands	
	IDS	
	Qther Document Read CD	
	Close	
		Data: 03/2007

Document Type	∃ TDS
TDS	Algemene Informatie
	 Imron® FL Algemene Informatie
Data: 03/2007	- SuperTraffic Algemene Informatie
	- 1020R
Document filter	- 1040R
Algemene Informatie	- 1052R/1056R
<all></all>	- 120S
Algemene Informatie	- 1220R
Imron® EL Algemene Informatie	- 1500S
SuperTraffic Algemente Informatio	- 1617WB
1020D	-30005
1020R	-30505
1040R	- 32005
1052R/1056R	- 32015R
120S	-33005
DuPort gelepanerd handelsmeik Een product woll Uport Performance Coatings SuperTraffic [®] Is ein handelsmerk van E1. du Port de Nemours Copyright © 2000 E1. du Port de Nemours and Company. Al F	and Conpany. Ights Reserved
[]	4
A Back	Close

3.6.2. Other Documents

Informatie over kleuren en wagenconstructeurs.

Document Tune	
Document Type	
Other	
B (
Data: 03/2007	ALFA ROMEO - 159
Document filter	ALFA ROMEO - 159 SPORTWAGON
	ALFA ROMEO - BRERA
ALFA ROMEO - 159 SPORTWAGON	ALFA ROMEO COLOUR PAGES 2007
<ali></ali>	
ALFA ROMEO - 159	
ALFA ROMEO - 159 SPORTWAGON	AUDI COLOUR PAGES 2006
ALFA ROMEO - BRERA	AUDI COLOUR PAGES 2000
ALEA ROMEO COLOUR PAGES 2001	BMM/
AUDI- 07	BMW-LOGO
	BMW COLOUR PAGES 2006-2007
	BARY COLOGA PAGEO 2000 2007
AUDI COLOUR PAGES 2006	
DuPont gedeponeerd handelsmerk	
Een product van DuPont Performance Coatings SuperTraffic 7ª is een bandelsmerk van Fill du Pont de Nemours an	d Company
Copyright © 2000 E.I. du Pont de Nemours and Company. All Righ	ts Reserved.
ſ	(a) (a)
C	
A Hack	Llose

4. Beheer / Maintenance Menu [F3]

4.1. Beheer Persoonlijke databank

De persoonlijke											
databank bevat uw	ColorQuick Pro CD2007-4	(Software	versie 3.0, build 100	- (c)1999-2007 Di	Pont de Nemours)			_ # ×			
eigen persoonlijke	Beheer Persoo	Beneer Persoonlijke Databank									
formules. In dit scherm	Zoeken		ıt 🐹								
kunnen volledig nieuwe	Nieuwe zoekactie		le <u></u>								
formules gecreëerd			am 📴								
worden. aewiiziad.	Turada			- LZOSPASA	E Fabrica						
verwijderd.			(OWN)	o Kwaliteit 400	AIXAM		- Kieumaam	f			
geëxporteerd, en andere			P								
kunnen geïmporteerd			P (OVVN)	L400	FLEET ITALY	=	=				
worden			(OWN)	500	YUGO	=	=				
Bestaande formules			P								
aanwezig in de officiële											
databank kunnen	Selectie										
verzonden worden naar											
do nersoonliike											
de persooningke databank on kunnon	Formule detai	ls									
daar gowijzigd wordon	Opmerkingen : This is r De eigenaar van deze fe	ny color ormule is l	ULIS WORLD OF PAI								
uaar gewijzigu worden.	Tintcode		gram (abs.)	ram (cum.)	eef een nieuwe formuis						
	1025R 1030R		9494000.000	9494000.000	in	\mathbf{A}					
	Todox		00000.000	3073000.000	Verander deze <u>f</u> ormule						
					Verwijder deze formule						
					Lees ChromaVision						
					_						
	Importeren						Upotio	ah awa			
							Houlds	cnerm			

4.1.1. Aanmaken nieuwe formules

Er zijn vier manieren om een nieuwe formule in te geven:

- 1. U wijzigt een bestaande formule: Zoekscherm -> zoeken -> ingeven van criteria -> Formule -> versturen naar persoonlijke DB
- 2. U creëert een totaal nieuwe formule: maintenance menu -> Beheer persoonlijke DB -> geef een nieuwe formule in
- 3. U importeert een formule die vanuit een andere PC geëxporteerd werd: *maintenance menu ->beheer persoonlijke databank -> importeren* (zie. 4.1.5. Importeren, onderaan)
- 4. U importeert de formules van de persoonlijke databank van de oude ColorQuick: *maintenance menu -> beheer persoonlijke databank -> importeren* (zie. 4.1.5. Importeren, onderaan).

In de eerste twee gevallen verschijnt een scherm waar u informatie dient in te geven over de formule. Voor geval 1. sommige info werd reeds gekopieerd van de originele formule, voor geval 2. dient u de gegevens zelf in te geven.

Formules uit de persoonlijke databank worden aangegeven met de letter "P" aan het begin van de lijn in de lijst met formules die beantwoorden aan uw zoekcriteria. Indien u enkel uw persoonlijke formules wil selecteren, kies "Custom" als databank type.

	uie			
brikant / Referentie				
t, Stockcode / Kwaliteit / Al / Neen /				
			0	Wijzigen Kleurinfo
			0	
Ingrediënt Ingredië	nt naam	gram ((abs.)	Lin toevoegen
1025R H.S. THI	NNER		94.00	Lijn verwijderen
1030R H.S. NO	N SANDING CONVERTOR	285		Liin naar boven
				Lijn natar beheden
				Volume (L.)
				Voldime (c.)
				0.111 Ounulatief

4.1.2. Aanpassen/wijzigen formule

Selecteer de lijn die u wil wijzigen en verander de hoeveelheid.

Personality Formule Factorari / Referenta Factorari / Referenta Factorari / Creativer Factorari	
	Wijzigen kleurinfo
Ingradient Ingradient nam profiles (1426) 4 1026R H.S. THINNER 34.00 1026R H.S. THINNER 34.00 1020R H.S. ACTIVATOR 34.00 1020R H.S. ACTIVATOR 10 1026R H.S. THINNER 10 1026R H.S. THINNER 10 1026R H.S. NON SANDING CONVERTOR 10 1036R H.S. NON SANDING CONVERTOR 10 1037R H.S. NON SANDING CONVERTOR 10 1036R H.S. NON SANDING CONVERTOR 10 1037R H.S. NON SANDING CONVERTOR 10	Lin transform
	Volume (L.) Absoluz 0.041 Cunudat seen Annueren

4.1.2.1. Product toevoegen

- Druk op de toets "Lijn toevoegen": een lege lijn verschijnt onderaan de formule.
- Plaats de cursor / indicator in het leeg veld van de "Tintcode" kolom.
- Kies een nieuw product uit de lijst die afgebeeld wordt wanneer u de kleine pijl aanklikt. De naam van het nieuwe product verschijnt automatisch.
- Geef de hoeveelheid in (in gram).

4.1.2.2. Product verwijderen

Selecteer het product dat u wil verwijderen en druk op de toets "Lijn verwijderen".

4.1.2.3. Bewaren van wijzigingen

Na de wijzigingen dient u op "Bewaren" te klikken – de volledige menging wordt herberekend naar 1 liter. Vervolgens klikt u op "Annuleren" (U keert terug naar het vorige scherm) of "gebruik formule" om naar het formule scherm te gaan en de gewijzigde formule te gebruiken.

4.1.3. Verwijderen van formules

Door op de toets "Verwijder deze formule" te klikken, verwijdert u de volledige formule uit de Databank.

4.1.4. Lezen van ChromaVision® Gegevens

ColorQuick Pro C02007-4	(Software version	n 3.0, build 100 - (c)1999-2007 De	Pont de Nemours)			_ # ×
Beheer Perso	onlijke Dat	abank					
Zoeken	Eabrikant			•			
Nieuwe zoekactie							
Exporteren		Stockco.	Kwaliteit	E Fabrikant	E Kleurcode	E Kleumaam	-
+- 1	• •	(OWN)	400	AIXAM	=	=	
	Р	(OWN)	L400	FLEET ITALY	=	=	
	Р	(OWN)	500	YUGO	=	=	
Formule detail	ils						<u>ب</u>
Opmerkingen : This is i De eigenaar van deze f	my color ormule is ULIS V						
Tintcode	gran	n (abs.) gra	m (cum.)	Cossi esu Tienve journie)			
1030R	9	85000.000	9579000.000	Verander deze formule Voren deze formule Leos Chromavision)		
Importeren						Hoo	ødscherm

- Druk op de toets "Lees ChromaVision®" om de spectro module te openen.
- Selecteer een meting en link deze aan uw persoonlijke formule.

ChromaVision	
Selectie metingen	Bevestig Type Kleur ×
Selecteer een meting en klik op "Get reading" Hoofdscherm Joblijst Inlezen meting	© Effect

• Bevestig het type van de kleur (effen of effect).

De ChromaVision® meting wordt nu opgeslagen in uw persoonlijke formule. Er is nu een kleurafbeelding beschikbaar en u kan nu deze formule via uw ChromaVision® toestel terugvinden !

COIDEQUICK PTO CD2007-	4 (Software versie	: 3.0, build 100 - 1	(c)1999-2007 Dui	'ont de Nemours)			_ 8 ×
Beheer Perso	onlijke Data	abank					
Zoeken	<u>F</u> abrikant	222		T.J.			
Nieuwe zoek <u>a</u> ctie							
Exporteren		🗆 Stockc	Kwaliteit	🗖 Fabrikant	🗖 Kleurcode	🗖 Kleurnaam	<u> </u>
+- 9		P (OWN)	400	AFNOR	=	=	
	1	P (OWN)	500	AMC			
	1	P (OWN)	L400	ARO	-	=	
	1	P (OWN)	400	MERCEDES	=	=	
Selectie							
Formule deta	ils						
De eigenaar van deze f	formule is Mijzelf.						
Tintcode	gram	n (abs.) gra	ım (cum.)				
1025R	9,	494000.000	9494000.000	in			
1030R		85000.000	9579000.000	Verander deze formule			
				Vanuáider deze formula			
				gegevens			
				-			
Importeren						Hoof	dscherm

4.1.5. Importeren



4.1.6. Exporteren

Kies in de lijst de formules die u wil exporteren door ze te seleceteren en vervolgens te klikken op

ColorQuick Pro CD2007-4	(Software versi	ie 3.0, build 100 - (r	:)1999-2007 DuPor	nt de Nemours)			_ 8 ×
Beheer Persoo	onlijke Dat	tabank					
Zoeken	<u>F</u> abrikant			•			
Nieuwe zoek <u>a</u> ctie							
$[\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} \end{tabular}$							
			La constanti de la constanti d	-			
Exponeren		COWN)	Kwaliteit 400	AIXAM	L Kleurcode	L Kleumaam	
	E P	(<i>)</i>				-	
	P	(OWN)	L400	FLEET ITALY			
		(OWN)	500	YUGO	=	=	
	P	Forn		konjeerd naa	r ovport lije		
		1 UII	iule ge	Kopieciu ilaa	i export ilja	•	
Selectie							
Formule detai	ils						
Opmerkingen : De eigenaar van deze f	ormule is HLIS V	NORI D OF PAINT.					
Tintcode	grai	m (abs.) grai	m (cum.)	Geef een <u>n</u> ieuwe formule			
1020R	8	3585000.000 8	585000.000	in			
TUJUR		955000.000	540000.000	Verander deze <u>f</u> ormule			
				Verwijder deze formule			
				Lees ChromaVision			
			-				
Imnorteren							
Importeren						Hoofd	scherm



Klik op om de exportlijst te bekijken en verder te gaan met de export. De nieuwe file heeft een .ctc – extensie en kan niet buiten het ColorQuick Pro programma geopend worden. Het wordt per default bewaard in een folder met een snelkoppeling op uw bureaublad (DuPont Refinish Import-Export). Vandaar kan het gekopieerd worden naar of opgeslagen worden in eender welk opslagsysteem of verzonden worden per e-mail om in een ColorQuick Pro programma te worden geïmporteerd.

^{ColorQuic} Expor	k Pro CD2007-4 (1 persoon	Software vers Nijke fori	ie 3.0, build 100 - (c)1999-2007 Du nules	Pont de Nemours)		
	Stockc	. Kwaliteit	☐ Fabrikant	🗖 Kleurcode	🗖 Kleumaam	
Þр	(OWN)	400	AIXAM			
	(OWN)	L400	FLEET ITALY			
			Save file Look in: import Personal_Formulas Personal_Formulas Personal_Formulas Personal_Formulas Personal_Formulas temp.ctc	Export 2007-08-03.ctc 2007-08-03_2 2007-08-03_3 2007-11-03.ctc A Du DuPont Refi Ort: C:\Doc	Ront ch. Tm Inish Import-Export uments and Settings\All Users\Do	cuments\DuPont Refinist
			File type: Export	nal_Formulas-2007-11-09.ctc files	Save	

OPMERKING: De persoonlijke databank van de oude ColorQuick kan geconverteerd worden om gebruikt te worden in ColorQuick Pro, zie. 5.2.3. Overbrengen van de ColorQuick persoonlijke databank, p.41.

4.2. Prijsbeheer

Indien u prijzen ingeeft voor de door u gebruikte producten, zal het programma de formulekosten berekenen.

4.2.1. Prijs Editor

Geef hier de huidige prijs/liter in. Versnel uw zoektocht naar een welbepaald product door de product code in te geven in het veld onder de prijslijst ("Zoek deze productcode").

	Beheer prijsde	tails
Tintcode	Tintomschrijving	PrijsA_iter
1010R	H.S. ACTIVATOR	84.00
1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	84.00
1025R	H.S. THINNER	93.00
1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	94.00
1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW	83.00
1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY	74.00
1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE	84.00
1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY	784
120S	CENTARI 2 COAT CLEAR LS	
120SX	ANZ MS 2K CLEAR	
1220R	HIGH SOLIDS FILL PRIMER	
	ductcode	

4.2.2. Exporteren/Importeren

U kan prijzen importeren en exporteren; de geëxporteerde gegevens worden opgeslagen als zip-files in de Import-Export folder op uw bureaublad. Druk op "Exporteren",

selecteer de gegevens om te exporteren. Er zal een aparte file zijn voor iedere set van gegevens (prijzen, instellingen) die kunnen veranderd worden buiten ColorQuick Pro.

- Open de files,
- Verander (lijkt op excel),
- Sla op als .csv-file,
- Compacteer (zip), sla op in de "DuPont Refinish Import-Export"-folder (default directory),
- Importeer de veranderde files (ofwel als .zip (meerdere in 1 keer) of .csv-files (apart).

Pr	ijsbeheer		□ × □
Ρ	rijzen Instellir	ngen	
ſ			Beheer prijsdetails
	Tintcode	Tintomschrijving	Prijs/Liter
	1010R	H.S. ACTIVATOR	84.00
	1020R	HIGH SOLIDS PRIM	Save file ×
	1025R	H.S. THINNER	
	1030R	H.S. NON SANDING	
	1035R	H.S. NON SANDIN	Toria Winstellingen
	1040R	UNIVERSAL 2K PR	g Prijs g instellingen
	1052R	HI PROD SURFACE	Please notice that the "show on" and "print on" options
	1056R	HI PROD SURFACE	will not be exported.
	120S	CENTARI 2 COAT (
	120SX	ANZ MS 2K CLEAF	(Ok) (Sluiten)
	1220R	HIGH SOLIDS FILL	
	Zoek deze Proc	juctcode 🔎	File name: price-2007-11-26.zip
			File type: Zip files Cancel
	<u>E</u> xporteren	(Importeren)	

5. Appendix

5.1. Problemen en oplossingen

- 1. Autorun start niet automatisch op
- 2. Autorun blokkeert uw PC
- 3. Installatie niet succesvol
- 4. Volume suggestie niet OK
- 6. Installatie paswoord vergeten

Start het programma manueel op Crtl + alt + del; stop task Herstart PC, start installatie opnieuw. Nog steeds niet OK: contacteer uw dealer. Verander de factor Ga naar pagina 7

5.1.1. Vragen en antwoorden over de installatie / configuratie procedure

5.1.1.1. Autorun start niet automatisch op

5.1.1.1.1. Veranderen van Autoplay instellingen voor Windows

Vanop het Windows bureaublad, klik op "My Computer".

- Klik met de rechtermuisknop op het icoon voor de CD-ROM lezer, klik dan op "Properties".
- Selecteer AutoPlay, kies dan het soort CD (Music, pictures, mixed data, etc.)
- Selecteer een actie om uit te voeren, of selecteer "Take no action".

5.1.1.1.2. Veranderen van Autoplay instellingen voor Windows 98 SE

- Vanop het Windows bureaublad. klik met de rechtermuisknop op "My Computer".
- Klik op "Properties" ٠
- Selecteer "Device Manager". •
- Klik op het "+"-teken naast de CD-ROM •
- Selecteer de toegang van uw CD-ROM lezer. •
- Klik op "Properties", en selecteer vervolgens Settings (Instellingen). •
- Activeer of inactiveer de optie "Auto-Insert Notification".
- Klik 2x op OK.
- De verandering zal doorgevoerd worden na het heropstarten van Windows.

5.1.1.2. Autorun blokkeert uw PC

Symptomen:

Bij het kopiëren van een grote bestandsstructuur vanop de CD-Rom lezer naar een locale harde schijf (dit is wat er ook gebeurt in autorun), is het mogelijk dat uw computer niet meer reageert (blijft hangen). U dient dan een locale reboot uit te voeren om het kopiëren te beëindigen en opnieuw controle te verkrijgen over uw PC.

Oorzaak:

Het Windows CD-ROM bestandssysteem met protected-mode drivers bevat ook een "Read-Ahead" mogelijkheid ontwikkeld voor een gemakkelijkere video playback, met een snellere en gemakkelijkere gegevensstroom. Deze Read-Ahead optie kan veroorzaken dat het systeem dat de CD-Rom lezer controleert sneller gaat draaien dan daarvoor voorzien.

Oplossing:

Voer volgende stappen uit om dit probleem te voorkomen:

Klik op "Start" en ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm).

Dubbelklik op het "System" icoon. Bij "Performance", klik op "File System". Selecteer de CD-ROM.

Klik in "Optimize Access Pattern For" op de instellingen die overeenkomen met de CD-Rom lezer die u gebruikt. Klik op OK. Start uw computer opnieuw op wanneer hiernaar gevraagd wordt.

Indien de stappen 1-5 het probleem niet oplossen, herhaal dan de stappen 1-4. Klik vervolgens in "Optimize Access Pattern For" op "No Read Ahead". Klik op OK. Start de computer opnieuw op wanneer hiernaar gevraagd wordt.



5.1.1.3. Installatie is niet geslaagd

Symptomen:

De installatie eindigt met de informatie "Installation not successful".

Oorzaak:

Gedeeltes van de software zijn nog steeds in gebruik en kunnen daardoor niet geüpdatet worden of de harde schijf was vol of de CD was onleesbaar.

Oplossing:

OF

Start de PC opnieuw op, controleer de vrije plaats op de harde schijf (moet meer zijn dan 1 GB) en doe de installatie opnieuw ; als het probleem niet opgelost raakt -> contacteer uw dealer / bezorg een trace file / verwijder resten van een vorige installatie/...

Wat als er geen icoon geïnstalleerd werd op het bureaublad? Ga naar Start/All Programs/ColorQuick Pro/ColorQuick Pro → dubbelklik om het programma te openen.

terrenter in the second s			10						
All Programs 👂	🛅 ColorQuick Pro	Þ	😤 ColorQuick Pro						
	🛅 Ecomix Manager	×	DuP Location: C:\Co	olorQuickPro					
	🛅 ObjectStore Win32	•							
🦺 start 🛛 🙆 😂	🛅 Oracle - OraHome90	•				Size	Туре	Date Modified	
					ent		File Folder	2007-10-05 4:55 PM	
			rale	CAR0.VS		451 KB	VS File	2007-05-29 2:54 PM	
			H 🔁 2323	🔜 🌛 ColorQuickPr	o.O.ini	2 KB	Configuration Settings	2007-10-05 4:56 PM	
· · · · · · · · · · · /					2.016.0				

Open Windows Explorer. Open vervolgens: C:\ColorQuickPro\ColorQuickPro.exe

Wanneer ColorQuickPro.exe geselecteerd is, kan u op de rechtermuisknop klikken en het icoon naar het bureaublad zenden om een snelkoppeling (shortcut) te creëren. Wanneer u dubbelklikt op ColorQuickPro.exe, zal het programma openen.

					Size	Туре	Date Modified	
		ent				File Folder	2007-10-05 4:55 PM	
cocal Disk (D.)	-	CAR0.VS			451 KB	VS File	2007-05-29 2:54 PM	
		🕑 ColorQuickPro.0.ini			2 KB	Configuration Settings	2007-10-05 4:56 PM	
T C articles		ColorQuickPro.CSY	1	757 KB	CSY File	2007-10-05 4:37 PM		
E BacklinScripts		ColorQuickPro.CSY.	lng		55 K.B	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
		ColorQuickPro.DAN		1	.755 KB	DAN File	2007-10-05 4:34 PM	
		ColorQuickPro.DAN.	.ing		55 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
a decPrope		ColorQuickPro.DE		1	.744 KB	DE File	2007-10-05 4:35 PM	
		ColorQuickPro.DE.Ir	ng		51 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
T C IntegrationOfModules		ColorQuickPro.ELL		1	.755 KB	ELL File	2007-10-05 4:33 PM	
IT 🦳 Midas		ColorQuickPro.ELL.I	Ing		55 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
H C MSOCache		ColorQuickPro.EN		1	.755 KB	EN File	2007-10-05 4:38 PM	
Diver Folder		ColorQuickPro.EN.Ir	ng		55 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
T CraScreenShots		ColorQuickPro.ES		1	.757 KB	ES File	2007-10-05 4:39 PM	
F CuickMessenger		ColorQuickPro.ES.In	19		57 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
E C SWTest		ColorQuickPro.	Onen		698 KB	Application	2007-10-04 2:50 PM	
ColorQuickPro		ColorQuickPro.	Bun as		755 KB	FIN File	2007-10-05 4:53 PM	
Brwser		ColorQuickPro.	View Depender	ocies	55 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
DB		ColorQuickPro.	Scan for Viruse	\$.756 KB	FR File	2007-10-05 4:40 PM	
External		ColorQuickPro.	UltraEdit-32		57 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
JobStore	_	ColorQuickPro.	WinZip		.755 KB	HEB File	2007-10-05 4:48 PM	
E C LBLPrint		🛃 ColorQuickPro. 💻		_	55 KB	LNG File	2007-06-21 10:13 AM	
PERSDB		🖾 ColorQuickPro. 🔜	Sepd To	•	🚹 Com	npressed (zipped) Folder	P7-10-05 4:41 PM	
PriceManagement		ColorQuickPro.	Dut		Des	ktop (create shortcut)	p7-06-21 10:13 AM	
ProductMixing		ColorQuickPro.	Conv		- M-0	Desision	P7-10-05 4:45 PM	
GManager		ColorQuickPro.	=-+>		_ mail	necipient	p7-06-21 10:13 AM	
C Reports		ColorQuickPro. (Create Shortcul		📋 My I	Documents	07-10-05 4:55 PM	
C ResultDir		ColorQuickPro.	Delete		31/2 1	Floppy (A:)	U7-10-05 4:42 PM	
Cale Scale		ColorQuickPro.	Rena <u>m</u> e	-			U7-06-21 10:13 AM	
I Constantino El Cons		ColorQuickPro.	Properties		756 KB	11 File	2007-10-05 4:43 PM	
0 - 00 - 10	2000038	The Lorent Loren Pro			- <u>ъкки</u>	L KUN HIMA	2007/06/21 10:13 AM	

5.1.1.4. Traceren van het nummer van een COM/USB poort in gebruik

- Klik met de rechtermuisknop op het icoon "My computer" op uw bureaublad en ga naar "properties"
- Ga in "System Properties" naar "Hardware" en selecteer daar "Device Manager".
- Ga in "Device Manager" naar "Ports (COM & LPT)" om te achterhalen welke COM/USB poorten actief zijn op uw PC.
- Dubbelklik op "Communications Port" om de eigenschappen te bekij



System R	estore	Autom	atic Updates	Remote
General	Comput	er Name	Hardware	Advance
Device Mar T o p	nager he Device Ma n your comput roperties of an	nager lists all er. Use the D y device.	the hardware devic levice Manager to cl Device M.	es installed hange the anager
Dei seres				
D c h	river Signing le ompatible with ow Windows o	ets you make Windows, W connects to V	sure that installed di findows Update lets findows Update for	ivers are you set up drivers.
	river Signing k ompatible with ow Windows o Driver <u>S</u> i	ets you make Windows. W connects to V igning	sure that installed di findows Update lets vindows Update for <u>W</u> indows U	iivers are you set up drivers. Jpdate
Hardware F	river Signing I ompatible with ow Windows o Driver <u>Si</u> tofiles ardware profile (fferent hardwa	ets you make Windows. W connects to V igning es provide a l are configural	sure that installed di findows Update lets vindows Update for <u>W</u> indows L way for you to set up ions.	ivers are you set up drivers. Jpdate and store
Hardware F	river Signing Ik ow Windows o Driver <u>S</u> i rofiles ardware profile (ferent hardwa	ets you make Windows. W connects to V igning es provide a are configural	sure that installed di findows Update lets Vindows Update for Windows U way for you to set up ions.	ivers are you set up drivers. Jpdate and store Profiles

Tussen haakjes ziet u het nummer van de COM poort. Dit is dan het nummer dat u dient in te geven in de communicatie instellingen in ColorQuick Pro.

ken.



In "Port Settings", wordt de snelheid van de COM-poort weergegeven.

General	Port Settings	Driver	Details	Resources	
		<u>B</u> its pr	er second	9600	*
			<u>D</u> ata bits:	8	*
			<u>P</u> arity:	None	~
			<u>S</u> top bits:	1	*
		Elc	w control	None	~
				Ivanced <u>R</u> es	store Default

5.2. Informatie over externe toestellen

5.2.1. ChromaVision®: tips voor succes

Zie apart document "ChromaVision®_tips.doc".

5.2.1.1. Taal van ChromaVision® display

Ga naar het scherm *Configuratie / Instellingen* [F9] -> *Modules -> ChromaVision® -> Communicatie Test en instellingen.* Selecteer de taal die u wenst te zien op het scherm van uw ChromaVision® toestel. OPMERKING: Dit is enkel van toepassing voor Byk toestellen.

Communicatie Test +	Extra Instellingen		×
Communicatie		Ó	
Toestel	BYK 6320 3.15.1		
Serienumme	1010832		
Datum	1991-06-09 🔽 11:59	:20 PM	
Taal	EN English		
	EN English		: Default
🗹 Tonen va	FR français	n metinge	n: JA
Doorzoek	HR Croatian		: Single
1000	NL Nederlands	<u>1</u>	<u>:JA</u> U
	PLK polski SLV Slovenjan	itste cal.	: 30693
1		Aantal calibraties	:2383632
			: 6320 💿
Metingen wissen	Test Groene Standaard	Annuleren	Bewaren

5.2.1.2. Voorbereiding van het oppervlak

- Het te meten oppervlak moet proper zijn aangezien stof en krassen een negatief effect hebben op de nauwkeurigheid van de meting. Maak het oppervlak proper met een ontvetter en polijst het gedeelte dat u wil meten.
- Het te meten oppervlak moet zo vlak mogelijk zijn zodanig dat er geen licht van buiten kan binnendringen in het apparaat.
- Ook de calibratiestandaarden moeten proper zijn. Gebruik geen schoonmaakproducten daar zij bleekmiddel bevatten. Gebruik ook geen solventen.
- Gebruik warm en zuiver water en een zachte doek die niet pluist en geen krassen maakt.
- Calibreer het toestel onder dezelfde temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden als daar waar u de metingen uitvoert. Voer geen metingen uit op warme oppervlakken: sommige pigmenten zijn thermochromatisch wat betekent dat zij hun kleurdeeltjes veranderen afhankelijk van de temperatuur.
- Elke meting bestaat in feite uit drie metingen dicht bij het te herstellen oppervlak.
- Spuit altijd een testplaatje om de nauwkeurigheid te controleren.
- Aangezien het ChromaVision® toestel een interne lamp heeft, is het externe licht niet relevant voor de meting. Verkeerde metingen worden aangeduid op het scherm.
- Koppel het ChromaVision® toestel los van de PC en neem zoveel metingen als u wil.
- Vooraleer de gemeten waarden worden opgeslagen, wordt u gevraagd een naam in te geven. Het kleine pijltje onder de lijn duidt de positie aan om in te vullen. Kies het juiste karakter door aan het wieltje te draaien; door op dit wieltje te drukken, bevestigt u het karakter en gaat het pijltje naar de volgende positie. Indien u veranderingen wil aanbrengen in de naam, druk op het wieltje totdat de pijl de nodige positie aanduidt.
- Indien u een joblijst hebt aangemaakt (enkel Byk toestel, zie. 5.2.1.3. Joblijst, onderaan) worden de namen van de joblijst weergegeven; deze namen kunnen nog steeds veranderd worden op het scherm van het toestel.

5.2.1.3. Joblijst

OPMERKING: Enkel van toepassing voor Byk toestellen.

Gebruik de joblijst functie om een lijst van namen voor metingen door te sturen naar het toestel.

- Activeer de optie "Tonen van joblijst" na het uitvoeren van een communicatie test met het ChromaVision® toestel in het Configuratie scherm en bewaar.
- Start het zoeken met ChromaVision® Zoeken [F2] -> ChromaVision® (met geconnecteerd toestel).
- Druk op "Joblijst", een nieuw scherm verschijnt.
- Geef namen in voor metingen (eindig iedere naam met "enter" om een nieuwe naam op een nieuwe lijn in te geven).

Communicatie Test + Extra Instellingen	×
Communicatie test gelukt	ChromaVision
Toestel BYK 6320 3.15.1 Serienumme 10 10832 Datum 1991-06-09 T 11:59:20 PM +	Preselectie Fabrikant Kleurcode Stockcode Kwaliteit Met lood Zoeken op type
Taal Extra Opties Extra Opties Indrengen jobnaam Tonen van jobilit Doorzoeken van metingen Doorzoeken van metingen Lab mean Indrengen naam :JA Doorzoeken van metingen JA Doorzoeken van metingen	Selecteer de ChromaVision meting Selecteer de ChromaVision meting Shading/Correctie BYK 1010832
Aantal metingen :9 Aantal calibraties :2383632 Catalog number :6320 Metingen wissen Test Groene Standaard Annuleren Beware	Selecteer een meting en klik op "Start Zoeken" Hoofdscherm Joblijst Start Zoeken

Druk op "Zenden" om de joblijst in te lezen in het toestel.

"Joblijst" verschijnt op het scherm van het toestel:



5.2.1.4. Doorzoeken van metingen

OPMERKING: Enkel mogelijk bij Byk toestellen.

		O.S.
	BYK 6320 3.15.1	
	1010832	
	1991-06-09	11:59:20 PM
	EN English	
	Extra Opties	Display : Default
Tonen va	n iobliist	Inbrengen jobnaam : JA Doorzoeken van metingen: .IA
	ken van metingen	Lab mean : Single Inbrengen naam : JA Batteru test : OK
		Dagen sinds laatste cal. : 30693
		Aantal metingen : 9
		Aantal calibraties : 2383632
		Catalog number : 6320



5.2.2. Installatie Label Printer

Nieuwe labelprinter: gebruik de installatie CD-ROM om de printer in Windows te installeren. De printer wordt toegevoegd in de lijst van printers op uw PC.

Geen CD-ROM of oude printer: raadpleeg de websites van de printer fabrikanten (seiko, dymo) om de laatste driver te vinden voor uw PC/besturingssysteem. Vraag voor IT assistentie indien nodig.

5.2.3. Overbrengen van de ColorQuick persoonlijke databank

De persoonlijke formules van het oude ColorQuick programma kunnen overgezet worden naar ColorQuick Pro.

- Ga naar de folder ColorQuick Pro op uw harde schijf.
- Klik op "PersDBConvert.exe",
- Selecteer uw taal,





• Importeer de gegevens in ColorQuick Pro zoals beschreven in 4.1.5. Importeren, p. 33.

Index

aanmaken nieuwe formules	30
aanpassen/wijzigen formule	31
afdrucken	
formules	27
algemeen	
bedrijfsinformatie en lay-out	8
volume suggestie	8
appendix	36
autorun blokkeert uw PC.	
autorun start niet automatisch op	
ChromaVision® tips voor success	
eranderen van de Autopiay instellingen voor windows 98 SE	
informatie over externe toestellen	
Installatie is niet geslaago	3/
Jobel printer installatio	90 ۸۵
aber bringen van de Geler Quiek persoonlijke detabank	40 11
overbiengen van de concence personninge databank	۲+۹۱ عد
traceren van het nummer van een COM/LISB poort in	
veranderen van Autonav instellingen voor Windows XP	
voorbereiding van het oppervlak	
vragen en antwoorden over de installatie / configuratie procedure	
autorun blokkeert uw PC	
autorun start niet automatisch op	
bedriifsinformatie en lav-out	
beheer Persoonliike databank	
aanmaken nieuwe formules	
exporteren	33
importeren	33
beschikbare kwaliteiten	20
bewaren van wijzigingen	31
Byk - toestel	12
calibratie	13
ioblijst	39
joonjot	
calibratie	
calibratie Byk - toestel	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision®	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten	
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
jobijst Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie Postel calibratie Instellingen communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
Jobipti calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie ArRite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen verwijderen van metingen vorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
Johnstie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie calibratie en constant calibratie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
Jobnyci alibratie Byk - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie communicatie calibratie configuratie cooffiguratie doorzoeken van metingen calibratie onderdelen overdracht van metingen tal van spectro tops <t< td=""><td>13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1</td></t<>	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
colibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages. other documents TDS	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Pyk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie Pyk - toestel calibratie Syk - Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen. Groene Standaard joblijst. lijst tonen van beste resultaten onderdelen. overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages. other documents TDS configuratie / instellingen	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestelX-Rite - toestelX-Rite - toestel	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
calibratie Byk - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie calibratie x-Rite - toestel communicatie en instellingen corfiguratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen varwijderen van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages other documents TDS configuratie / instellingen algemeen ChromaVision®	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie Byk - toestel calibratie A-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen verwijderen van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages other documents TDS configuratie / instellingen algemeen algemeen chromaVision®	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie Byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages other documents TDS configuratie / instellingen algemeen ChromaVision® communicatie / instellingen configuratie /	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel ChromaVision® Byk - toestel calibratie calibratie calibratie byk - toestel calibratie X-Rite - toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst. lijst tonen van beste resultaten onderdelen overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen voorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages other documents TDS configuratie / instellingen algemeen ChromaVision® gebruikers label printer. modules prijsbeheer	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
calibratie Byk - toestel X-Rite - toestel Chroma Vision® Byk - toestel calibratie byk - toestel calibratie byk - toestel calibratie byk - toestel calibratie toestel communicatie en instellingen configuratie doorzoeken van metingen Groene Standaard joblijst lijst tonen van beste resultaten overdracht van metingen taal van spectro display tips voor success tonen van kleine iconen verwijderen van metingen vorbereiding van het oppervlak X-Rite - toestel Colour Pages other documents TDS configuratie / instellingen adgemeen Chroma Vision® gebruikers label printer modules prijsbeheer weegschaal	13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

correctie	24
database options	
factor voor Volume Suggestie	18
kwaliteiten	18
waarschuwingsniveau	8
DocViewer	0 g
Doo viewei van matingon	0 //
	40
	29
Econity configuratie	
exporteren	
persoonlijke formule	33
prijs	35
factor voor Volume Suggestie	18
formules	
iconen	21
formules zoeken met Chroma Vision®	23
met shading / correctia	24
zookon naar routtaton	<u>-</u>
zuender abadies / acreatie	20 05
zonder snadnig / conrectie	20
tui search / complete Zoeklunctie	19
gebruikers	, 18
gebruikers	18
verlenen van toegang & controle	18
gehele overspuiting aanbevolen	21
geluid bij overschrijden van gewicht	10
gereviseerde formule	21
gevraagde hoeveelheid	
Groene Standaard	16
	21
	01
gereviseerde formule	21
lage dekkracht	21
med lood	21
value shade no	21
identificatie van gebruikers	17
importeren	33
persoonlijke formule	33
nriis	35
informatie over externe toestellen	38
inclaite over exercise toosteller.	00
DooViewer	0
	0
Van ColorQuick Pro.	0
van het kleuropzoeksysteem	6
van het kleurzoekprogramma plus enkele bijkomende opties	/
installatie is niet geslaagd	37
installatie van DocViewer	8
joblijst	39
kwaliteiten	18
label printer	
installatie	40
labala afdrukkan	
	<u>2</u> / 01
lin verwilderen	31
lijst tonen van beste resultaten	14
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu	30
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank	14 30 30
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer	30 30 35
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen	14 30 30 35 10
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display	14 30 35 10 10
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood	30 30 35 10 10 21
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie	14 30 35 10 10 21 21
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie minimum hardware requirements	14 30 35 10 21 24 4
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie minimum hardware requirements model	14 30 35 10 21 24 4
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie minimum hardware requirements model	14 30 30 35 10 21 21 24 24 22
lijst tonen van beste resultaten	14 30 30 35 10 21 24 24 24 22 9
lijst tonen van beste resultaten	14 30 35 10 21 24 24 22 9 5, 13
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie minimum hardware requirements model	14 30 30 35 10 21 24 24 22 9 5, 13 17
lijst tonen van beste resultaten maintenance menu beheer Persoonlijke databank prijsbeheer manueel wegen scale without display med lood met shading / correctie minimum hardware requirements model. modules ChromaVision®	14 30 30 35 10 21 21 24 22 9 5, 13 17 9
lijst tonen van beste resultaten	14 30 35 10 21 21 24 4 22 9 5, 13 17 9 22

Byk - toestel	
X-Rite - toestel	13
opties	10
other documents	29
overbrengen van de ColorQuick persoonlijke databank	41
overdracht van metingen	23
overslaan weergave van mengkleuren	10
persoonlijke formule	
aanpassen/wijzigen formule	31
bewaren van wijzigingen	31
lezen van ChromaVision® gegevens	32
liin toevoegen	31
lin verwijderen	
verwijder deze formula	
priis editor	35
prijsbeheer	35
importeren/exporteren	35
nris editor	
projection and signation in the second	
vragen en antwoorden over de installatie / configuratie procedure	
read Chroma/Vision® data	32
weight in telerance	10
	10
scale weight display	10
intalluel wegen .	10
	10
sneiselecties	27
spectrototometer	
installatie van de module	
spuitklaar	
snelselecties	27
taal	
taal van ChromaVision® display	38
TDS	29
tips voor success	
tips voor success joblijst	
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak	
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen	39 39 14
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten	
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in	
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties	
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no	
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP	
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE.	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE. verlenen van toegang & controle	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 18
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 31
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE verlenen van toegang & controle verwijder deze formula verwijderen van metingen	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 31 31
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE verlenen van toegang & controle verwijder deze formula verzenden naar de weenschaal	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 31 31 28
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE verlenen van toegang & controle verwijder deze formula verwijderen van metingen	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 31 31 5 28 28
tips voor success joblijst voorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen tonen van niet actieve kwaliteiten traceren van het nummer van een COM/USB poort in twee-kleur combinaties value shade no veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE. verlenen van toegang & controle verwijder deze formula verwijder naar de weegschaal verzenden naar persoonlijke DB via fabrikant	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 31 5 28 22 22
tips voor success joblijstvoorbereiding van het oppervlak tonen van kleine iconen	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 31 5 28 28 22 8 22 8 26
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 28 22 22 8, 26 39
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 31 5 28 28 28 28 22 8, 26 39 39
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 36 38 22 28 28 22 28 28 22 28 28 22 29 39 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 28 28 28 22 8, 26 39 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 39 36 39 36 36 39 36 36 36 39 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 28 28 28 22 8 28 28 28 28 28 29 36 39 36 36 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 39 36 36 36 37 77
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 28 28 28 22 8 28 28 22 39 36 36 36 37 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 28 28 28 28 28 22 8, 26 39 36 36 36 37 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 39 36 36 36 37 37 37 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 38 28 28 28 28 28 22 8, 26 39 36 36 37 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 37 36 37 36 37 37 37 36 37 37 37 36 37 37 37 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 36 38 3
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 36 36 36 36 36 38 22 28 28 28 28 28 28 28 28 39 39 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 39 36 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
tips voor success joblijst. voorbereiding van het oppervlak	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 39 39 36 36 36 36 36 37 37 37 37 36 36 36 36 37 37 37 37 36 36 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 39 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 39 36 36 39 36 36 39 39 36 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
tips voor success joblijst. voorbereiding van het oppervlak. tonen van kleine iconen. tonen van niet actieve kwaliteiten. traceren van het nummer van een COM/USB poort in. twee-kleur combinaties. veranderen van Autoplay instellingen voor Windows XP. veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 98 SE. verlenen van toegang & controle. verwijder deze formula. verzenden naar de weegschaal. verzenden naar persoonlijke DB. via fabrikant. volume suggestie. voorbereiding van het oppervlak. vragen en antwoorden over de installatie / configuratie procedure. autorun blokkeert uw PC. autorun start niet automatisch op. installatie is niet geslaagd. traceren van het nummer van een COM/USB poort in veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows XP. veranderen van de Autoplay instellingen voor Windows 88 SE. waarschuwingsniveau weegschaal.	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 22 8, 26 39 36 36 36 37 37 37 36 3
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 36 28 28 22 8, 26 39 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 22 8, 26 39 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 36 39 36 36 36 39 36 37 37 36 37 37 36 36 38 9 310 1
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 22 8, 26 39 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 36 36 36 37 37 37 36 36 36 37 37 37 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 37 37 37 36 36 36 37 37 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 37 37 36 36 36 37 37 37 36 36 36 36 37 37 36 36 36 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 36 36 36 36 36 37 37 36 36 37 310 10 10 10
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 22 8, 26 39 36 36 36 37 37 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 36 37 37 36 36 36 36 36 36 37 37 36 39 311 10 10 10 10
tips voor success joblijst	39 39 14 20 37 21 21 36 36 36 38 28 22 8, 26 39 36 36 36 36 36 36 36 37 37 36 37 37 37 36 37 37 36 36 39 30 10 10 10 9 9

weergave van de formule	
X-Rite - toestel	13
calibratie	13
zoeken	19
aanmaken nieuwe formules	30
afdrukken van formules (standard printer)	27
applicatie code	20
begeleid zoeken	22
beschikbare kwaliteiten	20
ChromaVision®	23
Colour Pages	29
complete zoekfunctie	19
EcoMix	29
gevraagde hoeveelheid	26
labels afdrukken	27
niet kleurgebonden producten	22
scale weight display	10
spuitklaar	27
tonen van niet actieve kwaliteiten	20
twee-kleur combinaties	21
verzenden naar de weegschaal	
verzenden naar persoonlijke DB	
via fabrikant	22
via model	22
volume suggestie	
weergave van de formule	
zoeken naar resultaten	23
zonder shading / correctie	25
▼	