Forbindelses guide til CHROMAVISION® PRO MINI

Vigtige tips

Den nye CHROMAVISION® PRO MINI måler er leveret til dig med inaktiv WIFI forbindelse. grunden til at WIFI er inaktiv er den krævede licens til brug af WIFI til forskelige lande. For at aktivere WiFi, start den lokalt installerede ChromaWeb[™] og følg beskrivelsen nedenfor.

Konfiguration af CHROMAVISION® PRO MINI til lokal installationI ChromaWeb™ved Kabling.

- 1. Tilslut CHROMAVISION® PRO MINI til din PC via USB kabel eller brug docking stationen.
- 2. Installer driveren og tjek USB-Controlleren i "BYK-Gardner USB driver".



3. Gå til "Indstillinger/Hardware" og klik på knappen ChromaVision®.

CHROMAWE	B™				Croma
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS JO	B LIST			+ +
My Account Cuality / Ingredients Colortool Search	Please maintain this informa Hardware ChromaVision®	ation on the website.			
Fx Formula Volume Suggestion User Price Job Dialog Stock	Connection Name	lp address	Manufacturer	Model Serial	
Hardware					

4. Klik på knappen "Registrer Måler", vælg måler (Venstre række) og tryk "OK".

CHROMAWE	Select Device Type			Set Clock Remove Refresh list 1.0.0.14219 No Yes No OK 0	Back 10.03.2017 · 10:39:27 Force Send Data Register Device
				Extra options Show Pre input det	ails
	C	Cancel	ок	Set Device Langua	ge Configure Wifi

 Den nye CHROMAVISION® PRO MINIer forbundet med kabel. tryk på kanppen "Konfigurer WiFi" for at sætte WIFI forbindelsen op.

				Back
1204916		/ ^ [Set Clock	10.03.2017 - 10:33:08
1205904		*		Force Send Data
1217523		.∕≶ _ [Refresh list	Register Device
Configurat	on for			
Device info	Firmware version Enter job name Browse measurements Enter name Battery test Days since last calibr.		1.0.0.14219 No Yes No OK O	
Options			Extra options	S
✓ Brows✓ Beeper	 ✓ Browse measurements ✓ Beeper Erase readings 		Show Pre input d	etails
			Set Device Langu	lage
	Job list	Allow skip	pin check	

Knappen "Konfigurer WiFi" er ikke synlig hvis der ikke er WIFI licens til dit land.

- 6. Klik på knappen "ON" for at aktivere WiFi.
- 7. Dobbeltklik på SSID i dit netværk.

Network configuration			×
	Wi-Fi	OFFON	
WLAN-CATeam Could not connect WLAN-CATeam Could not connect		1	^
axaltacs Secured with WPA2 (AES)		ন	
			ш
Add		Refresh	Ŧ

8. Skriv din netværksnøgle (Password) og klik på "Opret forbindelse".

etwork configuration	
SSID	
axaltacs	
Security type	
WPA2 (AES)	
Channel	
1	
Password	
•••••	
Show password	
Cancel	Connect

9. Nu er CHROMAVISION® PRO MINI forbundet til dit WiFi netværk.



Konfiguration af CHROMAVISION® PRO MINI til dit WiFi.

Hvis WiFi er aktiv, kan WIFI konfigurationen, foretages manuelt på måleren.

- 1. Tænd for din CHROMAVISION® PRO MINI.
- 2. Klik på "Setup" ikonet (øverste linie).



3. Klik på ikonet "WiFi".



4. Klik "Vælg Netværk".



5. Vælg SSID i dit WLAN og klik på OK.

\$\$ SSID_1234	🗸 Ok
Wlan SSID 1	
Wlan SSID 2	
Wlan SSID 3	
Wlan SSID 4	
Wlan SSID 5	
144 001D 0	

6. Skriv din WIFI adgangs nøgle og klik på OK.



- 7. CHROMAVISION® PRO MINI viser en meddelelse for at bekræfte forbindelsen til dit WiFi netværk.
- 8. Klik på ikonet "Information" og på "Next" gå til side 4 og tjek CHROMAVISION® PRO MINI IP nummer.

Info #4		
MAC	30-51-F8-00-00-01	
(P	127.0.0.1	
Subnet	255.255.255.0	
Gateway	192.168.0.1	
Host name	BYKInstrument	
V Ok	Next	

Konfiguration af CHROMAVISION® PRO MINI til online ChromaWeb™.

Denne konfiguration kan bruges til at forbinde tablet og mobil telefoner.

- 1. Start ChromaWeb™ i en browser og log ind på din konto.
- 2. Gå til "indstillinger/Hardware" og klik på "+" tegnet.
- 3. Skriv navnet på din CHROMAVISION® PRO MINI (uden blanke felter) og "IP adressen" som beskrevet i 8 (se ovenover).

CHROMAWE	B™ 🤶					Crome
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORM	IULA TOOLS			+	•
=	Hardv	vare				
My Account	Connection	Name	lp address	Manufacturer	Model Serial	
Colortool	اگ∕ ₪	TEST_WIFI	10.35.3.85	ВУК	7134 1204918	1
Search						+
Fx Formula	1					
Volume Suggestion						+
Luser	P					
E Price						
🦂 Job Dialog						
Stock						
Hardware						
Search Options						

4. Hvis forbindelsen var en succes vil Model og Serie nummeret på CHROMAVISION® PRO MINI blive vist.

Vigtige tips

- 1. Før du konfigurerer forbindelsen, tjek om din CHROMAVISION® PRO MINI og din PC/Tablet/Smartphone er i det samme WIFI netværk.
- 2. Vær tålmodig ved første overførsel af målinger.

Konfiguration af CHROMAVISION® PRO MINI til lokal installation ChromaWeb™ ved WiFi.

En mulighed for at konfigurere din lokale ChromaWeb™ til CHROMAVISION® PRO MINI uden kabel.

- 1. Følg venligst proceduren i "Konfiguration af forbindelsen til CHROMAVISION® PRO MINI til dit WiFi" og konfiguration som online ChromaWeb™.
- 2. Hvis den lokale I ChromaWeb™ er forbundet til online udgaven af ChromaWeb™,vil CHROMAVISION® PRO MINI også blive synlig online.