Verbindungs Anleitung CHROMAVISION® PRO MINI

Wichtige Hinweise

Im Auslieferungszustand des CHROMAVISION® PRO MINI ist die WiFi Funktion deaktiviert. Der Grund für die Inaktivität der WiFi Funktion ist die erforderliche Lizenz zur Verwendung in den verschiedenen Ländern. Um die WiFi Funktion zu aktivieren, starten Sie bitte ihre lokale ChromaWeb™ Installation und folgen den nachfolgenden Anweisungen.

Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit der lokalen ChromaWeb[™] Version bei der Verwendung eines Kabel.

- 1. Verbinden Sie das CHROMAVISION® PRO MINI via USB-Kabel oder der Docking-Station mit Ihrem PC.
- 2. Installieren Sie den Treiber. Prüfen Sie im Gerätemanager ob im USB-Controller ein Eintrag "BYK-Gardner USB driver" sichtbar ist.



3. Gehen Sie auf "Einstellungen/Hardware" und klicken die Schaltfläche ChromaVision®.

CHROMAWE	В™				Cromax
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS JOB I	LIST			+ i
≡	Please maintain this information	in on the website.			I.
My Account Cuality / Ingredients Colortool Search	ChromaVision®				
Fx Formula	Connection Name	lp address	Manufacturer	Model Seria	al
User					
Job Dialog					
Hardware					

4. Klicken Sie die Schaltfläche "Gerät registrieren". Wählen sie nun das richtige Gerät aus und bestätigen mit "OK".



5. Das neue CHROMAVISION® PRO MINI ist nun via Kabel verbunden. Klicken sie nun "WiFi Konfigurieren" um die WiFi Einstellungen vorzunehmen.

				Васк
1204916		3 * [Set Clock	10.03.2017 - 10:33:08
1205904		*		Force Send Dat
1217523				
1217525		∕⊘ -	Refresh list	Register Device
Configuratio	n for			
Device info	Firmware version		1.0.0.14219	
	Enter job name		No	
	Browse measurements		Yes	
	Enter name		No	
	Battery test		ок	
	Days since last calibr.		0	
Options	Options		Extra options	
			Show Pre input det	ails
✓ Browse	neasurements			
V Beeper				
	Erase readings		Set Device Langua	ge
	Job list		Allow skip pin check	

Die Schaltfläche "WiFi Konfiguration" ist nicht verfügbar, wenn die Lizenz für die WiFi Benutzung für Ihr Land nicht erworben wurde.

- 6. Wählen Sie die Schaltfläche "ON" um WiFi zu aktivieren.
- 7. Doppelklicken Sie nun auf den SSID Eintrag Ihres Netzwerkes.

Network configuration			x
	Wi-Fi	OFF ON	
WLAN-CATeam Could not connect WLAN-CATeam		ł	*
axaltacs Secured with WPA2 (AES)		<u></u>	
			ш
			+
Add		Refresh	

8. Geben Sie nun Ihren Netzwerkschlüssel (Passwort) ein und bestätigen sie mit "Connect"

Network configuration	×
SSID	
axaltacs	
Security type	
WPA2 (AES)	
Channel	
1	
Password	
(
Show password	
Cancel	Connect

9. Ihr CHROMAVISION® PRO MINI ist jetzt mit dem WiFi Netzwerk verbunden.

Network configuration				×
	Wi-Fi	OFF	ON	
axaltacs Connected			~	-
WLAN-CATeam Secured with WPA2 (AES	i)		(?	
WLAN-CATeam Secured with WPA (TKIP))		(f)	ш
				+
Add		Refresh		

Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit ihrem WiFi Netzwerk.

Wenn Ihr WiFi bereits aktiv ist, können Sie die Verbindung auch manuell auf Ihrem Gerät einstellen.

- 1. Schalten Sie das CHROMAVISION® PRO MINI ein.
- 2. Drücken Sie auf das "Einstellungen" Symbol. (Schraubenschlüssel, links in der obersten Zeile).



3. Drücken Sie auf "WLAN".



4. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Netzwerk wählen".



5. Wählen Sie nun den SSID Eintrag ihres WLAN aus und bestätigen mit "OK".

SSID_1234	➡ ✔ Ok
Wlan SSID 1	
Wlan SSID 2	
Wlan SSID 3	
Wlan SSID 4	
Wlan SSID 5	
144 001D 0	

6. Geben Sie nun Ihren Netzwerkschlüssel (Passwort) ein und bestätigen anschließend mit "OK".



- 7. Das CHROMAVISION® PRO MINI zeigt nun Informationen über die erfolgreiche WLAN Verbindung an.
- 8. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Informationen" und gehen sie auf die vierte Seite. Hier können Sie nun die IP Adresse Ihres CHROMAVISION® PRO MINI überprüfen.



Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI zur ChromaWeb™ Online Version.

**Diese Konfiguration kann zur Verbindung mit Tablets oder Smartphones genutzt werden. **

- 1. Starten Sie ChromaWeb™ im Internetbrowser und melden Sie sich mit Ihrem Firmenkonto an.
- 2. Gehen Sie auf "Einstellungen/Hardware" und klicken sie auf das "+".
- 3. Geben Sie nun den Namen (ohne Leerschritte) und die IP Adresse Ihres CHROMAVISION® PRO MINI ein.

CHROMAWE	B™ (2			Crome
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORM	IULA TOOLS			+ +
	Hardv	vare			
An My Account	Connection	Name	Ip address	Manufacturer Mo	odel Serial
Quality / Ingredients	1	TEST_WIFI	10.35.3.85	ВҮК _71	34 1204918 👕
Search					+
Fx Formula	10				
Volume Suggestion					+
E Price					
Job Dialog					
Stock					
Hardware					
Search Options					

4. Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird Ihnen die Model- und Serien-Nr. des CHROMAVISION® PRO MINI angezeigt.

Wichtige Hinweise

- 1. Bevor Sie mit den Verbindungseinstellungen beginnen, prüfen Sie bitte ob sich Ihr CHROMAVISION® PRO MINI und Ihr PC/Tablet/Smartphone im selben WLAN befinden.
- 2. Die Übertragung von Messungen kann beim ersten Mal etwas mehr Zeit als üblich in Anspruch nehmen.

Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI zur lokalen Insallation von ChromaWeb™ via WiFi.

Eine weitere Option um ChromaWeb™ ohne Kabel mit einem CHROMAVISION® PRO MINI zu verbinden.

- 1. Bitte folgen Sie der Prozedur "Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit ihrem WiFi Netzwerk" und der Onlinekonfiguration in ChromaWeb™.
- 2. Wenn die lokale Version ChromaWeb[™] mit der online Version ChromaWeb[™] verknüpft ist, so ist das CHROMAVISION® PRO MINI auch online sichtbar sein.