Guide de connexion CHROMAVISION® PRO MINI

Conseils importants

Les nouveaux appareils CHROMAVISION® PRO MINI vous sont livrés avec une connexion Wi-Fi inactive. La raison de l'inactivité de la WiFi est la licence requise pour l'utilisation de WiFi dans différents pays. Pour activer le WiFi, lancez le ChromaWeb™ installé localement et suivez la description ci-dessous.

Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ local en utilisant le câble.

- 1. Connectez le CHROMAVISION® PRO MINI à votre PC via le câble USB ou à l'aide de la station d'accueil
- 2. Installez le pilote et vérifiez dans le gestionnaire de périphériques dans USB-Controller le "pilote USB BYK-Gardner".



3. Allez dans "Paramètres / Matériel" et cliquez sur le bouton ChromaVision®.

CHROMAWE	B™				Cromax
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS JOB	LIST			+ +
≡	Rease maintain this informat	ion on the website.			I.
My Account Cuality / Ingredients Colortool Search	ChromaVision®				
Fx Formula	Connection Name	lp address	Manufacturer	Model Serial	
User					
Job Dialog					
Hardware					

4. Cliquez sur le bouton "Enregistrer le périphérique", choisissez l'appareil (colonne de gauche) et "OK".

Set	Select Device Type			Back Set Clock 10.03.2017 · 10:39.27 Remove Force Send Data Refresh list Register Device 1.0.0.14219 No Yes	
Ν	o additional configuration needed			No OK O Extra options Show Pre input deta	ills
	C	ancel	ок	Set Device Languag	ge Configure Wifi

5. Le nouveau CHROMAVISION® PRO MINI est maintenant connecté via le câble. Cliquez maintenant sur le bouton "Configurer le WiFi" pour configurer la connexion WiFi.

				Back
1204916		💉 - [Set Clock	10.03.2017 - 10:33:08
1205904		*		Force Send Data
1217523		.∕≶ _ [Refresh list	Register Device
Configura	ion for			
Device info	Firmware version Enter job name		1.0.0.14219 No	
	Browse measurements Enter name Battery test		Yes No OK	
	Days since last calibr.		0	
Options			Extra options	
 ✓ Brows ✓ Beepe 	e measurements		Show Pre input deta	ails
	Erase readings		Set Device Langua	ge
	Job list	Allow skip	pin check	

Le bouton "Configurer le WiFi" n'est pas disponible si la licence d'utilisation du WiFi n'existe pas pour votre pays.

- 6. Cliquez sur le bouton «ON» (marche) pour activer le WiFi.
- 7. Double-cliquez sur le SSID de votre réseau.

Network configuration			x
	Wi-Fi	OFF ON	
WLAN-CATeam Could not connect		1	*
WLAN-CATeam Could not connect		1	
axaltacs Secured with WPA2 (AES)		a	
			E
			+
Add		Refresh	

8. Remplissez la clé réseau (Mot de passe) et cliquez sur "Connecter".

etwork configuratio	n		×
SSID			
axaltacs			
Security type			
WPA2 (AES)			
Channel			
1			
Password			
	•		
Show password			
Cancel		Connect	

9. Maintenant, le CHROMAVISION® PRO MINI est connecté à votre réseau WiFi.



Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI à votre WiFi.

Si le WiFi est actif, vous pouvez configurer la connexion WiFi manuellement sur le périphérique lui-même.

- 1. Allumez le CHROMAVISION® PRO MINI.
- 2. Cliquez sur l'icône "Configuration" (ligne d'en-tête).



3. Cliquer sur l'icone "WiFi".



4. Cliquez sur "Sélectionner un réseau".



5. Choisissez le SSID de votre WLAN et cliquez sur OK.

×	SSID_1234	🔶 Ok
W	lan SSID 1	
W	lan SSID 2	
W	lan SSID 3	
W	lan SSID 4	
W	lan SSID 5	

6. Remplissez votre clé d'accès WiFi et cliquez sur OK.



- 7. Le CHROMAVISION® PRO MINI affiche un message pour confirmer la réussite de la connexion WiFi.
- 8. Cliquez maintenant sur l'icône "Informations" et avec "Suivant" naviguez jusqu'à la 4ème page et vérifiez le numéro IP du CHROMAVISION® PRO MINI.



Configuration de la connexion du CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ en ligne.

Cette configuration peut être utilisée pour la connexion à des tablettes ou à des téléphones mobiles.

- 1. Démarrez ChromaWeb[™] dans un navigateur et connectez-vous à votre compte d'entreprise.
- 2. Allez dans "Paramètres / Matériel" et cliquez sur le signe "+".
- 3. Entrez le nom de votre CHROMAVISION® PRO MINI (sans blancs) et l "adresse IP" comme décrit en 8 (voir ci-dessus).

CHROMAWE	B™ 🤶			Crome
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS			+ A
≡	Hardware			
My Account	Connection Name	Ip address	Manufacturer Moo BYK 713	lel Serial 4. 1204918 👕
Colortool Search				+
Volume Suggestion				+
Price				
Stock	L			
Search Options				

4. Si la connexion a réussi le modèle et le numéro de série du CHROMAVISION® PRO MINI sera affichée.

Conseils importants

- 1. Avant de commencer la configuration de la connexion, vérifiez si votre CHROMAVISION® PRO MINI et le PC / Tablette / Smartphone se trouvent dans la même zone WiFi.
- 2. Veuillez patienter lors du transfert des premières mesures.

Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ local en utilisant le WiFi.

Une option supplémentaire pour configurer le ChromaWeb™ local avec CHROMAVISION® PRO MINI sans câble.

- 1. Suivez la procédure de la section "Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI à votre WiFi" et la configuration comme dans ChromaWeb™ en ligne.
- 2. Si le ChromaWeb™ local est connecté sur le ChromaWeb™ en ligne, le CHROMAVISION® PRO MINI sera visible en ligne également.